



Position	Part number	Název	Name
1	105500001	Základna	Baseplate
2	105500002	Příruba	Flange
3	S-08*20	Šroub M8x20	Bolt M8x20
4	105500004	Stojan	Column stand
5	105500005	Přívodní kabel	Power cord
7	SK-04*8	Šroub M4x8	Screw M4x8
10	105500010	Spínač	Switch
11	105500011	Průchodka kabelu	Cable grommet
12	105500012	Držák spínače	Switch panel
13	105500013	Držák posuvného stolu	Working table holder
14	105500014	Upínací hlava JT33	Drill Chuck JT33
15	105500015	Hnací hřídel JT33/B16	Driving shaft JT33/B16
16	6201-ZZ	Ložisko 6201-Z	Nearing 6201-Z
17	105500017	Vodící válec	Sleeve cylinder
18	105500018	Podložka	Washer
19	PK-11	Pojistný kroužek 11	Circlip 11
21	105500021	Šroubení posuvu	Guide rod (thread)
24	105500024	Aretační páčka	Locking lever
25	MN-10	Matice M10 nízká	Nut M10 thin
26	105500026	Kryt pružiny	Spring cover
27	105500027	Pružina	Coil spring
28	SB-94	Matice M8	Nut M8
29	PP-04	Pružná podložka 4	Spring washer 4
30	P-04	Podložka 4	Washer 4
31	105500031	Čep 6x25	Pin 6x25
32	105500032	Skříň	Case
33	S-08*25	Šroub M8x25	Bolt M8x25
35	105500035	Motor	Motor
38	105500038	Spínač kompletní	Switchbox
42	S-05*16	Šroub M5x16	Screw M5x16
43	105500043	Řemenice motoru	Motor sheave
44	546SH0030	Šroub M6x10	Bolt M6x10
45	105500045	Klínový řemen horní	V-Belt - upper
46	105500046	Horní kryt řemenu	Belt upper cover
47	PK-05	Pojistný kroužek 5	Circlip 5
48	P-06	Podložka 6	Washer 6
49	SI-06*16	Šroub M6x16	Bolt M6x16
50	105500050	Pružina	Spring
51	PK-22	Pojistný kroužek 22	Circlip 22
53	105500053	Napínací řemenice	Tensioner sheave
54	105500054	Osa napínací řemenice	Tensioner sheave axle
55	105500055	Šroub M8x60	Bolt M8x60
56	SI-05*10	Šroub M5x10	Bolt M5x10
57	VP-05	Velká podložka 5	Big washer 5
58	105500058	Podložka	Washer
59	105500059	Spodní kryt řemenu	Belt bottom cover
60	105500060	Šroub M8x8	Bolt M8x8
61	105500061	Šroub	Bolt
62	105500062	Hřídel posuvu	Lift control shaft
63	105500063	Páka ovládání posuvu	Lift control lever
65	105500065	Řemenice hnacího hřídele	Driving sheave
66	PK-22	Pojistný kroužek 22	Circlip 22
67	105500067	Spojka hřídele	Spline Housing
68	PKD-40	Pojistný kroužek vnitřní 40	Circlip for hole 40
69	6203-ZZ	Ložisko 6203-Z	Bearing 6203-Z
70	PK-17	Pojistný kroužek 17	Circlip 17

Position	Part number	Název	Name
72	105500072	Držák klíčky	Key holder
73	S-04*12	Šroub M4x12	Bolt M4x12
74	H111271	Klíčka	Key
75	S-12*25	Šroub M12x25	Bolt M12x25
76	105500076	Posuvný stůl	Working table
77	105500077	Ochranný štít kompletní	Guard shield assembly
80	105500080	Klínový řemen spodní	V-belt - lower
85	HECHT001055	Svěrák	Vice