


Position	Part number	Název	Name
1	26800602301	Šroub nože	Blade bolt
2	DY0218-20	Podložka šroubu nože	Blade bolt washer
3	DY0703-4	Nůž	Blade
4	543000004	Unašeč nože	Blade holder
5	543000005	Pouzdro unašeče	Blade holder bushing
6	DY0701-31	Klínek unašeče 4,7x5x35	Flat key 4,7x5x35
7	M-06	Matice M6	Nut M6
8	DY0703-28	Kryt řemenu	Blade protecting cover
9	ST4,8*13	Šroub ST4,8x13	Screw ST4,8x13
10	SV-06*20	Šroub M6x20	Bolt M6x20
11	555100009	Řemenice motoru	Engine sheave
12	DY0703-1F	Přední panel šasí	Deck front panel
13	543010013	Klínový řemen Z635	V belt Z635
14	543010014	Šasí	Deck
15	543010015	Táhlo zdvihu sečení	Height adjusting rod
16	26800706202	Podložka	Washer
17	DY0218-15A	Ložisko kola 12,7	Wheel bearing 12,7
18	400000012	Přední kolo	Front wheel
19	MF-08	Matice M8	Nut M8
20	816000027	Poklice předního kola	Front wheel cover

Position	Part number	Název	Name
21	555100019	Poklice zadního kola	Rear wheel cover
22	555100020	Zadní kolo	Rear wheel
23	DY0701-23	Vnitřní kryt zadního kola	Rear wheel inner cover
24	SV-08*16	Šroub M8x16	Bolt M8x16
25	555100024	Levý držák spodního madla	Left bracket of lower handle
26	DY0801-5	Pravý držák spodního madla	Right bracket of lower handle
27	M-06	Matice M6	Nut M6
28	SF-06*12	Šroub M6x12	Bolt M6x12
29	DY0304-10	Pojistka zadní osy	Rear axle clip
30	543010030	Zadní osa kol	Rear wheel axle
31	SF-06*16	Šroub M6x16	Bolt M6x16
32	DY0701.5B	Páka zdvihu sečení	Height adjusting lever
33	SF-06*55	Šroub M6x55	Bolt M6x55
34	DY0701-10	Spodní lůžko přední osy	Front axle lower support
35	DY0701-12	Pružina přední osy	Front axle spring
36	DY0703.3	Přední osa kol	Front wheel axle
37	DY0701-11	Horní lůžko přední osy	Front axle upper support
38	PK-12	Pojistný kroužek 12	Circlip 12
39	555100047	Pravý pastorek pojezdu	Right output gear
40	26800402302	Ložisko pojezdu	Bearing
41	26809000102	Čep pojezdu	Pin
42	543010042	Převodovka pojezdu	Gearbox
43	DY0702-10C	Držák převodovky pojezdu	Gearbox bracket
44	555100052	Levý pastorek pojezdu	Left output gear
45	DY0703-18G	Víko koše	Rear flap board
46	DY0701-20	Pružina víka koše	Rear flap board spring
47	PK-04	Pojistný kroužek 4	Circlip 4
48	DY0222-6	Osa víka koše	Rear flap board axle
50	543010050	Motor 1P65FA	Engine 1P65FA
51	Q08.12-10D	Kryt motoru	Engine cover
53	DY0703-2	Spodní madlo	Lower handle
54	DY0222-20A	Svorka kabelu	Cable clamp
55	26300168401	Držák madla startéru	Starter handle hook
56	DY0218.1.4A	Křídlová matice madla	Knob nut
57	DY0218.1-4	Šroub horního madla	Handle bolt
58	555100074	Horní madlo	Upper handle
59	543010059	Bowden brzdy motoru	Flameout cable
60	M-06K	Matice M6	Nut M6
61	543010061	Bowden pojezdu	Driving cable
62	SF-06*35	Šroub M6x35	Bolt M6x35
63	555100073	Páka brzdy motoru	Flameout pulling pole
65	555100076	Páka pojezdu	Driving pulling pole
66	DY0703.5-4G	Ukazatel plnosti koše	Grass level indicator
67	DY0701.6-3	Krytka pod madlem	Plastic cover
68	DY0703.5-3G	Horní kryt koše	Grasscatcher upper cover
69	DY0703.5-2G	Potah koše	Grasscatcher bag
71	DY0703.5-1G	Rám koše	Grasscatcher frame



Position	Part number	Název	Name
2	Q08.09-20	Kryt výfuku	Muffler cover
3	Q08.09-10	Výfuk	Muffler
4	Q08.09-30	Těsnění výfuku	Muffler gasket
6	Q08.02-20	Ventilové víko	Cylinder head cover
7	Q08.02-21	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
9	555101012	Matice (2ks)	Nut (2pcs)
10		Matice ventilu (2ks)	Valve adjusting nut (2pcs)
11		Vahadlo ventilu (2ks)	Valve rocker (2pcs)
14		Seřizovací šroub (2ks)	Valve adjusting bolt (2pcs)
12	543011013	Podložka ventilu	Valve seat
13		Pružina ventilu	Valve spring
20		Výfukový ventil	Exhaust valve
21		Sací ventil	Intake valve
15-1	543011015	Vodící deska ventilu	Valve guide plate
15-2		Zdvihací tyčka ventilu (2ks)	Valve pushing rod (2pcs)
15-3		Zdvihátko ventilu (2ks)	Valve tappet (2pcs)
17	26800605601	Svorník karburátoru	Stud bolt
18	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
19	543011019	Hlava válce	Cylinder head
23	543011023	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket
24	Q08.07-21	Pružina táhla regulace	Governor rod spring
25	Q08.07-20	Táhlo regulace otáček	Governor rod
26	Q08.08-30	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket

Position	Part number	Název	Name
27	Q08.08-40	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
28	Q08.08-20	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
29	543011029	Karburátor	Carburetor
30	Q08.06-50A	Těsnění vzduchového filtru	AIR FILTER GASKET
31	113300-369000	Primer	Primer
32	543011033	Svorka hadičky (2ks)	Tube clip (2pcs)
33		Hadička	Tube
34	Q08.08-11B	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
36	Q08.08-14B	Vzduchový filtr	Air filter element
37	746001024	Předfiltr	Prefilter
38	Q08.08-10B	Kryt vzduchového filtru	Air filtr cover
39	543011041	Pístní kroužky set	Piston ring set
40		Pojistka pístního čepu (2ks)	Piston pin clip (2pcs)
41		Píst	Piston
42		Pístní čep	Piston pin
43	Q08.03-10	Ojnice	Connecting rod
45	23051000501	Olejová měrka	Oil dipstick
48	553SX1059	Gufero 25x38x7	Oil seal 25x38x7
49	543011049	Víko motoru	Crankcase cover
51	23057000401	Regulátor otáček	Governor gear
53	25600100401	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
55	543011055	Vačková hřídel	Camshaft
56	Q08.04-00D	Kliková hřídel	Crankshaft
57	Pouze celý motor	Kliková skříň	Crankcase
58	Q08.08-60	Hadička odvodu	Breathing tube
61	Q08.07-33	Vratná pružina	Return spring
64	543011064	Deska regulace otáček	Governor board
67	543011067	Ovládací táhlo regulace	Governor control rod
68	P-06	Podložka	washer
69	25100123501	Gufero 6x11x4	Oil seal 6x11x4
72	Q08.07-30	Páka regulace otáček	Governor lever
74	25100134803	Palivová hadička	Fuel tube
76	543001078	Palivový filtr	Fuel filter net
77	543001079	Palivová nádrž	Fuel tank
78	Q08.13-06	Podložka	Washer
81	543001083	Palivová zátka	Fuel tank cap
82	Q08.13-01	Držák nádrže	Fuel tank bracket
84	Q08.01-24	Těsnění odvodu	Breathing gasket
85	25100112601	Membrána odvodu	Breathing membrane
86	Q08.01-20	Kryt odvodu	Breathing cover
87	6205	Ložisko 6205	Bearing 6205
88	25100123402	Gufero 22x35x7	Oil seal 22x35x7
90	543011090	Setrvačnik	Flywheel
91	Q08.10-20	Ventilátor	Fan
92	Q08.12-23A	Miska staréru	Starter idle pulley
93	746001066	Matice M14x1,5	Nut M14x1,5
94	Q08.12-22	Kryt ventilátoru	Fan cover
95	23052002801	Startér mechanický	Starter assembly
96	543011096	Cívka zapalování	Ignition coil
98	Q08.07-50	Brzda motoru	Engine brake assembly
99	546001088	Vypínač motoru	Engine brake switch
51	Q08.12-10D	Kryt motoru	Engine cover