



Position	Part number	Název	Name
0	H624-00	Motor	Motor
Nedodává se jako ND, servisní karta.			
1	H624-01	Kryt násypky	Feeding tunnel cover
3	H624-03	Gumová vložka	Rubber pad
5	H624-05	Násypka	Feeding tunnel
6	H624-06	Kalibrační deska nožů	Retaining plate
11	H624-11	Táhlo	Pull rod
12	H624-12	Šroub M8x25	Screw M8x25
13	H624-13	Pružná podložka	Spring washer
14	H624-14	Přítlačná podložka	Pressing washer
15	H624-15	Šroub nože	Blade screw
16	H624-16	Nůž (pár)	Blade (pair)
17	H624-17	Nožová deska	Blade board
18	H624-18	Unašeč	Block
19	H624-19	Podložka	Adjustment pad
20	H624-20	Kryt řemenu	Belt cover
22	H624-22	Drážkový řemen 10PJ375	Ribbed belt 10PJ375
23	H624-23	Řemenice	Sheave
24	H624-24	Excentr	Eccentric wheel
25	H624-25	Řemenice motoru	Motor sheave
26	H624-26	Deska převodu	Transmission board
27	H624-27	Kryt ložiska	Bearing cover
28	H624-28	Ložisko	Bearing
29	H624-29	Kryt ventilátoru	Fan cover
30	H624-30	Rotor	Rotor
31	H624-31	Kondenzátor	Capacitance
32	H624-32	Stator	Stator
33		Ložisko	Bearing
34	H624-34	Podložka	Wave gasket
35	H624-35	Držák motoru	Motor bracket
36	H624-36	Uhlík	Carbon brush
38	H624-38	Rám	Frame
39	H624-39	Osa kol	Wheel axle
40	H624-40	Podložka	Washer
41	H624-41	Kolo	Wheel
43	H624-43	Matice	Nut
44	H624-44	Poklice kola	Wheel cap

Position	Part number	Název	Name
47	H624-47	Kryt motoru	Motor cover
50	H624-50	Spodní kryt	Bottom cover
51	H624-51	Proudová ochrana	Overload protection
53	H624-53	Spínač	Switch
59	H624-59	Spínač pojistný	Safety switch
62	H624-62	Matice	Fixed nut
63	H624-63	Středový kryt	Middle cover
65	H624-65	Západka spínače	Switch plug
68	H624-68	Madlo	Handle
71	H624-71	Šroub s plastovou hlavou	Plastic knob screw
72	H624-72	Pěchovací madlo	Pushing handle
74	H624-74	Vak	Bag