



Professionell. Präzise. Elegant.

Zurück zu Wirtschaft auf Deutsch

Bitte beachten Sie bei der Nutzung des TschimmHook® Edelstahl Kneithakens die Betriebsanleitung der Küchenmaschine und deren Warnhinweise.

Bitte verwenden Sie den Kneithaken nur mit den Modellen:

KitchenAid® K45, KSM 90, KSM 150, KSM 156, KSM 175, KSM 185.

Der TschimmHook® Kneithaken eignet sich nur zur Verarbeitung von Lebensmitteln.

Hände und Utensilien nicht in die Schüssel halten, während das Gerät eingeschaltet ist. Motorkopf nur aufklappen, wenn der Motor steht.

Pflegehinweise finden Sie auf unserer Webseite

www.tschimmhook.com