







Thermostat-Unterputz-Duscharmatur



Achten Sie auf waagerechten Einbau der Wasserleitungen



1 Wasserrohre

Hinweis: Spülen Sie die Wasserleitung vor der Installation, um Verunreinigungen zu entfernen. Der Anschluss für heißes Wasser muss links und für kaltes Wasser rechts installiert werden.

2

3 Beachten Sie den Montagespielraum von 0 bis 15mm

Der Montagespielraum darf weder über- noch unterschritten werden.

5




6 Demontieren Sie den Griff in der im Bild gezeigten Position:

unten


7

8


9



Zum Wechsel der Verbraucher drücken



Ein/Aus und Durchflussmengensteuerung



## ERKLÄRUNG

Die Montageanleitung ist nur beispielhaft. Abweichungen des tatsächlichen Produkt sind möglich und maßgebend. Änderungen des Produktes vorbehalten.

## Pflegehinweise

1. Fließt das Wasser aus der Armatur nur schwach, prüfen Sie, ob die Mischdüse oder der Flexschlauch verschmutzt sind. In einem solchen Fall zerlegen Sie dann die entsprechenden Teile und reinigen Sie sie.
2. Benutzen Sie ein weiches Tuch oder Wasser, um die Armatur-Oberfläche zu reinigen. Reinigen Sie die verchromte Oberfläche nicht mit Scheuer- oder scharfen Reinigungsmitteln, andernfalls kann die Oberfläche zerkratzt werden oder korrodieren.
3. Trocknen und polieren Sie die Oberfläche nach jeder Reinigung und nach jeder Benutzung mit einem trockenen, weichen Tuch.



## Von der Garantie sind ausgeschlossen:

- Schäden durch
  - a) eine nicht auf den privaten, häuslichen Nutzung beschränkte Verwendung,
  - b) absichtliche Vernachlässigung,
  - c) eine durch falschen Nutzung entstandene Fehlfunktion,
  - d) fehlerhafte Montage.
- Die Reparaturkosten für durch Fremdkörper oder fremde Substanzen verursachte Schäden.
- Ein Totalverlust des Produkts aufgrund nicht mehr lieferbarer Ersatzteile.
- Entschädigung für einen Nutzungsausfall des Produkts oder Folgeschäden jeglicher Art.
- Anfahrtkosten, wenn kein Fehler am Produkt festgestellt werden konnte.
- Gleichzeitig entstandene Kosten für Reparaturen oder den Austausch von Zubehör.
- Die Kosten für regelmäßige Wartung, Einstellung, Reparatur, Umbau, Verlust oder Beschädigung, die sich daraus ergebenden Kosten, einschließlich der Reparatur von Schäden, Fehlern, Ausfällen durch falschen Gebrauch, Montage oder Wartungskosten.