

VSG24//

IHRE SICHERHEIT IM BLICK!

VEGA SOLUTIONS GERMANY



TELECAMERA POSTERIORE **PROFI HD**

ISTRUZIONI PER L'USO



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH

BELGISCHE ALLEE 51A

53842 TROISDORF - GERMANY

INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

AVVIO	3
LA VOSTRA TELECAMERA PROFI HD	4
INDICAZIONI GENERALI E INFORMAZIONI	5
POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE	6
FUNZIONE E MONTAGGIO	7-8
SPECIFICHE	9
AVVERTENZE DI SICUREZZA	10

Gentile cliente,

Grazie per aver scelto la telecamera posteriore professionale HD di VSG24.com! Per garantire prestazioni ottimali e un uso in sicurezza, La invitiamo a leggere attentamente questo manuale d'uso prima di mettere in funzione il dispositivo e a conservarlo accuratamente per future consultazioni. Seguano con precisione tutti gli avvisi di sicurezza e le avvertenze relative a questo dispositivo! Le illustrazioni presenti in questo manuale hanno scopo puramente esplicativo e servono a mostrare le possibilità di configurazione del Suo dispositivo. Questo manuale è stato redatto per offrirLe un'introduzione rapida e semplice all'utilizzo del dispositivo.

Se avesse ulteriori domande, non esiti a contattarci telefonicamente al numero:
+49 2241 / 2008040, oppure via e-mail a: **info@vsg24.com**

In alternativa, può scriverci per posta al seguente indirizzo:
Vega Solutions GmbH - Belgische Allee 51A - 53842 Troisdorf - Germania

Le auguriamo tanto piacere con il Suo nuovo dispositivo!

Il team di VSG24.com



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

Profi HD - Telecamera posteriore ad alta risoluzione

Con una risoluzione Full HD di 1080P, un ampio angolo di visione di 130° e un'affidabile tecnologia di visione notturna, questa telecamera offre un supporto sicuro e confortevole durante la retromarcia. Grazie al robusto alloggiamento in metallo, alla funzione di riscaldamento integrata e all'elevato grado di protezione IP69, è perfettamente utilizzabile anche in condizioni climatiche difficili. Leggere attentamente il presente manuale d'uso per eseguire correttamente l'installazione e sfruttare al meglio tutte le funzioni. Vi auguriamo buon divertimento con il vostro nuovo prodotto e una guida sempre sicura!



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

Pulizia del dispositivo:

Prima di iniziare la pulizia, scollegare sempre il dispositivo dalla corrente, staccando la spina o disattivando l'alimentazione. Poiché l'alloggiamento è composto prevalentemente da plastica, non utilizzare detergenti liquidi, spray o agenti chimici come il benzene. Questi possono danneggiare il materiale.

Metodi di pulizia consigliati:

Sporco leggero: Pulire semplicemente il dispositivo con un panno morbido e asciutto.

Sporco più ostinato: Utilizzare un panno leggermente umido con una soluzione detergente delicata e neutra. Quindi asciugare con un panno asciutto.

Importante: Pulire solo la superficie esterna del dispositivo. È severamente vietato aprire la scocca, poiché all'interno possono essere presenti tensioni pericolose per la vita! Utilizzare salviette per occhiali comuni per rimuovere le impronte digitali; in caso di sporco particolarmente ostinato, si possono utilizzare prodotti specifici per la pulizia delle lenti.

Manutenzione

Non tentare mai di riparare l'apparecchio aprendo o rimuovendo l'involucro. Interventi impropri sull'apparecchio possono comprometterne la sicurezza elettrica. Affidare tutte le riparazioni a personale qualificato. In caso di danni causati da interventi impropri, decade il diritto alla garanzia. Anche l'apertura e la riparazione arbitrarie comportano la perdita del diritto alla garanzia!

Ulteriori avvertenze

Non utilizzare l'apparecchio se all'interno si è formata della condensa. La telecamera posteriore non deve essere pulita in nessun caso con un'idropulitrice. Evitare anche gli autolavaggi. In entrambi i casi, infatti, le guarnizioni sarebbero sottoposte a forze eccessive. Spegnerne immediatamente l'apparecchio in caso di sviluppo di odori o fumo e rivolgersi a un rivenditore specializzato.



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



Immagine 1




Immagine 2

La telecamera Profi HD può essere collegata al monitor di retromarcia tramite il suo attacco rapido a 4 pin e quindi alimentata. In alternativa, la telecamera può essere collegata all'autoradio tramite il cavo adattatore in dotazione.

* Quando si collega la telecamera di retromarcia PROFI HD all'autoradio tramite l'adattatore RCA, è necessario assicurarsi che l'autoradio sia in grado di ricevere segnali HD esterni.

Avvio della telecamera

La telecamera posteriore è progettata per una tensione variabile da 12 a 24 volt. Può quindi essere utilizzata sia su auto con impianto elettrico a 12 volt, sia su camion con tensione di bordo a 24 volt. Come tensione di base devono essere disponibili almeno 12 volt e 1 ampere.

Alimentazione della telecamera

La telecamera posteriore VSG24 può essere collegata in modo semplice e comodo al monitor di retromarcia (Immagine 1). Per questo scopo, la telecamera è dotata di un connettore rapido a 4 pin resistente all'acqua. Questo connettore può essere facilmente collegato a qualsiasi monitor di retromarcia della serie VSG24. Inserire il cavo a 4 pin della telecamera direttamente nell'ingresso apposito sul monitor. Assicurarsi che le frecce stampate sui cavi siano allineate e che l'inserimento avvenga senza particolare resistenza. Così si garantisce che i pin siano correttamente allineati con il connettore. Successivamente, la connessione può essere ulteriormente fissata con la vite di sicurezza in dotazione. Il set include anche un cavo adattatore per tutte le telecamere con connessione RCA (Immagine 2). È possibile collegare la telecamera al morsetto 15 (accensione) per un funzionamento continuo o alla luce di retromarcia. Quest'ultima soluzione garantisce che la telecamera si accenda solo quando la luce di retromarcia è attiva.

Fissaggio della telecamera

La telecamera viene installata saldamente sul veicolo per garantire una posizione stabile e sicura. Utilizzare le viti e le staffe in dotazione. Durante l'installazione, assicurarsi che la telecamera sia orientata correttamente in modo che il campo visivo sia ottimale e che la telecamera non si sposti in caso di vibrazioni. Nel set è inclusa una piccola tubetta di sigillante per garantire una tenuta impermeabile. Applicare il sigillante nei fori di montaggio o attorno ai punti di fissaggio per impedire l'ingresso di umidità.


Attivazione o disattivazione della funzione specchio

La telecamera è dotata di un ponticello „IMAGE CONTROL“ che permette di gestire la funzione di specchiatura dell'immagine.

- Per l'uso come **telecamera posteriore**: lasciare il coperchio inserito - l'immagine sarà spechciata.
- Per l'uso come **telecamera frontale o laterale**: rimuovere il coperchio - l'immagine non sarà spechciata.



- Angolo di visione di 130°
- Funzione visione notturna con 9 LED a infrarossi
- Grado di protezione IP69K
- Regolazione dell'angolo di visione senza scatti
- Parasole contro la luce solare diretta
- Risoluzione HD 1080p
- Progettata per funzionamento continuo
- Microfono per riproduzione audio




1. Decidete innanzitutto dove montare la telecamera di retromarcia (ad esempio sotto il bordo del tetto o sopra la targa) e contrassegnate la posizione dei fori per le viti.
2. Praticare i fori per le viti e il foro per il cavo in base ai segni tracciati.
3. Far passare il cavo della telecamera attraverso il foro praticato all'interno del veicolo. Oltre alla guarnizione in gomma, utilizzare il sigillante in dotazione per sigillare il foro praticato.
4. Avvitare la telecamera nei fori praticati utilizzando le viti in dotazione.



**DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR**

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM



Caratteristiche tecniche	Dettagli
Classe di protezione	IP69K
Angolo di visione	130°
Audio	Microfono
Funzione di visione notturna	9 LED a infrarossi
Risoluzione	HD-1080P
Riflesso	Regolabile
Connessione	4-pin
Sistema TV	PAL
Alimentazione	DC 12V-24V
Temperatura di esercizio	da -20°C a + 70°C
Funzione di riscaldamento	Automatica <5 °C



DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR

VEGA SOLUTIONS GMBH
 BELGISCHE ALLEE 51A
 53842 TROISDORF - GERMANY
 INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

⚠ **Avvertenza – Sigillante**

Avvertenze di sicurezza relative all'uso del sigillante

Il sigillante è adatto esclusivamente per l'impermeabilizzazione nel settore automobilistico. Non utilizzarlo su materiali sensibili o in aree a diretto contatto con alimenti.

Pericolo per gli occhi e la salute!

Durante l'uso indossare guanti protettivi, se possibile.

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita e consultare un medico.

⚠ **Avvertenze di sicurezza importanti:**

- **Utilizzare il sigillante solo in aree ben ventilate.**
- **Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.**
- **In caso di irritazione cutanea (arrossamento, ecc.) dovuta al contatto con la pelle, consultare un medico.**
- **In caso di contatto con gli occhi, sciacquare accuratamente e, se necessario, consultare un medico.**
- **Tenere lontano dalla portata dei bambini.**



**DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR**

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - GERMANY
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM

VSG24//[®]



VSG24II[®]

DIRETTAMENTE AL NEGOZIO
TRAMITE IL CODICE QR



SERVIZIO

IMPEGNO

GARANTITO