




Outdoor-Schaukel KETTLER SWING Nestschaukel



Max. 50 KG

Art.-Nr.: KT-006-03-0007 | KT-006-03-0008

GEBRAUCHSANLEITUNG | INSTRUCTION MANUAL

INHALT | CONTENT

DEUTSCH

Warnhinweise

Montage


ENGLISH

Warnings

Assembly

GEBRAUCHSANLEITUNG

DEUTSCH



Max. 50 KG

Art.-Nr.: KT-006-03-0007 | KT-006-03-0008



Lasse Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt!

LESEN SIE SICH DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH!

Abbildungen in diesem Handbuch sind indikativ und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Achten Sie in jedem Fall auf das eigentliche Produkt und die entsprechenden Merkmale. Die Nestschaukel und seine Komponenten können Produktverbesserungen unterliegen. Somit können Änderungen in der Konstruktion, Herstellung oder dem Design ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden, sobald alle Normen und Zertifizierungen vollständig bestanden sind. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das KETTLER-Support-Team unter folgender E-Mail-Adresse:

info@kettlershop.com

WARNHINWEISE

ACHTUNG! Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet und ist nur für Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren mit einem maximalen Gewicht von 50 kg geeignet.

ACHTUNG! Jedes Kind darf maximal 50 kg wiegen.

ACHTUNG! Nur bis zu einem Kind gleichzeitig!

ACHTUNG! Aufsicht durch Erwachsene!

ACHTUNG! Montage nur durch Erwachsene!

ACHTUNG! Enthält Kleinteile! Verschluckungsgefahr!

ACHTUNG! Nur im Freien verwenden (ausschließlich auf Gras)




ACHTUNG! Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch für zu Hause bestimmt und darf niemals in Parks und öffentlichen Bereichen, in Schulen, Campingplätzen, Hotels, Freizeitanlagen usw. verwendet werden.

ACHTUNG! Die Nestschaukel darf nicht über harten Oberflächen wie Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen aufgestellt werden. Wir empfehlen den Aufbau über Gras oder anderen weichen Oberflächen.

ACHTUNG! Überprüfen Sie Haken und Seile regelmäßig.

ACHTUNG! Lassen Sie Kinder nie mit der Verpackung spielen. Erstickungsgefahr!

ACHTUNG! Sturzgefahr!



INSTRUCTION MANUAL

ENGLISH



Max. 50 KG

Art.-Nr.: KT-006-03-0007 | KT-006-03-0008



Never leave your child unattended!

READ THIS INSTRUCTION CAREFULLY!

Despite careful editing it is not possible to completely rule out printing errors or changes to product specifications at short notice. The pictures in this manual are indicative in nature and may vary from the actual product. In any case refer to the actual product. The net swing and its components may be subject to product improvements. Thus, there can be changes in design, manufacturing, or construction without prior notification once all regulations and tests have been fully passed. For further information, please contact the KETTLER support team using the following email address: info@kettlershop.com.

WARNINGS

WARNING! This product is not suitable for children under 36 months. It is only suitable for children between the ages of 3 years and maximum weight of 50 kg.

WARNING! Each kid maximum weight 50kgs.

WARNING! Only up to one child at the same time.

WARNING! Adult supervision!

WARNING! Adult assembly only!

WARNING! Contains small parts. Choking hazard!

WARNING! Use only outdoors (on grass only)




WARNING! This product is for private use at home only and must never be used in parks and public gardens, in schools, camp sites, hotels, public leisure areas, etc.

WARNING! This net swing must not be set up over hard surfaces such as concrete, asphalt or other hard surfaces. We recommend installation over grass or other soft surfaces.


WARNING! Check hooks and ropes regularly.

WARNING! Do not allow children to play with the packaging.

WARNING! Fall danger!



KETTLER





KETTLER Trading GmbH
Bleichstr.64-66
60313 Frankfurt am Main
Germany

+49 69 3486 8727

www.kettlershop.com
info@kettlershop.com