

Allgemeine Bedienungs- und Nutzungshinweise

Aufbau und Installation

1. Vor der Montage

- Überprüfen Sie, ob alle benötigten Teile und Werkzeuge vorhanden sind.
- Befolgen Sie die mitgelieferten Montageanleitungen, falls vorhanden.
- Achten Sie darauf, die Produkte auf einer stabilen, ebenen Oberfläche zu montieren, um einen sicheren Stand zu gewährleisten.

2. Werkzeuge und Befestigung

- Verwenden Sie geeignetes Werkzeug für die Montage, um Schäden an den Bauteilen zu vermeiden.
- Ziehen Sie Schrauben und Verbindungen fest, aber überdrehen Sie diese nicht.

Verwendung und Sicherheit

1. Allgemeine Nutzung

- Verwenden Sie die Produkte nur für den vorgesehenen Zweck. Beispiel: Grillzubehör nur zum Grillen, Kaminholzständer nur zur Lagerung von Holz usw.
- Halten Sie die Produkte fern von Kindern, wenn diese nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet sind.

2. Standsicherheit

- Stellen Sie sicher, dass Produkte wie Tische, Regale oder Grillgeräte sicher aufgestellt sind, um ein Kippen oder Verrutschen zu vermeiden.
- Verwenden Sie Bodenschutz (z. B. Filzgleiter), um Schäden an empfindlichen Böden zu verhindern.

3. Hitzebeständige Produkte

- Beim Umgang mit heißen Gegenständen wie Grill- oder Kaminzubehör immer hitzebeständige Handschuhe verwenden.
- Stellen Sie heiße Produkte auf feuerfeste Unterlagen, um Schäden an Oberflächen zu vermeiden.

Pflege und Wartung

1. Reinigung

- Reinigen Sie die Produkte regelmäßig mit einem weichen Tuch und warmem Wasser.
- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, die die Oberflächen beschädigen könnten.
- Edelstahlprodukte können mit speziellen Edelstahlreinigern gepflegt werden, um Glanz und Schutz zu erhalten.

2. Schutz vor Witterungseinflüssen

- Produkte aus Metall oder Holz sollten vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Lagern Sie die Produkte bei Nichtgebrauch in Innenräumen oder verwenden Sie Abdeckungen.

Zusätzliche Hinweise für spezifische Produkttypen

- Kaminzubehör: Reinigen Sie die Artikel nur bei kalten oder lauwarmen Temperaturen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bodenduschen: Schließen Sie die Dusche nur an geeignete Wasseranschlüsse an und entleeren Sie diese vor Frost.
- Rollwagen und Ständer: Belasten Sie die Produkte nur bis zur angegebenen Traglast und vermeiden Sie Überladung.
- Grill- und Kochzubehör: Halten Sie die Werkzeuge von offenen Flammen fern, wenn sie nicht im Gebrauch sind.

Entsorgung

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien und Altprodukte umweltgerecht nach den geltenden Vorschriften.
- Zerlegen Sie Produkte in Holz, Metall oder Kunststoff und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Recyclingvorgaben.
- Bringen Sie Altprodukte zu Wertstoffhöfen oder nutzen Sie Rücknahmeprogramme des Herstellers.