

Qi Ladegerät für den Unterbau

Handbuch

KA130015



kalb Material für Möbel GmbH
Bachstr. 21
D-32257 Bünde | www.kalb-m.de



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die Hinweise sorgfältig, vor dem ersten Gebrauch, durch!

Hinweis

- Benutzen Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser, Flüssigkeiten oder nassen Bereichen. Reinigen Sie das Gerät mit weichem Papier oder einem Handtuch.
- Legen Sie keine gefährlichen Gegenstände auf das Ladegerät.
- Schalten Sie den Strom ab, bevor Sie das Ladegerät reinigen.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu demontieren bzw. zu reparieren.
- Trennen Sie das Gerät von der Netzsteckdose, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Setzen Sie das Ladegerät nicht Temperaturen von über 45°C aus. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Bitte stellen Sie sicher, dass sich keine metallischen oder magnetischen Elemente in unmittelbarer Nähe zum Gerät befinden (auch Handy-Cover beachten).


Technische Daten

Input Werte	24 VDC / max. 1.5A
Output Werte	Standard Qi drahtlos Ladefunktion
	Output: max. 10W
	Output USB: 5 VDC 2A
	Ladedistanz: max. 30 mm
Sicherheit	Ladeeffizienz: ≤ 73%
	Frequenz: 110-140kHz
	Überstromschutz
	Überspannungsschutz
Gewicht	154g
	Maße

Lieferumfang:
1x Wireless Ladegerät
1x 24VDC Netzteil
1x Montagematerial
1x Handbuch



70.00 mm



1. Kleben oder Schrauben Sie das Ladegerät in/unter das Möbel Ihrer Wahl. (Achtung! Es dürfen keine metallischen oder Metallhaltige Möbel sein)
2. (optional) Kleben Sie den Positionssticker oben auf Ihr Möbel
3. Den Stromanschluss einstecken
4. Das kabellose Laden beginnt, wenn das Mobilgerät mittig aufgelegt wird

HINWEIS: Blockieren Sie den USB-Anschluss nicht mit dem Netzkabel

WICHTIG: Der Ladeabstand zwischen Gerät und Mobilgerät muss größer als 10mm sein, sonst können Schäden an den Geräten auftreten!

90.00 mm

Qi charger for installation

manual

KA130015



kalb Material für Möbel GmbH
Bachstr. 21
D-32257 Bünde | www.kalb-m.de



Thank you for choosing our Product, before getting started, please read the user's manual carefully so as to ensure the operation.


Notice

- Do not use the charger near water, liquid or wet areas. Clean using a soft paper or towel.
- Do not put any dangerous articles on this charger.
- Cut off the power before cleaning the charger.
- Do not try to disassemble, repair or remould the product by yourself.
- Unplug the device when unused for long periods of time.
- Do not expose your charger to temperatures above 45°C. Keep out of direct sunlight.
- Please ensure that there are no metallic or magnetic elements in the immediate vicinity of the device (also observe mobile phone covers).

Technische Daten

Input	24 VDC / max. 1.5A
Output	Standard Qi wireless charging function
	Output: max. 10W
	Output USB: 5 VDC 2A
	Loading distance: max. 30 mm
Safety	Charging efficiency: ≤ 73%
	Frequency: 110-140kHz
	Overcurrent protection
	Overvoltage protection
Weight	154g
	Size

Scope of delivery:
1x wireless charger
1x 24VDC power supply unit
1x mounting material
1x manual



1. glue or screw the charger into/under the furniture of your choice. (Attention! It must not be metal or metal-containing furniture)
 2. (optional) Stick the position sticker on top of your furniture
 3. plug in the power connector
- wireless charging starts when the mobile device is placed in the center

NOTE: Do not block the USB port with the power cable

IMPORTANT: The charging distance between the device and the mobile device must be greater than 10 mm, otherwise damage to the devices may occur!