



## Einbau USB-Hub

KA180069/71

Sie haben sich für ein innovatives USB-System entschieden. Bitte lesen Sie zur richtigen Handhabung die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

### Allgemeine Beschreibung

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produktes, die Verwendung ungeeigneter Pflegeprodukte oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung, verursacht werden.

### Sicherheit

Der USB-Hub ist für den Innenbereich konzipiert und ist für eine Betriebsspannung von 12VDC, max. 1,5A ausgelegt.

Achten sie darauf, die maximale Leistung (Wattage) nicht zu überschreiten. Die entsprechenden Daten finden Sie in der Produktbeschreibung.

Für die Reinigung nur ein weiches, trockenes Tuch verwenden. Keine aggressiven Reinigungsmittel.

Dieser USB-Hub ist ausschließlich in Kombination mit Geräten der Schutzklasse III zu verwenden.

### Anwendung

Stecken Sie USB-Kabel mit einem C-Stecker in den USB-Hub und versorgen Sie ein Gerät Ihrer Wahl mit Energie.

### Montage

Bohren Sie ein Loch mit dem Durchmesser von 25mm, die Tiefe des Lochs sollte mindestens 28mm betragen. Führen Sie die Kabel und den USB-Hub in das Loch ein drücken ihn fest. Der obere Ring des USB-Hubs liegt dann auf dem Möbel auf. Befestigen Sie den USB-Hub nicht an einem beweglichen Teil Ihres Möbels.

Der USB-Hub muss auf einer ebenen, staub- und fettfreien Oberfläche installiert werden. Schalten Sie die Spannungsversorgung erst nach vollständiger Installation der Beleuchtungseinrichtung ein.

### General description

The manufacturer accepts no responsibility for damage caused by improper use of the product, the use of unsuitable care products or failure to observe these operating instructions.

### Safety

The USB hub is designed for indoor use and is designed for an operating voltage of 12VDC, max. 1,5A.

Ensure that the maximum power (wattage) is not exceeded. The corresponding data can be found in the product description.

Only use a soft, dry cloth for cleaning. Do not use aggressive cleaning agents.

This USB hub may only be used in combination with devices of protection class III.


### How to use

Plug USB cables with a C plug into the USB hub and supply the device of your choice with power.

### Installation

Drill a hole with a diameter of 25mm, the depth of the hole should be at least 28mm. Insert the cables and the USB hub into the hole and press it firmly into place. The upper ring of the USB hub then rests on the furniture. Do not attach the USB hub to a moving part of your furniture. The screws supplied are for mounting in wood or plastic.

The USB hub must be installed on a flat, dust-free and grease-free surface. Do not switch on the power supply until the lighting system has been fully installed.



Entsorgung: Bitte geben Sie das Produkt an einer Sammelstelle für Elektroschrott ab

Montage:

Mounting:

