

Sicherheitshinweise

- Arbeiten Sie NIE unter einem angehobenen Fahrzeug solange das Fahrzeug nicht durch geeignete Mittel gesichert ist.
- Stützen Sie das Fahrzeug sofort mit **Unterstellböcken** oder einer anderen geeigneten Vorrichtung ab, wenn Sie es mit dem Wagenheber angehoben haben.
- Bewegen Sie das Fahrzeug nicht, solange es auf dem Wagenheber ist.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Für eine sichere Montage und Benutzung des Gerätes muss der Benutzer diese Gebrauchsanweisung vor der Montage gelesen und verstanden haben.
- Das Gerät darf nur auf festem, ebenem und ausreichend tragfähigem Untergrund verwendet werden.
- Bewahren Sie alle Gebrauchsanweisungen und Sicherheitshinweise für die Zukunft auf.
- Kinder und unbefugte Personen müssen vom Arbeitsbereich ferngehalten werden.
- Sämtliche Teile des Gerätes, besonders Sicherheitseinrichtungen müssen richtig montiert sein, um einen einwandfreien Betrieb sicherzustellen.
- Umbauten, eigenmächtige Veränderungen am Gerät sowie die Verwendung nicht zugelassener Teile sind untersagt.
- Symbole, die sich an Ihrem Gerät befinden dürfen nicht entfernt oder abgedeckt werden. Nicht mehr lesbare Hinweise am Gerät müssen umgehend ersetzt werden.

Gerätespezifische Hinweise

- Benutzen Sie den Wagenheber nicht:
 - in der Nähe elektrischer Leitungen mit starker Spannung
 - bei schlechten Wetterverhältnissen wie Frost
 - in starken magnetischen Feldern
 - in explosionsgefährdeten Bereichen
 - bei Müdigkeit, Krankheit, Alkoholgenuß, Medikamenten- oder Drogeneinfluss
- Setzen Sie den Wagenheber keinen Säuren, alkalischen oder korrosiven Flüssigkeiten oder Gasen aus.
- Maximale Tragfähigkeit nie überschreiten.
- Wagenheber nur an vom Fahrzeughersteller zugelassenen Stellen ansetzen.
- Vor dem Anheben oder Absenken von Lasten immer sicherstellen, dass sich keine Personen, Tiere oder Gegenstände unter dem Gerät oder der Last befinden.
- Es ist erforderlich, dass die Bedienperson das Hubgerät und die Last während aller Bewegungen beobachten kann.
- Heben Sie mit dem Wagenheber keine Personen oder Objekte mit Personen
- Absenkenventil langsam und vorsichtig öffnen. Ein schnelles und starkes Öffnen des Absenkenventils führt zu einem sehr schnellen Absenken der Last.



Warnung!

Überschreiten Sie niemals die maximal zulässige Belastung!



Warnung!

Sollte der Wagenheber aus etwaigen Gründen nicht ordnungsgemäß funktionieren, stellen sie bitte sofort das Arbeiten mit dem Gerät ein, und wenden sie sich an den Hersteller bzw. an eine geeignete Werkstatt, um das Gerät zu prüfen, und gegebenenfalls reparieren zu lassen.

Klemmt der Hebel, oder das Fahrzeug lässt sich nicht ordnungsgemäß heben oder senken, nutzen sie bitte einen zweiten Wagenheber, um das Fahrzeug zu stützen, und den schadhafte Wagenheber zu entfernen. Wenden sie sich bitte auch in diesem Fall an den Hersteller bzw. an eine geeignete Werkstatt, um das Gerät zu prüfen, und gegebenenfalls reparieren zu lassen.

Ein Arbeiten mit einem defekten Wagenheber kann zu schweren Verletzungen führen!

Lassen Sie Ihren Wagenheber nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt. Sollten Ihnen keine Adressen von autorisierten Servicestellen zur Verfügung stehen, wenden Sie sich bitte an die Vertriebsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben.