

SSC-LUXon GmbH - Am Krozinger Weg 4, 79189 Bad Krozingen, Allemagne E-Mail: service@ssc-luxon.de; Tel.: +49 7633 - 988 3000

Instructions de montage/d'utilisation pour SSC-LUXon luminaire murale avec détecteur de mouvement 990070716

#### 1. Utilisation prévue

Ce produit est destiné à l'éclairage et: -can be installed indoors and outdoors -protection type IP44, suitable for use in damp areas -must not be exposed to strong mechanical loads or heavy soiling - may not be operated after damp or dirty storage until after a condition check -ne doit pas être changé ou modifié, sinon l'autorisation d'exploitation et la conformité sont annulées avec effet immédiat! La plaque signalétique ne doit pas être enlevée.

▲ Si les points mentionnés ci-dessus ne sont pas respectés, un court-circuit ou un choc électrique peut se produire! Il existe un risque danger de mort!

## 2. Consignes générales de sécurité

L'installation complète ne doit être effectuée que par un électricien spécialisé agréé, qui connaît les directives en vigueur. Ci-après dénommé "électricien spécialisé".

A "Pour garantir une manipulation sûre du produit, l'utilisateur doit lire entièrement le manuel d'installation/d'utilisation avant d'utiliser l'appareil pour la première fois avoir lu et compris."

▲ Le produit ne peut être utilisé que s'il n'est pas défectueux. Si l'appareil ou certaines de ses pièces sont défectueuses, il doit être réparé par un électricien spécialisé.

A N'utiliser que des lampes/ampoules autorisées par le fabricant. La puissance maximale des lampes en watts ne doit pas être dépassée. A Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être stocké ou utilisé à la portée des enfants.

▲ Le fonctionnement sûr du produit n'est garanti que si ces instructions sont respectées. Conservez donc ces instructions de montage/d'utilisation. La société SSC-LUXon GmbH décline toute responsabilité si les instructions mentionnées ici ne sont pas respectées ou si le luminaire est utilisé de manière non conforme.

# 3. Montage & configuration

▲ Attention: La ligne de raccordement doit être mise hors tension avant de commencer les travaux (couper l'interrupteur principal/le fusible) ! N'utiliser que les pièces livrées avec le produit ou clairement désignées comme accessoires! Dans le cas contraire, le produit ne peut pas être suffisamment sûr!

▲ Les tracés de câbles indiqués dans les illustrations ne servent qu'à une représentation très simplifiée. Ils ne constituent en aucun cas une recommandation de raccordement! Le raccordement ne doit être effectué que par un électricien spécialisé.

▲ Lors du forage, faites attention aux câbles ainsi qu'aux conduites de gaz et d'eau. Toujours faire passer le câble de manière à ce qu'il ne touche pas le luminaire.

## 3.1 Lieu de montage

Le produit est adapté au montage sur des plafonds et des murs. Le produit ne doit être monté que sur une surface stable, non basculante et plane. Ne recouvrez en aucun cas le produit, en particulier avec un matériau isolant! Risque d'incendie!

▲ Les composants du luminaire et surtout les lampes/ampoules deviennent chauds pendant le fonctionnement. Ceci est particulièrement vrai pour les lampes/tiges halogènes. Maintenez une distance suffisante (0,5 m) par rapport aux objets facilement inflammables (p. ex. rideaux, voilages, etc.) et aux matériaux combustibles (température d'inflammation<250°C)!

#### 4. Fonctionnement, remplacement des ampoules, erreurs et défauts

▲ Attention : Le câble de raccordement doit être mis hors tension avant de remplacer l'ampoule (couper l'interrupteur principal/le fusible)! Les lampes/lampes halogènes deviennent très chaudes en fonctionnement - risque de brûlure! C'est pourquoi il ne faut pas toucher le verre de protection ou le réflecteur! Laisser refroidir avant de les remplacer! Ne pas les couvrir! Il y a risque d'incendie si on les recouvre avec (par ex. une serviette)! Les luminaires équipés d'un couvercle de protection ne doivent être utilisés qu'avec un couvercle de protection complet!

▲ Ne regardez jamais directement la source lumineuse!

#### Oue faire en cas d'erreur?

En cas d'erreur, l'appareil doit être immédiatement mis hors tension. Le produit ne doit être utilisé que s'il fonctionne sans défaut. La remise en service ne peut se faire qu'après vérification par un électricien spécialisé! C'est le cas lorsque:

1. des dommages visibles apparaissent, 2. le produit ne fonctionne pas correctement, 3. il émet de la fumée, de la vapeur ou des crépitements audibles 4. une surchauffe est visible.

Attention: Il y a danger de mort - les réparations du produit ou les travaux sur les parties sous tension du réseau ne doivent être effectués que par des électriciens spécialisés.

#### Éviter les perturbations et les risques d'incendie :

Le produit ne doit en aucun cas être recouvert. La circulation de l'air doit être assurée. Rien ne doit être fixé ou accroché au produit, en particulier aucune décoration.

## 5. Instructions de nettoyage et d'entretien

Le produit ne peut être nettoyé qu'à sec ou avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux. Le produit ne doit pas être retiré à cet effet. Ne pas utiliser d'objets abrasifs ou tranchants ni de produits de nettoyage agressifs. Ne pas utiliser de solvants.

## 6. Instructions de montage luminaire murale up & down avec détecteuer de mouvement 990070716



- 1. Mettez la ligne de raccordement hors tension!
- 2. Retirez les deux écrous borgnes sur la face avant. Fig.1
- 3. Faites passer le câble de raccordement par l'ouverture en caoutchouc souple.
- 4. Fixez le support à l'endroit prévu sur le mur. Fig.2
- 5. Connectez le câble de raccordement au luminaire (borne de lustre L, N & conducteur de protection). Fig.3
- 6. Placez l'applique sur le support et fixez-la avec les deux écrous borgnes. Fig.4
- 7. Dévissez le luminaire. Vissez maintenant les ampoules dans les douilles GU10. Fig.2
- 8. Revissez le luminaire. Veillez à ce que le joint d'étanchéité soit correctement placé. Fig.4
- 9. Mettre le câble de raccordement sous tension.
- 10. Configurez le capteur conformément à fig. 6.
- 11. Le produit est maintenant prêt à être utilisé.

## 7. Données techniques



Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur

Туре:	Luminaire murale up & down
Modèle :	990070716
Type de protection :	IP44
Voltage :	220-240V / 50-60Hz
Matériel :	Acier inoxydable / verre
Performance max :	2x 15 W
Douille de lampe :	GU10

Température de service : -20°C - +35°C

Dimensions: 67mm x 110mm x 228mm

Couleur: Argenté

## Informations importantes



Débrancher l'appareil du réseau électrique avant toute intervention

Classe de protection:



Distance par rapport aux objets éclairés min. 0,5m



Classe de protection I



Installation uniquement par un électricien spécialisé autorisé



## Indications pour l'utilisation à l'intérieur

# & à l'extérieur

# ▲ Type de protection IP20 & IP23:

Utilisation uniquement à l'intérieur et à l'abri de l'humidité, donc ne pas utiliser dans des locaux humides ou présentant un risque de salissure et dans une zone à forte humidité de l'air.

▲Type de protection IP44 et IP65 :

Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.



Shop en ligne: www.led-lichtraum.de



Vous êtes satisfait de votre



produit?

Alors nous nous réjouissons de votreavis sur le produit dans la boutique en ligne, sur Amazon ou sur eBay!

# Instructions pour l'élimination



Veillez à éliminer les emballages conformément aux directives en vigueur dans votre commune, dans le respect de l'environnement. Les appareils marqués d'une poubelle barrée d'une croix ne doivent pas être jetés avec

les ordures ménagères! Vous êtes tenu de remettre ces appareils à l'un des points de collecte gratuits de votre commune. Vous obtiendrez de plus amples informations auprès de votre administration communale, de la mairie compétente ou d'une entreprise locale ou régionale de gestion des déchets.

A Tenir impérativement le matériel d'emballage et les petites pièces hors de portée des enfants et des animaux. Risque d'étouffement!



SSC-LUXON GIIIDIT - AIII NI OZINGET NEG 1, 7.53.2 E-Mail: service@ssc-luxon.de; Tel.: +49 7633 - 988 3000 SSC-LUXon GmbH – Am Krozinger Weg 4, 79189 Bad Krozingen, Allemagne

