

SSC-LUXon GmbH - Am Krozinger Weg 4, 79189 Bad Krozingen, Germany E-Mail: service@ssc-luxon.de; Tel.: +49 7633 - 988 3000

Montage-/ Betriebsanleitung für SSC-LUXon schwenkbare Bodeneinbauleuchte Juavi quadratisch

1. Bestimmungsgemässe Verwendung

Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf: - im Innen- und Außenbereich verbaut werden - Schutzart IP67 - nach einer feuchten oder verschmutzenden Lagerung erst nach einer Zustandsprüfung betrieben werden - nicht verändert oder modifiziert werden sonst erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität! Das Typenschild darf nicht entfernt werden.

▲ Sollten die vorgenannten Punkte nicht eingehalten werden, kann es zu einem Kurzschluss oder elektrischen Schlag kommen! Es besteht Lebensgefahr!

2. Allgemeine Sicherheitshinweise

▲ Die komplette Installation darf nur von einer autorisierten Elektro-Fachkraft durchgeführt werden, welche mit den geltenden Richtlinien vertraut ist. Nachfolgend "Elektro-Fachkraft" genannt.

▲ Für den sicheren Umgang mit dem Produkt muss der Benutzer die Montage-/Betriebsanleitung vor der ersten Benutzung des Geräts vollständig gelesen und verstanden haben.

▲ Das Produkt darf nur benutzt werden, wenn es in Ordnung ist. Ist das Gerät oder sind Teile davon defekt, muss es von einer Elektro-Fachkraft instandgesetzt werden.

A Nur vom Hersteller zugelassene Lampen/Leuchtmittel verwenden. Die max. Lampenleistung in Watt darf nicht überschritten werden

▲ Dieses Produkt ist kein Spielzeug und darf nicht im Zugriffsbereich von Kindern gelagert oder benutzt werden.

▲ Der sichere Betrieb des Produktes ist nur dann gewährleistet, wenn diese Anweisungen beachtet werden. Bewahren Sie diese Montage-/ Betriebsanleitung deshalb auf. SSC-LUXon GmbH übernimmt keine Haftung, falls die hier aufgeführten Anweisungen nicht befolgt werden oder die Leuchte einem unsachgemäßen Gebrauch zugeführt wird.

3. Montage & Konfiguration

Achtung: Die Anschlussleitung ist spannungsfrei zu schalten bevor mit den Arbeiten begonnen wird (Haupt-schalter/-Sicherung ausschalten)! Nur Teile verwenden, welche mit dem Produkt mitgeliefert oder klar als Zubehör bezeichnet sind! Andernfalls kann das Produkt nicht ausreichend sicher sein!

▲ Der Anschluß darf nur durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.

▲ Beim Bohren auf Kabel sowie Gas- und Wasserleitungen achten.

▲ Kabel immer so führen, dass es nicht die Leuchte berührt.

A Bestandteile der Leuchte und vor allem die Lampen/Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Insbesondere bei Halogenlampen/Leuchtmittel. Ausreichend Abstand (0,5 m) zu leicht entflammbaren Gegenständen (z.B. Gardinen, Vorhänge etc.) und brennbaren Materialien halten (Entflammungstemperatur<250°C)!

4. Betrieb, Leuchtmittelwechsel, Fehler & Störungen

▲ Achtung: Anschlussleitung spannungsfrei schalten bevor Lampen/Leuchtmittel ausgetauscht werden!

Halogenlampen/Leuchtmittel werden im Betrieb sehr heiß - Verbrennungsgefahr! Deshalb nicht das Schutzglas oder den Reflektor berühren! Vor dem Austausch abkühlen lassen! Nicht abdecken! Beim Abdecken mit (z.B. Handtuch) besteht Brandgefahr! Leuchten mit Schutzabdeckung dürfen nur mit vollständiger Schutzabdeckung betrieben werden!

A Niemals direkt in die Lichtquelle blicken!

Was ist zu tun im Fehlerfall?

Im Fehlerfall ist das Gerät sofort abzuschalten. Das Produkt darf nur betrieben werden, wenn es fehlerfrei funktioniert. Die Wiederinbetriebnahme darf nur nach Überprüfung durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen! Dies ist der Fall, wenn:

1. Sichtbare Beschädigungen auftreten 2. Das Produkt nicht einwandfrei arbeitet 3. Es qualmt, dampft, oder bei hörbaren Knistergeräuschen 4. Eine Überhitzung zu erkennen ist.

Achtung: Es besteht Lebensgefahr - Reparaturen des Produktes oder Arbeiten an netzspannungsführenden Teilen dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte erfolgen.

Vermeidung von Störungen und Brandgefahren:

Das Produkt darf keinesfalls abgedeckt werden. An dem Produkt darf nichts befestigt oder aufgehängt werden, insbesondere keine Dekoration.

5. Reinigung- & Pflegehinweise

Das Produkt darf nur trocken oder mit einem leicht feuchten und fusselfreien Tuch vorsichtig abgewischt werden. Das Produkt darf dazu nicht ausgebaut werden. Verwenden Sie keine scheuernden oder scharfen Gegenstände oder aggressive Reinigungsmittel. Keine Lösungsmittel verwenden

6 Technische Daten Bodenstrahler IUAVI





Innen- und Außenhereich verwendet werden

Тур:	Boden-Einbauleuchte quadratisch
Modell:	JUAVI
Schutzart:	IP67
Spannung:	230 V / 50-60 Hz
Material:	Alu-Druckguss / Glas / Edelstahl
Leuchtmittel:	GU10 oder LED Modul (max. 15 W)
Lochmaß:	Ø 94 mm ohne Dose / Ø 102 mm mit Dose
Edelstahlplatte:	118 x 118 mm
Einbautiefe:	150 mm (inkl. Kunststoffdose)
Belastbar bis:	max. 2000 kg
Kabelverschraubung:	M22x1,5 - Leitungsdurchmesser 7-14 mm
Empf. Erdkabel:	NYY-J 3x1,5 mm² / NYY-J 5x1,5 mm²
Durchgangsverdrahtung möglich:	Ja

EMPFEHLUNG:

Saurer Boden kann Aluminium angreifen und zu Korrosion führen. Daher empfehlen wir, den pH-Wert des Bodens zu neutralisieren, indem Sie alkalische Materialien wie Kalk oder Natron hinzufügen.

7. Montageanleitung

- 1. Anschlussleitung spannungsfrei schalten.
- 2. Den Ausschnitt ausmessen und ausschneiden.
- 3. Schrauben Sie die Schrauben an der Front ab Lösen Sie das Innenteil von der Front.
- 4. Entfernen Sie die Glasscheibe und den Dichtungsring vom Innen-
- 5. Entnehmen Sie die Lüsterklemme aus dem Gehäuse.
- 6. Schrauben Sie die Kabelverschraubungen (PG) auf der Unterseite ab.
- 7. Führen Sie die Kabelverschraubungen (PG) über Ihre Anschluss-
- 8. Führen Sie die Anschlussleitung durch die Öffnungen in das Innere
- 9. Verbinden Sie die Anschlussleitung mit der Lüsterklemme.

- 10. Schrauben Sie die Kabelverschraubungen (PG) wieder auf das Innenteil
- 11. Setzen Sie das Leuchtmittel in die vorgesehene Fassung & stellen den Schwenkbereich ein.
- 12. Setzen Sie das Innenteil in das ausgeschnittene Loch.
- 13. Setzen Sie den Dichtring sowie die Glasscheibe (klar oder milchig) wieder ein
- 14. Montieren Sie die Edelstahlplatte inkl. Glasscheibe mit der glatten Seite nach oben auf das Gehäuse.
- 15. Wir empfehlen als Korrosionsschutz die Verwendung von Keramikpaste an den Schrauben zur Verhinderung von Kaltverschweißen und Festrosten.
- 16. Das Produkt ist nun betriebsbereit.

8. Allgemeines & Hinweise



Gerät vor jeglichen Arbeiten vom Netzstrom trennen



Schutzklasse



Installation nur durch autorisierte Elektro Fachkraft


SCAN ME



→ Instruction manual in English

→ Manuel d'instructions en français

www.led-lichtraum.de/manuals



A Schutzart IP44 & IP65 - Kann im Innenund Außenbereich verwendet werden



Onlineshop: www.led-lichtraum.de



Zufrieden mit Ihrem Produkt? Dann freuen wir uns auf Ihre Produkt-Rezension im onlineshop, auf Amazon oder eBay!





Achten Sie darauf, Verpackungen nach den gültigen Richtlinien Ihrer Kommune fach-/ umweltgerecht zu entsorgen. Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören

nicht in den Hausmüll! Sie sind verpflichtet, diese Geräte an einer der kostenlosen Sammelstellen in ihrer Kommune abzugeben. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalen bzw. regionalen Abfallentsorgungsbetrieb.

▲ Verpackungsmaterial und Kleinteile unbedingt von Kindern und Tieren fernhalten. Erstickungsgefahr!