

# FAHRRADGARAGE BREST FÜR 4 FAHRRÄDER

ARTIKEL-NR. 10057



LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

## **Inhaltsverzeichnis**

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 EXPLOSIONSZEICHNUNG	4
3 TEILELISTE	5
4 MONTAGE	7
5 WARTUNG	27
6 TECHNISCHE DATEN	27
7 ENTSORGUNG	27


### 1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gartenhaus vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Steigen Sie nicht auf das Dach!
- Bauen Sie das Gerätehaus niemals während starkem Wind oder einem Gewitter auf!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Verwenden Sie beim Aufbau eine persönliche Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe, etc.).
- Beherbergen Sie niemals Menschen, Tiere oder Gefahrstoffe in dem Gartenhaus!
- Tragen Sie bei der Montage des Gartenhauses zu Ihrer eigenen Sicherheit Handschuhe!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

#### 1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Das Gartenhaus eignet sich zum Aufbewahren von Gartenwerkzeugen.
- Das Gartenhaus eignet sich nicht dazu, um Gefahrstoffe, Personen oder Tiere zu beherbergen!

### 2 EXPLOSIONSZEICHNUNG



## 3 TEILELISTE

NR	ABB. / PROFIL	STK
1	,	1
2	,	1
2A	,-[	1
3	,-\_	1
4L	4/	1
4R		1
5		2
6		1
7		1
8A		1
8B		1
9		2
10		2
11		4
12		2
13		1
14		4

NR	ABB. / PROFIL	STK
15		4
16		2
17		8
18		4
31	7	1
32		1
33A	:	1
33B		1
34A		1
34B	220	1
35A		1
35B		1
35C		1
35D		1
36		1
38		1

NR	ABB. / PROFIL	STK
P1	all l	8
P2	4	2
P3	4	5
P4	4	2
P5	4	4
P6A	4	2
P6B	4	2

NR	ABB. / PROFIL	STK
D1		2
D2		2


NR	ABB. / PROFIL	STK
G1	$\bigcirc$	4
G2	0 0	1
G2A	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1
G3		4
G4		1
NO.	PART	Qty.
F1	(Jump	394
F2	<b>(=</b> ©	176
F3		24
S3	0	318
S4	6	86

	T	1
NR	ABB. / PROFIL	STK
19		2
20		2
21		4
22		4
23		4
24		4
25	Ŀſ	2
26	L	2
27	L	2
28	T.	2
29		2
30		1
37		8


#### 4 MONTAGE


- Ziehen Sie eine weitere Person als Aufbauhilfe hinzu!
- Achten Sie auf die Wettervorhersage: Bauen Sie die Fahrradgarage nur bei gutem Wetter auf!
- **ACHTUNG:** Die Ränder der Platten können scharf sein! Um Verletzungen/Schnitte zu vermeiden, tragen Sie bei der Handhabung stets geeignete Sicherheitshandschuhe (PSA)!


#### Für die Montage des Gartenhauses brauchen Sie:





- Verwenden Sie die Explosionszeichnung und die Teileliste (Kap 2+3) für den Aufbau.
- Verwenden Sie die folgenden Zeichnungen als Aufbauhilfe.












































































































#### Fertig!



## **5** WARTUNG

- Befreien Sie regelmäßig das Dach von Blättern, Schmutz und anderen Fremdkörpern.
- Sprühen Sie regelmäßig die Führungsschienen mit z.B. Silikonspray ein.
- Beugen Sie Schimmel vor, indem Sie z.B. eine Kunststoffplane unter dem Haus platzieren.
- Prüfen Sie regelmäßig den Zustand der Schraubverbindungen.
- Reinigen Sie das Haus ganz einfach mit mildem Seifenwasser, verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösungsmittel!

# **6** TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (BxTxH)	ca. 205x210x144/162 cm
Nutzmaße (BxTxH)	ca. 190x190x142/160 cm
Fahrrad-Reifenbreite max.	60 mm
Gewicht	ca. 58 kg

### 7 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.

Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.