

SCHNEESCHIEBER MIT RÄDER

DSS740R

ARTIKEL-NR. 17137



LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 18.04.2024

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 TECHNISCHE DATEN	3
3 MONTAGE & AUFBAU	4
4 TEILELISTE	5
5 WARTUNG	6
6 ENTSORGUNG	6

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie den Schneeschieber vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion!
- Nehmen Sie niemals einen defekten, beschädigten oder funktionsunfähigen Schneeschieber in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Tragen Sie eine Schutzausrüstung (z.B. Sicherheitsschuhe, Sicherheitshanschuhe, usw.), wenn Sie mit dem Schneeschieber arbeiten.
- Befördern Sie niemals Personen mit dem Schneeschieber!
- Steigen Sie niemals auf den Schneeschieber!
- Achten Sie darauf, dass niemals Körperteile (z.B. Hände) in Gefahrenbereiche gelangen können.
- Fahren Sie mit dem Schneeschieber nicht zu dicht an Flüssen oder Abflussgräben heran. Achtung, Kippgefahr!!
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie m\u00fcde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Der Schneeschieber eignet sich zum Räumen von Schnee auf privaten Wegen und Flächen.
- Nicht für die Verwendung auf öffentlichen bzw. kommunalen Wegen geeignet.


2 TECHNISCHE DATEN


Maße Räumschild	ca. 74x43 cm
Reifengröße	10"
Gewicht	ca. 11 kg

3 MONTAGE & AUFBAU

• Verwenden Sie die Aufbauzeichnungen und die nachfolgende Teileliste als Aufbauhilfe:







4 TEILELISTE

NR	ABBILDUNG	BEZEICHNUNG
1		Räumschild kpl.
2	3,03,0	Justiervorrichtung
3		Radgestell

4	Rad kpl.
5	Griffstange (unten)
6	Griffstange (oben)
7	Sternmutter
8	Bundschraube M6x45
9	Fixierpin Ø6x45
10	Unterlegscheibe Ø16x6,2x1
11	Sicherungsmutter M6
12	Federscheibe M6
13	Splint
14	Unterlegscheibe Ø30x16x2
15	Stufenschraube M8x25
16	Schraube mit Innensechskant M6x15
17	Bundschraube M6x40

5 WARTUNG

- Prüfen Sie regelmäßig die Schrauben und Muttern auf einen festen Sitz.
- Lagern Sie bei Nichtgebrauch den Schneeschieber abgedeckt an einem witterungsgeschützten Platz.

6 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.

Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.