

APFELSCHÄLER 3 IN 1 DAS 3/1

ARTIKELNR. 17414



LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 27.07.2016

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 MONTAGE & AUFBAU	3
3 BEDIENUNG	3
4 EINSTELLUNGEN	4
5 ENTSORGUNG	4
6 TECHNISCHE DATEN	4
7 TEILELISTE	4

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb!
 Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Reinigen Sie nach jeder Verwendung den Apfelschäler gründlich!
- ACHTUNG: Die Klinge und die Zacken sind sehr scharf. Verletzungsgefahr!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Verwahren sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an
 Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da
 Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z: B. Erstickungsgefahr)!

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

 Apfelschäler ist geeignet zum Schälen von Äpfeln und anderen Obst- und Gemüsesorten mit ähnlicher Konsistenz.

2 MONTAGE & AUFBAU

- Reinigen Sie den Apfelschäler vor dem ersten Gebrauch mit heißem Wasser und etwas Spülmittel. Der Apfelschäler muss nicht in der Spülmaschine gewaschen werden.
- Der Apfelschäler wird montiert geliefert.

3 BEDIENUNG

- Ziehen Sie an der Verriegelung (4) um die Achse (2) freizugeben. Ziehen Sie nun den Griff (3) mit der Achse aus dem Gerät heraus.
- Schrauben Sie nun den Griff von der Achse los und drehen Sie die Achse in die Richtige Richtung. Schrauben Sie nun beides wieder zusammen.
- Platzieren Sie nun die Basis (5) auf einer ebenen Unterfläche und sichern Sie indem Sie den Saugnapf benutzen. Drücken Sie dafür den Hebel (1) nach unten
- Platzieren Sie nun einen Apfel auf den Zacken (9) mit dem Stielende als erstes. Drehen Sie nun den Griff um den Apfel in Richtung der Klinge zu schieben.
- Der Apfel wird nun von der Klinge geschält, in Spiralen geschnitten und der Apfelkern wird entfernt.
- Entfernen Sie nun den geschälten Apfel.
- Drücken Sie nun an der Verriegelung (4) und ziehen Sie den Griff mit der Achse wieder heraus. Entfernen Sie nun den Apfelkern von den Zacken.
- Waschen Sie nun den Apfelschäler mit heißem Wasser und etwas Spülmittel.
 Trocknen Sie ihn danach sorgfältig ab.

4 EINSTELLUNGEN

- Sie können die Klinge für die Obstkernbohrung und Spiralschneiden zentrieren, indem Sie die Flügelschraube (7) etwas lösen. Drücken Sie nun die Achse nach vorne, bis die Zacken durch die Ringklinge zum Kern gehen. Halten Sie die Klinge für die Obstkernbohrung und dem Spiralschneiden sehr fest und ziehen Sie die Flügelmutter wieder fest an.
- Sie können die minimale Dicke des Apfels anpassen, indem Sie die Verstellschraube (10) anders einstellen. Benutzen Sie einen Schraubenzieher um den benötigten Abstand einzustellen.
- Sie können die Schalendicke einstellen, indem Sie die Flügelmutter (12) lösen. Passen Sie nun das Schälmesser (11) auf die benötigte Dicke an und ziehen Sie die Flügelmutter wieder fest.


5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

Maße	ca. 300 x 110 x 132 mm
Gewicht	ca. 0,6 kg

7 TEILELISTE



1	Griff für Saugnapf	7	Flügelmutter
2	Achse	8	Klinge für Obstkernbohrung und Spiralschneiden
3	Griff	9	Zacken
4	Verriegelung	10	Verstellschraube
5	Basis mit Saugnapf	11	Schälmesser
6	Halterung für Schälklinge	12	Flügelmutter für Schälmesser