



GRILLWAGEN "ALMERIA"

ARTIKEL-NR. 17534



**LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 TECHNISCHE DETAILS.....	3
3 MONTAGE	4
3-1 Aufbauschritte.....	4
4 TEILISTE	7
5 EXPLOSIONSZEICHNUNG.....	8
6 WARTUNG	8

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie den Grillwagen vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Der Grillwagen ist nur für den Außenbereich geeignet, verwenden Sie ihn niemals in Innenräumen bzw. Gebäuden!
- Achten Sie darauf, dass der Grillwagen sich immer in einer stabilen, senkrechten Lage befindet.
- Verändern Sie während der Nutzung niemals die Position des Grillwagens!
- Verwenden Sie als Brennstoff nur Holz und Holzkohle.
- Verwenden Sie handelsübliche Grillanzünder, verwenden Sie kein Brennspritus!
- Schütten Sie niemals flüssigen Grillanzünder auf schon brennende bzw. glühende Kohlen!
- Achten Sie bei der Nutzung darauf, dass der Grillwagen **mindestens** einen Meter von allen entflammaren Gegenständen entfernt steht.
- Stellen Sie den Grillwagen bei Nutzung niemals auf trockenes Gras oder anderen leicht entflammaren Untergründen. **BRANDGEFAHR!**
- Nutzen Sie den Grillwagen niemals bei starkem Wind!
- Lassen Sie den Grillwagen niemals während der Nutzung unbeaufsichtigt!
- Berühren Sie niemals den Grillwagen mit der bloßen Hand während der Nutzung! Tragen Sie hitzeresistente Handschuhe.
- Achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Materialien und Gegenstände in der Nähe des Grillwagens befinden!
- Verwenden Sie den Grillwagen immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Grillbereich fern!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Grillwagen eignet sich zum Grillen von Grillgut im Freien!
- Der Grillwagen eignet sich nicht zur Verwendung in Innenräumen bzw. in der Nähe von explosionsfähigen Stoffen!

2 TECHNISCHE DETAILS



Maße kpl. Garraum	ca. 100 x 60 x 33 cm
Maße Grillrost (jeweils)	ca. 116 x 25 cm
Gewicht	ca. 23 kg

3 MONTAGE


- Verwenden Sie für den Zusammenbau die folgenden Zeichnungen, Explosionszeichnung und die Teileliste.
- Bauen Sie den Grillwagen falls möglich mit einer weiteren Person auf.
- **WICHTIG:** Stellen Sie Ihren Grillwagen anschließend auf einen feuerfesten und ebenen Untergrund. Stellen Sie den Grill niemals in der unmittelbaren Nähe von explosions- oder brand- oder explosionsfähigen Materialien (Flüssigkeiten, Gasen, Stäuben, etc.) auf!

3-1 AUFBAUSCHRITTE


1




3




4




5



6




4 TEILISTE

NUMMER	ABBILDUNG	STÜCK	NUMMER	ABBILDUNG	STÜCK
1		2	11		1
2		1	12		1
3		1	13		2
4		12	14		1
5		1	15		2
6		2	16		1
7		2	17		1
8		2	18		1
9		1	19		1
10		1	20		1

A		M6x12	X63
B		M5x20	X26
C		M10	X2
D		M6	X63
E		M5	X26
F		Ø6x16	X18

5 EXPLOSIONSZEICHNUNG



6 WARTUNG

- Nach dem vollständigen Erlöschen des Feuers und Abkühlen des Grillwagens können Sie die Asche entnehmen und entsorgen.
- Entnehmen Sie die Grillroste und reinigen Sie diese mit Wasser und einem milden, fettlösenden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie für die Reinigung niemals aggressive Reinigungsmittel!
- Lagern Sie den Grillwagen abgedeckt an einem trockenen und witterungsgeschützten Ort.