

# **KREUZTISCH 140X300MM**

ARTIKEL-NR. 18507



LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN WWW.DEMA-HANDEL.NET

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

**LETZTE AKTUALISIERUNG: 11.05.2023** 

### Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	
2 TECHNISCHE DATEN	3
3 WARTUNG	3
4 EXPLOSIONSZEICHNUNG	4
5 TEILELISTE	Δ

### 1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Befestigen Sie den Kreuztisch immer mit geeigneten Nutschrauben, Muttern und Unterlegscheiben auf den Maschinentisch.
- Ziehen Sie immer die Einstellschrauben fest, denn sonst kann der Schlitten während des Arbeitens aus der Führung fahren.
- Achten Sie darauf, dass keine Körperteile (z.B. Finger) in Gefahrenbereiche gelangen. VERLETZTUNGSGEFAHR DURCH QUETSCHUNGEN!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie m\u00fcde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

#### 1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Der Kreuztisch eignet sich für Bohr und Fräsarbeiten in Verbindung mit einer stationären Bohr- bzw. Fräsmaschine.
- Der Kreuztisch eignet sich nicht für die industrielle Nutzung.


#### 2 TECHNISCHE DATEN

Maße Arbeitstisch	140x300 mm
Verfahrweg längs	180 mm
Verfahrweg quer	100 mm
Vorschub pro Umdrehung	2 mm
Nutenbreite	16 / 28 mm
Gewicht	ca. 17 kg

#### 3 WARTUNG

- Reinigen Sie den Kreuztisch nach jedem Gebrauch. Späne können sich in den Führungsnuten festsetzen und so die Funktion des Kreuztisches beeinträchtigen.
- Fetten und schmieren Sie die regelmäßig beweglichen Teile und die Oberfläche des Kreuztisches.

# 4 EXPLOSIONSZEICHNUNG



## **5** TEILELISTE

NR	BEZEICCHNUNG	STK	NR	BEZEICHNUNG	STK
1	Sechskantmutter M6	8	11	Skalenring	2
2	Gewindestift M6x25	8	12	Kurbelgriff	2
3	Querschlitten	1	13	Kurbel	2
4	Senkkopfschraube M6x12	2	14	Sicherungsmutter M8	2
5	Leitspindel-Mutter	1	15	Basis-Leitspindel-Mutter	1
6	Leitspindel	1	16	Basis-Leitspindel	1
7	Längsschlitten	1	17	Basis	1
8	Innensechskantschraube M5x12	4	18	Tisch-Verstärkung	1
9	Leitspindel-Fixierring	2	19	Basis-Verstärkung	1
10	Leitspindel-Befestigungshülse	2			