

PUTZWERFER DPW4

ARTIKEL-NR. 22499



**LESEN SIE DIE BETRIEBSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-HANDEL.NET**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 11.11.2024


Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Piktogrammerläuterung.....	3
2 TECHNISCHE DATEN.....	4
3 DETAILANSICHT.....	4
4 MONTAGE & AUFBAU	4
5 BEDIENUNG	5
5-1 Weitere Tipps.....	5
6 WARTUNG & REINIGUNG.....	5
7 ENTSORGUNG.....	5
8 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	6

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt oder anders dargestellt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einer qualifizierten Fachkraft kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Tragen Sie bei der Verwendung eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitshandschuhe und Augenschutz.
- Vor der Durchführung von Reinigungs- und Wartungsarbeiten muss der Putzwerfer von der Druckluftquelle getrennt werden.
- Vor jedem Arbeitsbeginn und nach Wartungs- und Reinigungs- und Wartungsarbeiten, ist es erforderlich, alle Verschraubungen sowie Schläuche und deren Anschlüsse auf Dichtheit zu überprüfen. Defekte Teile müssen ersetzt werden!
- **ACHTUNG:** Richten Sie den Putzwerfer niemals auf Personen und/oder Tiere!
- **ACHTUNG:** Überschreiten Sie niemals den zulässigen Maximaldruck. Dieser ist im Kapitel Technische Daten und auf dem Typenschild aufgeführt.
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).


1-1 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG

	Lesen Sie vor der ersten Verwendung die Bedienungsanleitung!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitshandschutz!
	Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsbrille!
	Druckluftanschluss-Typ
	Max. zulässiger Arbeitsdruck
	Mindest-Abstände zur Wand bzw. zur Decke
	CE-Kennzeichnung

2 TECHNISCHE DATEN

Volumen Trichter	3,5l
Arbeitsdruck (min./max.)	7/10 bar
Ø Düse	1,8mm
Ø Sprühloch	10 mm
Maße	ca. 74 x 21 x 20 c,
Gewicht	ca. 1,7 kg

3 DETAILANSICHT



4 MONTAGE & AUFBAU

- Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie die vier mitgelieferten Schraubenpaare und Muttern zur Befestigung des Griffs.
- Wichtiger Hinweis: Um Dichtheit zu gewährleisten, müssen alle Schraubverbindungen (bis auf den Druckluft-Stecknippelanschluss) bei Montage mit z.B. Teflonband (nicht im Lieferumfang enthalten) montiert werden.
- Nehmen Sie die lange Stange heraus und verbinden Sie sie mit dem Trichter (die einzelne, große Sechskantmutter wird dabei vorher auf das Gewinde geschraubt und ermöglicht eine flexible Winkelarretierung des Trichters zum Griff. In der Folge lassen sich damit verschiedene Trichtereinstellungen realisieren, welche das Arbeiten enorm erleichtern).
- Bringen Sie den Abzug und den Druckluftanschluss an, um die Montage abzuschließen.



5 BEDIENUNG

- Verbinden Sie den Putzwerfer mithilfe des Hochdruckschlauches an den Kompressor, prüfen Sie, ob der Schlauch sicher verbunden ist.
- Führen Sie einen Test durch: betätigen Sie den Hebel, ACHTUNG: Richten Sie den Putzwerfer dabei nicht auf Menschen oder Tiere!
- Sobald die Funktionsfähigkeit der Geräte sichergestellt wurde, mischen Sie eine geringe Menge des Putzes anhand der Herstellerangaben und tragen Sie diese auf die Wand auf. Nach erfolgreichem Test können Sie mit der Arbeit anfangen.

5-1 WEITERE TIPPS

- Vor Beginn der Arbeit müssen Wände und Decken gründlich von Staub, Schmutz und anderen Arten von Verunreinigungen gereinigt werden, da sonst die Haftfestigkeit der Putzlösung an der Oberfläche deutlich reduziert wird.
- Auf stark saugenden Untergründen ist eine Grundierung der Oberfläche erforderlich, um die Haftung zu erhöhen. Bei der Dicke der Putzschicht von 5-20mm erfolgt das Auftragen der Putzlösung in einem Arbeitsgang, für dickere Schichten empfiehlt es sich das Auftragen der Putzlösung in zwei Schritten:
- Im ersten Schritt wird die Unterschicht aus kleinerer Putzmenge erzeugt und sie dient als Basis für die dickere Schicht im zweiten Schritt.
- Dabei ist es notwendig, den Putzwerfer in einem ausreichenden Abstand von der Wand zu platzieren, den Druck bei Bedarf auf 10 bar zu erhöhen und mit schnellen Bewegungen geringe Mengen an Putzmischung aufzutragen.
- Dabei sollte der Abstand zwischen ihm und der Wand 5-30 cm betragen, abhängig von den Eigenschaften der Druckluftquelle.

6 WARTUNG & REINIGUNG

- **ACHTUNG:** Vor der Durchführung der Wartungsarbeiten am Putzwerfer muss dieser von der Druckluftquelle getrennt werden.
- Vor jedem Arbeitsbeginn, insbesondere nach Wartungs- und Reparaturarbeiten, ist es erforderlich, alle Verschraubungen sowie Schläuche und deren Anschlüsse auf Dichtheit zu überprüfen. Defekte Teile müssen ersetzt werden.
- Alle 2-3 Arbeitsstunden bei der Arbeit mit Zement-Sand-Mischungen und nach einer Stunde bei der Arbeit mit Gipsmischungen und unmittelbar nach Arbeitsende wird empfohlen, den Putzwerfer mit einem starken kalten Wasserstrahl zu reinigen und mit Druckluft zu blasen.
- Die mechanische Reinigung in der Nähe der Injektoren sollte äußerst sorgfältig durchgeführt werden, um sie nicht zu beschädigen.
- Um Verstopfungen der Injektoren zu verhindern, wird empfohlen, den Putzwerfer (nach jeder Betriebsstunde) in einen Behälter mit sauberem Wasser einzutauchen und mit der Druckluft durchblasen.
- Bewahren Sie den Putzwerfer sauber und trocken auf.

7 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

8 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Putzwerfer DPW4

Artikel-Nr.:
Article-No.:

22499

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

2006/42/EG

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN ISO12100:2010,
EN ISO 11148-1-2011**

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**DEMA Vertriebs-GmbH
Im Tobel 4
74547 Übrigshausen**


Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

11.11.2024

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer