



MONTAGEROLLBRETT „TOPSIDE“

ARTIKEL-NR. 24557



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 28.03.2022

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE 3

1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung 3

2 TECHNISCHE DETAILS 4

3 AUFBAU 4

3-1 Teileliste..... 4

3-2 Montage..... 4

4 BEDIENHINWEISE 7

5 WARTUNG & PFLEGE 7

6 ENTSORGUNG 7

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Montagerollbrett vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- ACHTUNG: Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn Teile beschädigt, gebrochen oder eingedellt sind. Reparieren oder ersetzen Sie die Teile.
- Verwenden Sie das Rollbrett nicht als Sport- oder Freizeitgerät.
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Verwenden Sie das Rollbrett ausschließlich auf ebenen Untergründen!
- Überschreiten Sie niemals die max. Tragkraft des Rollbretts! Die angegebene maximale Traglast umfasst den Benutzer (die Person), die mitgeführten Werkzeuge, die Ausrüstung und die persönlichen Gegenstände.
- Vergewissern Sie sich, wenn Sie sich mit dem Rollbrett unter eine Last bewegen, dass diese ausreichend gesichert ist! SCHWERE VERLETZUNGSGEFAHR!
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!
- WARNUNG! Lassen Sie Bequemlichkeit oder die Vertrautheit mit dem Produkt (durch wiederholten Gebrauch) NICHT die strikte Einhaltung der Sicherheitsregeln des Geräts ersetzen. Wenn Sie dieses Gerät unsicher oder unsachgemäß verwenden, können Sie schwere Verletzungen erleiden!
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und aufgeräumt!
- ACHTUNG: Verwenden Sie das Gerät NICHT, um über einem laufenden Motor zu arbeiten!
- Tragen Sie während der Arbeit immer eine (für die Tätigkeit) passende persönliche Schutzausrüstung, wie zum Beispiel Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe, etc.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch IMMER, dass die Höhenverstellstange sicher in einem der drei Positionsschlitze befestigt ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht nass werden und verwenden Sie es nicht an feuchten Orten oder in Bereichen, in denen sich Kondenswasser bildet.
- Benutzen Sie das Gerät auf einer glatten, ebenen Fläche, die der Gesamtlast standhalten kann.
- Verriegeln Sie IMMER die Rollen, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Legen Sie Ihren Oberkörper vorsichtig auf das Brustpolsterdeck. Vermeiden Sie es, durch Springen oder Fallenlassen auf das Brustpolster eine Stoßbelastung zu verursachen.
- Stehen oder sitzen Sie NICHT auf dem Brustpolsterträger.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickengefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Das Montagerollbrett eignet sich als Hilfe um über Fahrzeugen/Fahrzeugmotoren zu arbeiten.
- Das Montagerollbrett eignet sich nicht für Wand- oder Fassadenarbeiten!

2 TECHNISCHE DETAILS

Höhenverstellung	120-180 cm
Max. Belastung	ca. 150 kg
Durchmesser Rollen	3"
Gewicht	ca. 28 kg


3 AUFBAU

3-1 TEILELISTE


POS	BEZEICHNUNG	STK	POS	BEZEICHNUNG	STK
A	Grundrahmen	1	M	Sicherungsschraube für Beine M10x60	2
B	Leitereinheit	1	N	Bolzenschraube für Rahmen M10x60	4
C	Rahmen Brustauflage	1	O	Bolzenschraube für Beintraverse M8x70	2
D	Polster Brustauflage	1	P	Bolzenschraube für Knickverbindung oben M8x15	6
E	Rechtes Bein	1	Q	Höhenverstellplatte	2
F	Linkes Bein	1	R	Bolzenschraube für Höhenverstellplatte M8x15	4
G	Beintraverse	1	S	Kreuzschlitz-Schraube	4
H	Werkzeugtasche	1	-	-	-
I	Halterung für Werkzeugtasche	1	-	-	-
J	Rollen vorne	2	V	Sicherungsmutter I M10	4
K	Rollen hinten (mit Bremse)	2	W	Sicherungsmutter II M8	8
L	Stoßdämpferpolster	3	X	Sicherungsmutter III M8	6

3-2 MONTAGE


- Montieren Sie die rechten und linken Beine (E & F) am Grundrahmen (A). Stecken Sie die Enden der Beine in die Öffnungen des Grundrahmens und richten Sie die Schraubenlöcher aus. Die Kerben zur Höhenverstellung (Abb. 1-1) befinden sich auf der Innenseite und die Beine müssen nach außen abgewinkelt sein.
- Sichern Sie jedes Bein mit einer Rahmenschraube (N) und einer Sicherungsmutter I (V). Setzen Sie die beiden Beinsicherungsstifte (M) ein und drücken Sie die Enden nach unten, um die Beine zu sichern.




- Befestigen Sie die vorderen Lenkrollen (J), indem Sie den Schaft jeder Rolle durch das Ende jedes Beins stecken und mit einer Flanschnutter (U) sichern.
- Montieren Sie die hinteren Rollen (K) auf die gleiche Weise am Grundrahmen. Arretieren Sie die hinteren Räder für den Rest der Installation.




- Montieren Sie die Leiterbaugruppe (B), indem Sie eine Rahmenschraube (N) durch jede Seite des Grundrahmens und der unteren Leiterbaugruppe stecken. Sichern Sie die Schraube mit einer Sicherungsmutter I (V).
- Schwenken Sie die Winkelstütze der Leiter (Abb. 3-1) in die Kerben der Höheneinstellung (3-2). Vergewissern Sie sich, dass die Querstange fest sitzt.




- Legen Sie die Beintraverse (G) auf beide Beine (E und F) und richten Sie die Schraubenlöcher aus.
- Führen Sie die Schraube der Querstrebe (O) durch die beiden Enden der Querstrebe und des Beins.
- Schieben Sie eine Unterlegscheibe (T) über eine Schraube und sichern Sie sie mit der Sicherungsmutter II (W). Wiederholen Sie den Vorgang mit der anderen Querstrebenschraube.



- Bringen Sie die Höheneinstellungsplatte (Q) an und passen Sie die schräge Öffnung an die Einkerbungen an. Stecken Sie eine Schraube der Höhenverstellplatte (R) durch das Schraubenloch an jedem Ende der Platte und sichern Sie jede Schraube mit einer Sicherungsmutter II (W) und wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.
- Befestigen Sie den Brustauflagerahmen (C) oben an der Leiterbaugruppe (B) mit drei Brustauflagerahmen-Schrauben (P) und einer Sicherungsmutter III (X) auf jeder Seite.
- Befestigen Sie die Brustauflagepolster (D) mit zwei Kreuzschlitzschrauben (S) von unten.



- Setzen Sie die Taschenhalterung (I) über die Tasche (H) und richten Sie die Schraubenlöcher aus.
- Führen Sie eine Kreuzschlitzschraube (S) durch die Schraubenlöcher.
- Richten Sie die vorstehenden Schrauben an den Löchern in der Vorderseite des Deckrahmens aus. Befestigen Sie die Tasche mit den Schrauben am Deckrahmen.



- Legen Sie die Stoßdämpferpolster (L) über jeden der Winkeltragarme und die Querstrebe der Leiterbaugruppe. Dadurch wird verhindert, dass die Leiter das Fahrzeug verkratzt.
- Überprüfen Sie alle Bolzen und Schrauben erneut und ziehen Sie sie nach Bedarf fest.

4 BEDIENHINWEISE

- Lassen Sie das Gerät nicht nass werden und verwenden Sie es nicht an feuchten Orten oder in Bereichen, in denen sich Kondenswasser bildet.
- Benutzen Sie das Gerät auf einer glatten, ebenen Fläche, die der Gesamtlast standhalten kann.
- Verriegeln Sie IMMER die Rollen, bevor Sie das Gerät benutzen.

5 WARTUNG & PFLEGE

- Benutzen Sie für die Reinigung nur Wasser und milde Reinigungsmittel und trocknen Sie danach das Rollbrett gründlich ab. Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel!
- Schützen Sie das Montagerollbrett vor Witterungseinflüssen (z.B. Regen, Frost, etc.).
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Muttern auf einen festen Sitz!
- ACHTUNG: Die Rollen dürfen NICHT geschmiert werden. Dies kann den Mechanismus beschädigen

6 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.

Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu!

Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!