

Öldruckmesser "Pro" 13 tlg. ART.NR. 24563



1	R1/8 DIN 2999
2	1/8" x27 NPT
3	1/4" x18 NPT
4	3/8" x20 UNF
5	1/2" x20 UNF
6	M10x1,0
7	M12x1,5
8	M14 x1,5
9	M16 x1,5
10	M18 x1,5

BEDIENHINWEISE

ACHTUNG: Messungen an Fahrzeug-Öldrucksystemen dürfen ausschließlich durch erfahrene Fachkräfte durchgeführt werden!

- 1. Lassen Sie den Motor laufen, bis die normale Betriebstemperatur erreicht ist.
- 2. Unter Bezugnahme auf das Werkstatthandbuch des Fahrzeugherstellers einen Teil des Öldruckkreises ausbauen oder abtrennen und an dessen Stelle den erforderlichen Adapter anschließen.
- 3. Die Schlauch- und Manometereinheit an den Adapter anschließen.
- 4. Starten Sie den Motor und folgen Sie den Anweisungen des Fahrzeugherstellers für die Prüfung.
- 5. Notieren Sie den Messwert und stellen Sie den Motor ab. Vergleichen Sie nun die Ergebnisse mit den vom Fahrzeughersteller angegebenen Messwerten.