

PARKBANK

"HAMBURG"

ARTIKEL-NR. 41003



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 08.10.2020

1 SICHERHEITSHINWEISE


- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie die Parkbank vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Springen Sie niemals auf die Parkbank!
- Setzen Sie sich niemals auf die Kante der Lehne!
- Arbeiten Sie niemals wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG


- Die Parkbank ist nur geeignet als Sitzfläche.
- Die Parkbank ist nicht geeignet als Schlafstätte!

2 MONTAGE & AUFBAU

- Ziehen Sie für den Aufbau der Parkbank eine weitere Person hinzu.
- Befestigen Sie die Latten (B) an den Eisenrahmen (A) mit Hilfe der Kreuzschlitzschrauben (C) und Muttern (D). Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, diese werden im nächsten Schritt richtig festgezogen!
- Vergewissern Sie sich, dass die Enden der Rahmen im rechten Winkel zu den Latten liegen und ziehen Sie nun die vorher befestigten Schrauben an.



- Drehen Sie nun die Bank um. Messen Sie auf der Unterseite der Sitzfläche die Stellen für die Befestigung der Befestigungsbänder (E) so ab, dass die beiden Bänder die Latten in drei gleiche Teile teilen.
- Passen Sie ggf. die Form der Bänder mit Hilfe z.B. eines Gummihammers (nicht im Lieferumfang enthalten) den Konturen der Banklatten an. Schrauben Sie nun die beiden Bänder mit Hilfe der Holzschrauben (F) an den drei Banklatten fest.



- Ziehen Sie schließlich alle Schrauben und Muttern fest und drehen Sie Bank um.

3 TEILELISTE

NR	BEZEICHNUNG	STK
A	Rahmenteil	2
B	Brett	5
C	Kreuzschlitzschraube M8x50	20
D	Mutter M8	20
E	Befestigungsband	2
F	Holzschraube 4x17	6

4 WARTUNG

- Verwenden Sie eine geeignete Holzlasur, um das Holz vor Witterungseinflüssen zu schützen.
- Falls möglich, lagern Sie die Parkbank vor Beginn der kalten Jahreszeit ein.

5 TECHNISCHE DATEN

Holzart	Tanne/Fichte (Fir Wood)
Maße gesamt (BxTxH)	ca. 150 x 58 x 73 cm
Gewicht	ca. 33 kg

6 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.