



PLAKATSTÄNDER „OSKAR“


ARTIKEL-NR. 41352




1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Tragen Sie beim Aufbau eine geeignete persönliche Schutzausrüstung, z.B. Sicherheitshandschuhe, eng anliegende Arbeitskleidung!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Tragen Sie den Plakatständer an den dafür vorgesehenen Tragegriffen.
- Nur auf ebenen Untergründen verwenden!
- Nicht über Treppen oder Stufen schieben!
- Halten Sie Kinder und Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit vom Plakatständer fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwerfen Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).


2 MONTAGE & AUFBAU




Der Lieferumfang umfasst den Plakatrahmen und die Basis. Befüllen Sie als Erstes die Basis mit Wasser oder Sand.




Stecken Sie die Füße des Rahmens in die Öffnungen der Basis.



Drehen Sie den Ständer vorsichtig zur Seite, um die Füße mit den Befestigungsmitteln zu fixieren.



Öffnen Sie den Rahmen.
Legen Sie ihr Plakat hinein, und sichern Sie es mit der durchsichtigen Deckplatte.



Schließen Sie den Rahmen wieder und wiederholen Sie das Ganze auf der anderen Seite.