



KERAMIK HEIZER SCHWARZ

KH 1500S

ARTIKEL-NR. 61014



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE.....	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1-2 Piktogrammerläuterung.....	3
2 AUFBAU.....	4
3 BEDIENUNG	4
4 WARTUNG	5
5 ENTSORGUNG	5
6 TECHNISCHE DATEN.....	5
7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	6

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Entfernen Sie Abdeckungen nur für Reparatur- und Servicearbeiten. Vergewissern Sie sich, dass alle Abdeckungen wieder richtig befestigt werden!
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Schützen Sie den Keramik Heizer vor Regen, Nässe und Schnee!
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!
- Trennen Sie bei Wartungsarbeiten den Heizer vom Stromnetz!
- Das Gerät darf nur in einem Mindestabstand von 100cm zu allen leicht entflammaren Gegenständen (Möbel, Kleidung, Papier, etc.) aufgestellt werden.
- Niemals direkt unter der Steckdose aufstellen bzw. betreiben!
- Decken Sie das Gerät niemals mit etwas (z.B. Kleidungsstück) ganz oder teilweise ab.
- Halten Sie die Lüftungsschlitze stets frei von Staub, Schmutz und anderen Fremdkörpern.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Einstecken aus, um ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine zu vermeiden!
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt laufen!
- Setzen Sie den Heizer niemals ein, wenn Teile defekt oder beschädigt sind.
- Stellen Sie sich niemals auf das Gerät.
- Berühren Sie nicht die heißen Stellen des Geräts, diese können bis zu 80°C heiß werden und somit zu Verbrennungen führen.
- Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Heizer fern.
- Schließen Sie das Gerät nur an einen abgesicherten Stromkreis an.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamente oder sonstigen Rauschmitteln stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Dieses Gerät ist nur für gut isolierte Innenräume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet. Nicht geeignet für Feuchträume oder Außenanlagen!

1-2 PIKTOGRAMMERLÄUTERUNG




Gerät niemals abdecken!

2 AUFBAU

- Packen Sie den Keramik-Heizer aus der Transportverpackung aus.
- Der Keramik-Heizer wird betriebsbereit und vormontiert geliefert.
- Platzieren Sie den Heizer aufrecht am kältesten Platz des Raums.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose (siehe Kap. Technische Daten bzw. das Typenschild).

3 BEDIENUNG

- **ACHTUNG:** Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt laufen! Wenn Sie den Raum bzw. das Haus verlassen, immer den Heizer ausschalten und den Netzstecker ziehen!
- Verwenden Sie den rechten Drehschalter, um den gewünschten Modus zu wählen:
 - **0: AUS**
 - **Lüftersymbol: Nur Luft (Ventilatorfunktion)**
 - **Heizstufe I: 750 W**
 - **Heizstufe II: 1500 W**
- Drehen Sie den linken Drehschalter (Thermostatknopf) auf die gewünschte Heizintensität, im Uhrzeigersinn (+) zum Erhöhen der Intensität, gegen den Uhrzeigersinn (-) zum Verringern der Intensität.



- Sobald eine bestimmte Raumtemperatur erreicht ist, hören Sie ein leises „Klickgeräusch“. Dies signalisiert, dass sich der Raumheizer für kurze Zeit ausgeschaltet hat. Der Raumheizer schaltet sich nach einer kurzen Zeit wieder automatisch ein, um die Temperatur im Raum zu halten!
- **Hinweis:** Sollte die gewünschte Temperatur vor dem Klickgeräusch erreicht sein drehen Sie den Thermostat soweit zurück bis Sie das Klickgeräusch vernehmen.
- Schalten Sie nach der Verwendung den Heizer komplett aus und ziehen den Netzstecker.

ACHTUNG: Bei der ersten Inbetriebnahme vernehmen Sie wahrscheinlich einen unangenehmen Geruch. Dabei werden produktionsbedingte Rückstände am Heizelement „abgebrannt“. Nach ca. 10 Minuten sollte der Geruch langsam verschwinden.

4 WARTUNG

- Ziehen Sie den Netzstecker vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten!
- Befreien Sie die Lüftungsritzen regelmäßig mit einem Staubsauger von Staub!
- Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch!
- **ACHTUNG:** Lassen Sie niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Geräteinnere gelangen!

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.
Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

Netzspannung	230 V; 50 Hz
Leistungsaufnahme	750W / 1500W
Schutzklasse	II
Schutzart	IPX0
Maße	18 x 13,5 x 23,5cm
Gewicht	ca. 1,2 kg

BEZEICHNUNG	SYMBOL	
Wärmeleistung		
Nennwärmeleistung	P_{nom}	1,5 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P_{min}	0,8 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{max,c}$	1,5 kW
Nebenstromverbrauch		
Bei Nennwärmeleistung	el_{max}	0 kW
Bei Mindestwärmeleistung	el_{min}	0 kW
Im Bereitschaftszustand	el_{SB}	0 kW

7 CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Hiermit erklären wir,
We herewith declare

DEMA-Vertriebs GmbH
Im Tobel 4, 74547 Übrigshausen, Germany

Dass das nachfolgend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen den EU-Richtlinien entspricht.

That the following Appliance complies with the appropriate basic safety and health requirements of the EU Directive based on its design and type, as brought into circulation by us.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Änderung des Gerätes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

In case of alteration of the machine, not agreed upon by us, this declaration will cease to be valid.

Bezeichnung des Geräts:
Machine Description:

Keramik Heizer KH 1500S (schwarz)

Artikel-Nr.:
Article-No.:

61014

Einschlägige EU-Richtlinien:
EU-Directives:

**2014/35/EU
2014/30/EU
2009/125/EG
2011/65/EU**

Angewandte harmonisierte Normen:
Applicable harmonized standards:

**EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017
+A1:2019 +A14:2019 +A2:2019+A15:2021
EN 60335-2-30:2009 + A11:2012
+A1:2020+A12:2020
EN 62233:2008
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021**

Dokumentenverantwortlicher:
Responsible for Documents:

**DEMA Vertriebs-GmbH
Im Tobel 4
74547 Übrigshausen**

Ort:
Place:

Übrigshausen

Datum:
Date:

05.06.2024

Herstellerunterschrift:
Authorised Signature:



Angaben zum Unterzeichner:
Title of Signatory:

Hr. Abendschein, Geschäftsführer