



PARKPLATZSPERRE „DETROIT“

ARTIKEL-NR. 94211



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 13.06.2022

Inhaltsverzeichnis

1 SICHERHEITSHINWEISE	3
1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung	3
2 TECHNISCHE DATEN	3
3 TEILELISTE	3
4 MONTAGE & AUFBAU	4
5 ENTSORGUNG	4

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).


1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Parkplatzsperre eignet sich zum Sperren von Parkflächen auf privaten Grundstücken.

2 TECHNISCHE DATEN

Material	Stahl (Q235)
Maße (mit Basis)	ca. 16x11x70 cm
Gewicht	ca. 4 kg

3 TEILELISTE



4 MONTAGE & AUFBAU

- Verankern Sie den Pfosten mit den 4 Ankerbolzen im Boden (Bild 1).
- Stecken Sie den Schlüssel ein und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis der Pfosten waagrecht liegt; der Sperrmechanismus verriegelt den Pfosten, sobald er eingerastet ist. (Bild 2).
- Wenn er nicht benötigt wird, können Sie ihn mit dem Schlüssel einklappen (Abb. 3).



Abb. 1



Abb. 2



Abb.3

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter.

Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll!
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.