



ERST-HOLZ®


WWW.ERST-HOLZ.DE

Artikel-Nr.: 60.88-12,20

Datum: 26.09.2025

Seite 01 von 05


Montageanleitung



ERST-HOLZ® - die Marke für gute Holzprodukte

Steinhaus Handelsgesellschaft mbH & Co KG - Schauerödstr. 21 - 94152 Neuhaus - Tel.: 0 8503 924540

E-Mail: auftrag@erst-holz.de




Achtung!
Bevor Sie die Schrauben, Dübel, Muttern in die dafür vorgesehenen Löcher stecken, prüfen Sie, ob sich gegebenenfalls noch Holzspäne in den Löchern befinden.

Das Bett beim Verschieben unbedingt anheben.
Es könnten sonst die mittleren Stützfüße abknicken und die Mittelleiste dann bei Belastung brechen.





Sie benötigen zum Aufbau:




Teile-Nr.	Bezeichnung	Anzahl
1	Seitenteile links/rechts	2
2	Fußteil	1
3	Kopfteil mit Bohrungen für die Stützen	1
4	Kopftheilleisten	2
5	Füße	4
6	Holzwinkel	4
7	Stützen	2
8	Mittelleiste	1
9	Stützfüße	2

A Ø10x40mm 12 Stück	J 5mm 1 Stück	K 4mm 1 Stück	R Ø4x40mm 10 Stück	AJ Ø4x20mm 14 Stück	AN Ø7x50mm 4 Stück	BY 2 Set	CW Ø4x35mm 16 Stück
KH 26x13mm 4 Stück	KI M6x60mm 4 Stück	KJ M6x30mm 4 Stück					





6



7

