

SOFTWARESICHERUNG

Die Software überwacht während des gesamten Prozesses die Aus- und Eingänge der Maschine. Wenn unzulässige Situationen entstehen, wird eingegriffen. Durch dieses softwaremäßige Eingreifen wird die Maschine unter Angabe einer Fehlermeldung im 7-Segment-Display ausgeschaltet.

Fehlercodes

Fehlercode 6 – Der Füllprozess dauert zu lang:

Wenn das Magnetventil länger als 120 Sekunden eingeschaltet ist, wird es ausgeschaltet und es wird der Fehlercode E6 auf dem Display angezeigt.

Fehlercode 11 – Der Brühvorgang dauert zu lang:

Wenn während des Brühvorgangs keine Senkung des linearen Schwimmers gemessen wird, schaltet das Element aus und der Fehlercode E11 wird auf dem Display angezeigt.

Fehlercode 12 – Kommunikationsproblem zwischen der Steuerung und dem linearen Schwimmer:

Wenn zwischen der Steuerung und dem linearen Schwimmer keine Kommunikation möglich ist, schaltet die Maschine aus und der Fehlercode E12 wird auf dem Display angezeigt.