



## Coast | Küsten

29 mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Normal position | Normalposition
- 4 1st click | 1. Position

**Quartz movement | Quarzuhrwerk**  
Miyota GL22

**Battery | Batterie**  
SR621SW

**Case thickness | Gehäusehöhe**  
8 mm

**Circumference | Umfang**  
Adjustable length | Größenverstellbar

**Weight | Gewicht**  
29 g

**Band width | Armbandbreite**  
12 mm

**Water resistance | Wassersäule**  
5 ATM \*applies to the movement only.  
Wooden parts are not water resistant |  
5 ATM \*gilt nur für das Uhrwerk. Holzteile sind  
nicht wasserdicht

**Glass | Glas**  
Mineral glass | Mineralglas

**Band | Armband**  
Wood | Holz

**Case connection | Gehäuseverbindung**  
Spring pin with lever | Federstift mit Hebel

**Caseback | Rückseite Gehäuse**  
Metal | Metall

**Setting the time**  
You can adjust the time by turning the  
crown in position one.

**Uhrzeit einstellen**  
Du kannst an der herausgezogenen Krone  
durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

**Instructions Strap | Anleitung Armband**  
EN:<https://www.holzkern.com/en/faq/adjust-watch-strap/>  
DE:<https://www.holzkern.com/de/faq/adjust-watch-strap/>



**Accuracy/Month** ±20 sec.  
**Genauigkeit/Monat** ±20 Sek.



**Battery life** 2 Years  
**Batterie Lebensdauer** 2 Jahre