

Skyline

43mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

**Automatic movement |
Automatikuhrwerk**
Miyota 82S5

Case thickness | Gehäusehöhe
13 mm

Circumference | Umfang
Adjustable length | Größenverstellbar

Weight | Gewicht
141 g

Band width | Armbandbreite
22 mm

Water resistance | Wassersäule
5 ATM *applies to the movement only.
Wooden parts are not water resistant |
5 ATM *gilt nur für das Uhrwerk. Holzteile
sind nicht wasserdicht

Glass | Glas
Sapphire Crystal | Saphirglas

Caseback | Rückseite Gehäuse
Metal, Sapphire Crystal |
Metall, Saphirglas

Band | Armband
Metal, wood | Metall, Holz
Screws | Schrauben


Closure | Verschluss
Klappverschluss mit Feineinstellung /
Deployant clasp with fine adjustment



**Accuracy/Day
Genauigkeit/Tag** ±20 sec.
 ±20 Sek.



**Running time
Laufzeit** 42 Hours
 42 Stunden



Skyline

43mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Normal position | Normalposition
- 5 Time setting | Zeiteinstellung

Winding the watch

Wind the movement by turning the crown clockwise 40 times prior to wearing it. The movement will also wind automatically through regular use; however, after many hours without being worn it may be necessary to wind the movement again.

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position one.

Instructions Strap

EN: <https://www.holz kern.com/en/faq/adjust-watch-strap/>

Uhr aufziehen

Drehe die Krone 40 Mal im Uhrzeigersinn, bevor du deine Uhr zum ersten Mal anlegst und sie beginnt zu laufen. Das Uhrwerk zieht sich nun durch deine Bewegung selbstständig auf. Sollte die Uhr mehr als 40 Stunden nicht getragen werden, wiederhole den Vorgang.

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Anleitung Armband

DE: <https://www.holz kern.com/de/faq/adjust-watch-strap/>