



Bazar

43 mm

EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Date | Datum
- 5 Normal position | Normalposition
- 6 1st click | 1. Position
- 7 2nd click | 2. Position

Quartz movement | Quarzwerk

Miyota 2115

Battery | Batterie

SR626SW

Case thickness | Gehäusehöhe

12,5 mm

Weight | Gewicht

149 g

Band width | Armbandbreite

24 mm

Water resistance | Wassersäule

5 ATM

*applies to the movement only. Wooden parts are not water resistant. |

5 ATM

*gilt nur für das Uhrwerk. Holzteile sind nicht wasserdicht.

Circumference | Umfang

Adjustable length | Größenverstellbar

Glass | Glas

Hardened mineral glass | gehärtetes Mineralglas

Band | Armband

Metal, Wood, Screws | Metall, Holz, Schrauben

Caseback | Rückseite Gehäuse

Metal, Glass | Metall, Glas

Closure | Verschluss

Deployant clasp with fine adjustment | Klappverschluss mit Feineinstellung

Bezel | Lünette

Changeable | Wechselbar



Accuracy/Month ±20 sec.
Genauigkeit/Monat ±20 Sek.



Battery life 2 Years
Batterie Lebensdauer 2 Jahre



EN | DE

- 1 Hour | Stunde
- 2 Minute | Minute
- 3 Second | Sekunde
- 4 Date | Datum
- 5 Normal position | Normalposition
- 6 1st click | 1. Position
- 7 2nd click | 2. Position

Setting the time

You can adjust the time by turning the crown in position two.

Setting the date

In position one you can adjust the date by turning the crown counterclockwise. Don't set the date between 21:00 and 01:00 (the date may not change the next day).

Instructions Strap

EN: <https://www.holz Kern.com/en/faq/adjust-watch-strap/>

Uhrzeit einstellen

Du kannst an der herausgezogenen Krone durch Drehen die korrekte Uhrzeit einstellen.

Datum einstellen

Bei Position 1 der herausgezogenen Krone kannst du durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn das Datum einstellen. Stelle das Datum nicht zwischen 21:00 und 01:00 Uhr ein (das Datum stellt sich sonst am nächsten Tag nicht richtig um).

Anleitung Armband

DE: <https://www.holz Kern.com/de/faq/adjust-watch-strap/>