

CLEANING KIT



Q & Pulse Grills



Reinigung dauert 60 min




Reinigung nach 10 Benutzungen



Sicherstellen, dass Grill kalt ist



Gasflasche abschließen oder Stecker ziehen



DU BRAUCHST - NICHT ENHALTEN



Tuch zum Trocknen



Eimer



Handschuhe

DU BRAUCHST - ENHALTEN



Dreiseitige Grillbürste



Q & Pulse-Reiniger



Schwamm, 2 Stück




Reinigungs-Spattel




Non-Stick Spray




Mikrofaser Tuch




Grillrost mit Grillbürste von Speiseresten befreien.




Grillroste einsprühen und für 30 Sek. einwirken lassen.




Mit Schwamm reinigen.




Roste herausnehmen




Rost umdrehen. Schritt 2 wiederholen.




Mit Schwamm reinigen.




Mit Wasser abspülen und einem Tuch trocknen.
Nicht in Wasser einweichen!




Bei einem Elektro-Grill, Heizelement entfernen.




Den Deckel innen einsprühen. 30 Sek. einwirken lassen.




Mit Schwamm reinigen.




Mit Wasser abspülen und einem Tuch trocknen.




Grillkammer einsprühen. 30 Sek. einwirken lassen.




Dreck und Fett in der Grillkammer abschaben.




Mit Schwamm und Wasser reinigen. Wasser darf nicht in die Brenner gelangen. Mit einem Tuch gut trocknen.




Brenner mit sauberer Bürste abbürsten.




Fettauffangschale entfernen.




Eimer unter den Grill stellen.




Grillkammer mit Wasser abspülen. Wasser darf nicht in die Brenner gelangen. Mit einem Tuch gut trocknen.




Eimer entfernen.




Bei einem Elektro-Grill, das Heizelement wieder im Grill montieren.




Grillrost zurück in den Grill legen.




Neue Fettauffangschale einsetzen.




Non-Stick Spray auf das Rost aufsprühen.



Deckel einsprühen und 30 Sek. einwirken lassen.



Mit Mikrofasertuch abwischen.



Rahmen mit Seifenwasser reinigen.



Beachte, dass der Grill vor dem Verstauen getrocknet ist.