





LEISURE 430W

BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

VERPACKUNGSLISTE



Leisure 430W




Fernbedienung
(im Lieferumfang keine Batterie)




Tragetasche




Gebrauchsanleitung



AV-Kabel




HD-Kabel




Netzkabel

ACHTUNG


Empfehlen




Nicht empfohlen




FUNKTIONSÜBERSICHT




Netzanschluss Lufteinlass




Lautsprecher




Audio Ausgang AV In Speicherkarten Steckplatz




Spielen/Pause




SCHNELLSTART




1 Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.




2 Nehmen Sie den Objektivdeckel ab.




4 Drücken Sie den **Netzschalter**, um den Projektor einzuschalten.




5 Wählen Sie die richtige Eingangsquelle, um den Bildschirm Ihres Geräts zu projizieren.




Bitte schließen Sie Ihr Gerät korrekt an den Projektor an.



6 Stellen Sie den Ständer entsprechend ein.



7 Passen Sie Trapezkorrektur und Fokusring an, um die beste Bildqualität zu erzielen.




8 Drücken Sie den **Netzschalter** zweimal, um den Projektor auszuschalten.

EINGANGSQUELLE


Tippen Sie auf die Taste  am Projektor oder auf der Fernbedienung, um die Benutzeroberfläche von SIGNALQUELLE.

A.Multimedia-Verbindung




SIGNALQUELLE
VGA
HD
Screen Mirroring
AV
USB
SD

B.HD-Verbindung




SIGNALQUELLE
VGA
HD
Screen Mirroring
AV
USB
SD

C.VGA-Verbindung




SIGNALQUELLE
VGA
HD
Screen Mirroring
AV
USB
SD

D.Screen Mirroring



PROJEKTOR VERBINDUNG



BILDSCHIRMSPIEGELUNG

Wichtig:

Drücken Sie vor der Bildschirmspiegelung die  -Taste am Projektor / der Fernbedienung, um die Benutzeroberfläche der **SIGNALQUELLE** aufzurufen und wählen Sie **Screen Mirroring**.

Bildschirmspiegelung durch drahtlose Verbindung


Für iOS System

*Streaming mit Mobilfunkdaten

- 1 Schalten Sie den Projektor ein und wählen Sie die **Screen Mirroring** als Eingangsquelle, um die Benutzeroberfläche der **Screen Mirroring for iOS System** aufzurufen.



- 2 Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres mobilen iOS-Geräts und verbinden Sie es mit dem WLAN von **LEISURE430W-XXXXXX** (pwd: **12345678**). Bitte ignorieren Sie das Ausrufezeichen davor.
- 3 Streichen Sie den Bildschirm Ihres iOS-Mobilgeräts nach oben, tippen Sie auf **Bildschirmsynchr.** und such en Sie nach dem Projektor.




- 4 Wählen Sie LEISURE430W-XXXXXX aus den Suchergebnissen, um eine Verbindung herzustellen.
- 5 Die Anzeige Ihres iOS-Mobilgeräts wird nach einer erfolgreichen Verbindung auf die Wand / den Bildschirm projiziert.

* Streaming mit dem WLAN Ihres Routers

- 1 Schalten Sie den Projektor ein. Wählen Sie die Screen Mirroring als Eingangsquelle, um die Benutzeroberfläche der Screen Mirroring for iOS System aufzurufen.



- 2 Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres mobilen iOS-Geräts und verbinden Sie es mit dem WLAN von LEISURE430W-XXXXXX (pwd: 12345678).
- 3 Rufen Sie <http://192.168.49.1> im Browser Ihres Mobilgeräts auf. Tippen Sie auf **WiFi AP** > **Scan**. Wählen Sie das WLAN Ihres Routers aus und geben Sie das richtige Kennwort ein und dann tippen Sie anschließend auf **Connect**, um fortzufahren.



- 4 Das WLAN Ihres Routers wird nach einer erfolgreichen Verbindung auf der Benutzeroberfläche von der Screen Mirroring for iOS System angezeigt



- 5 Kehren Sie zur WiFi-Einstellung Ihres mobilen iOS-Mobilgeräts zurück, und dann verbindung zum WLAN des gleichen Routers.
- 6 Streichen Sie den Bildschirm Ihres iOS-Mobilgeräts nach oben und tippen Sie auf der **Bildschirmsynchr.**, um nach dem Projektor zu suchen. Dann wählen Sie **LEISURE430W-XXXXXX** aus den Suchergebnissen, um eine Verbindung herzustellen.
- 7 Der Live-Streaming-Inhalt von Ihrem iOS-Mobilgerät wird über die WiFi-Verbindung auf die Wand / den Bildschirm projiziert.



Tipps:

Wenn Sie eine Verbindung mit dem WLAN eines anderen Routers herstellen möchten, wiederholen Sie die beschriebenen Prozeduren, die im Abschnitt **Streaming mit dem WLAN Ihres Routers** erwähnt werden.

Für Android System

Um diese Funktion zu aktivieren, muss Ihr Android-Gerät **Multi-Screen** unterstützen. Namen können sich von verschiedenen Geräten unterscheiden.

- 1 Schalten Sie den Projektor ein, wählen Sie **Screen Mirroring** als Eingangsquelle, und dann drücken Sie die Taste **OK** am Projektor / der Fernbedienung, um zur Benutzeroberfläche von der **Screen Mirroring for Android System** zu wechseln.



- 2 Schalten Sie WiFi für Ihr Android-Gerät **ein**. Wenn Sie keine Live-Streaming-Inhalte benötigen, müssen Sie auf Ihrem Android-Gerät keine erfolgreiche Verbindung mit WiFi herstellen.
- 3 Aktivieren Sie die **Multi-Screen**-Funktion in Ihrem Android-Gerät und suchen Sie nach dem Projektor.
- 4 Wählen Sie **LEISURE430W-XXXXXX** aus den Suchergebnissen, um eine Verbindung herzustellen.
- 5 Die Anzeige Ihres Android-Geräts wird nach einer erfolgreichen Verbindung auf die Wand / den Bildschirm projiziert.



- 1 Die Geläufigkeit der Bildschirmspiegelung mit einer drahtlosen Verbindung wird durch die Netzwerkumgebung beeinflusst. Bei der Verwendung der Bildschirmspiegelung wird eine Bandbreite von 100 MBit oder mehr empfohlen.
- 2 Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Mobilgerät in der Nähe des Projektors befindet, wenn Sie eine drahtlose Verbindung verwenden. Eine Entfernung innerhalb von 1 Meter wird empfohlen.
- 3 Einige mobile Geräte unterstützen aufgrund der Kompatibilität möglicherweise keine Bildschirmspiegelung.

* Upgrade der Firmware-Version von Screen Mirroring

- 1 Schalten Sie den Projektor ein. Wählen Sie die **Screen Mirroring** als Eingangsquelle, um die Benutzeroberfläche der **Screen Mirroring for iOS System** aufzurufen.
- 2 Gehen Sie zu den Einstellungen Ihres mobilen iOS-Geräts und verbinden Sie es mit dem WLAN von **LEISURE430W-XXXXXX** (pwd: 12345678)
- 3 Rufen Sie **http://192.168.49.1** im Browser Ihres Mobilgeräts auf. Tippen Sie auf **WiFi AP > Scan**. Wählen Sie das WLAN Ihres Routers aus und geben Sie das richtige Kennwort ein und dann tippen Sie anschließend auf **Connect**, um fortzufahren.
- 4 Tippen Sie auf der Benutzeroberfläche auf **Einstellungen**, scrollen Sie nach unten zum Ende der Seite und tippen Sie dann auf **Update**.
- 5 Tippen Sie auf **OK**, um die Aktualisierung der Firmware-Version der Bildschirmspiegelung zu starten, sofern diese verfügbar ist.



- 1 Stellen Sie sicher, dass der Beamer mit WIFI verbunden ist und schalten Sie ihn während der Aktualisierung NICHT aus.
- 2 Es dauert ca. 6-8 Minuten, bis das Update abgeschlossen ist. Warten Sie bitte etwas.
- 3 Der Beamer wird nach Abschluss des Upgrades automatisch neu gestartet.




Tipps:

Nach dem Aufrufen der Oberfläche von **Screen Mirroring for iOS System** können Sie die **OK**-Taste drücken und gedrückt halten um die Firmware-Version der Bildschirmspiegelung zurückzusetzen.

Bildschirmspiegelung mit dem Originalen USB-Kabel

Für iOS-System

- 1 Schalten Sie den Projektor ein und wählen Sie die **Screen Mirroring** als Eingangsquelle, um die Benutzeroberfläche der **Screen Mirroring for iOS System** aufzurufen.
- 2 Verbinden Sie Ihr iOS-Mobilgerät mit dem **originalen** Blitzkabel mit dem USB-Anschluss des Projektors.
- 3 Wählen Sie im Popup-Fenster von **Diesem Computer vertrauen?** die Option **Vertrauen** aus.



- 4 Die Anzeige Ihres iOS-Mobilgeräts wird nach einiger Zeit an die Wand / den Bildschirm projiziert.

Für Android-System

- 1 Schalten Sie den Projektor ein, wählen Sie die **Screen Mirroring** als Eingangsquelle, und dann drücken Sie die Taste **OK** am Projektor / der Fernbedienung, um zur Benutzeroberfläche von der **Screen Mirroring for Android System** zu wechseln.
- 2 Wechseln Sie zu den Einstellungen Ihres mobilen Geräts, suchen Sie nach **Entwickleroptionen** und aktivieren Sie das **USB-Debugging**.

Tipps:

Die Schritte zum Aktivieren der **Entwickleroptionen** unterscheiden sich nach Android-Gerätemodell. Sie können es über das Internet überprüfen oder uns für die detaillierten Schritte kontaktieren. Wir nehmen **Samsung Galaxy S8 +** als Beispiel.

* Wechseln Sie zu den Einstellungen Ihres Android-Geräts und tippen Sie anschließend auf **Telefoninfo > Softwareinformationen > Buildnummer**.

* Tippen Sie mehrmals kontinuierlich auf **Buildnummer**, bis **Der Entwicklermodus wurde aktiviert**.

* Kehren Sie zu den Einstellungen Ihres mobilen Geräts zurück. Die **Entwickleroptionen** werden angezeigt.

- 3 Verbinden Sie Ihr Android-Gerät mit dem **USB-Anschluss** des Projektors via dem **Originalen USB-Kabel**.
- 4 Tippen Sie auf **OK**, wenn Ihr Android-Gerät das Fenster der **USB-Debug. zulassen? / USB-Debugging zulassen?** erscheint. Dann wird Ihr Android-Gerät auf die Wand / den Bildschirm projiziert.

USB-Debug. zulassen?

USB-Debugging ist nur für Entwicklungszwecke vorgesehen. Es kann verwendet werden, um Daten zwischen Ihrem Computer und dem Gerät zu kopieren, Anwendungen ohne Benachrichtigung auf Ihr Gerät zu installieren und Protokolldaten zu lesen

ABBRECHEN

OK

USB-Debugging zulassen?

Der Fingerabdruck des RSA-Schlüssels für diesen Computer lautet:
9D:BF:CE:3E:80:D7:12:89:2A:6E:1D:30:74:5E:34:7B

☐ Von diesem Computer immer zulassen


ABBRECHEN

OK



- 1 Das USB-Kabel **MUSS** das **Originale** Kabel oder das Kabel sein, das die Daten übertragen kann. Andernfalls schlägt die Bildschirmspiegelung fehl. Sie können das Kabel an Ihren Laptop anschließen, um die Verfügbarkeit der Datenübertragung zu prüfen.
- 2 Einige mobile Geräte unterstützen aufgrund der Kompatibilität möglicherweise keine Bildschirmspiegelung.
- 3 Einige Android-Telefone übertragen möglicherweise nur die Anzeige ohne Audio aufgrund der Protokollbeschränkungen.

PROJEKTION ABSTAND&GRÖÖE



Die empfohlene Projektionsfläche beträgt etwa 80 Zoll mit dem Projektionsabstand von etwa 3 Metern. Umgebungsdunkelheit verbessert die Klarheit der projizierten Bilder.

SPEZIFIKATION

Display-Technologie	LCD	Lichtquelle	LED
Auflösung	Native 1280 x 720	Eingangssignal	576i, 576P, 720i, 720P, 1080i, 1080P
Montageart	Vorne/Hinten/Decke	Seitenverhältnisse	4:3/16:9/auto
Fokus	Manueller	Trapezkorrektur	±15°
Lautsprecher	3W/4ohm	Netzspannung	100V-240V, 50/60Hz
Größe	220 x 170 x 90mm	Produktgewicht	1.22kg
Unterstützte Fotoformate	BMP/JPG/PNG/GIF/JPEG	Unterstützte Audioformate	ACC/MP2/MP3/PCM/FLAC/WMA
Unterstützte Videoformate	AVI/MP4/MKV/FLV/MOV/ RMVB/3GP/MPEG1/ MPEG2/H.264/XVID	Anschlüsse	HD In x 1/USB 2.0 x 1/ VGA-Anschluss x 1/AV In x 1/ Audio Ausgang x 1/ Speicherkarten Steckplatz x 1
Schraube für Montage	1/4"	Schraubenzahl	Nicht inclusive

ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

1 Unscharfes Bild

- * Stellen Sie Fokusring/Keystone ein.
- * Stellen Sie den Abstand zwischen Projektor und Leinwand/Wand ein.

2 Remote reagiert nicht mehr

- * Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung direkt auf den IR-Empfänger zeigt.
- * Decken Sie den IR-Empfänger nicht ab.
- * Bitte ersetzen Sie ein neues Paar AAA-Batterien.

3 Mobile Verbindung

- * iOS: Original Lightning zu HDMI Kabel.
- * Android: Micro USB zu HDMI Adapter/Typ C zu HDMI Kabel.

4 Up Side Down Bilder

- * Geben Sie "Menü" auf der Projektor-Fernbedienung ein, um das Projektionsbild zu drehen.

HINWEISE



Das Symbol zeigt AC Stromspannung an



RECYCLING

Dieses Produkt trägt das selektive Sortiersymbol für Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE). Dies bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19 / EU gehandhabt werden muss, damit es recycelt oder demontiert werden kann, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren.

Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

KUNDENSERVICE

Deutschland

support.de@ivankyo.com



www.ivankyo.com



[@VankyoOfficial](https://www.facebook.com/VankyoOfficial)



VANKYO