

## Grazie per aver scelto JLab Audio! Siamo orgogliosi dei nostri prodotti, per questo garantiamo sempre disponibilità e assistenza.



#### SODDISFAZIONE GARANTITA

I nostri prodotti possono essere cambiati o restituiti entro 30 giorni dalla data di acquisto. Si prega di contattare JLab Audio nel caso in cui si desideri effettuare una restituzione o un cambio.



#### **GARANZIA**

Il prodotto acquistato deve essere registrato su ilabaudio.com/register. Tutte le richieste di garanzia sono soggette all'autorizzazione di JLab Audio e la garanzia è concessa a nostra esclusiva discrezione. Si raccomanda di conservare sempre la ricevuta di acquisto per poter richiedere la garanzia.



Per qualsiasi richiesta, è possibile scrivere a support@jlabaudio.com o visitare la pagina jlabaudio.com/contact.


#### PRIMA CONFIGURAZIONE



A.

#### CONNESSIONE AUTOMATICA DEGLI AURICOLARI

A. Estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica e rimuovere gli adesivi. B. Per accendere gli auricolari, tenere premuti entrambi i sensori per più di 3 secondi. Sull'auricolare sinistro si accende una spia bianca, mentre sull'auricolare destro lampeggia una spia bianca e blu a indicare che gli auricolari sono pronti per la connessione al dispositivo.



Rimuovere gli adesivi Tenere premuto per più di 3 secondi

#### **CONNESSIONE AL BLUETOOTH**

Selezionare "JLab JBuds Air Executive" nelle impostazioni del proprio dispositivo. Il comando vocale di due beep seguito dall'accensione delle spie bianche fisse indica che la connessione è stata eseguita con successo.







#### CONNESSIONE DI DISPOSITIVI BLUETOOTH NUOVI/AGGIUNTIVI:

Disattivare il Bluetooth su qualsiasi dispositivo precedentemente connesso. Attivare il Bluetooth sul nuovo dispositivo. Estrarre gli auricolari dalla custodia. Gli auricolari entrano automaticamente in modalità di connessione Bluetooth. Selezionare "JLab JBuds Air Executive" nelle impostazioni del dispositivo da connettere.

### **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**



#### **CUSTODIA DI RICARICA**



#### **FUNZIONI DEI PULSANTI**



VOLUME -: Singolo tocco.

ATTIVARE SIRI (iOS) O "OK GOOGLE"

(ANDROID): Doppio tocco.
TRACCIA PRECEDENTE:

Tenere premuto per più di 1 secondo.

**MODALITÀ EQUALIZZATORE:** 

Triplo tocco (i JBuds Air Exec cambiano fra le 3 diverse impostazioni EQ)

**ACCENSIONE:** 

Tenere premuto per più di 3 secondi.



**VOLUME +:** Singolo tocco.

**RIPRODUZIONE / PAUSA:** 

Doppio tocco.

**TRACCIA SEGUENTE:** 

Tenere premuto per più di 1 secondo.

RISPONDERE: Singolo tocco.

RIAGGANCIARE: Doppio tocco.

**RIFIUTARE UNA CHIAMATA IN ARRIVO:** 

Tenere premuto per più di 1 secondo.

**ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE BE AWARE:** 

Triplo tocco.

ACCENSIONE: Tenere premuto per più di 3 secondi.

#### SPEGNERE GLI AURICOLARI SENZA INSERIRLI NELLA CUSTODIA DI RICARICA:

Accedere alle impostazioni Bluetooth del proprio dispositivo e disconnettere i JBuds Air Executive. Gli auricolari si spegneranno dopo 3 minuti.

#### **MODALITÀ EQUALIZZATORE**

Toccare tre volte l'auricolare sinistro per le diverse impostazioni EQ. I comandi vocali indicheranno ciascuna impostazione EQ. (i JBuds Air Exec cambiano fra le 3 diverse impostazioni EQ)





JLab SIGNATURE (Un Bip)

Audio con parti vocali e bassi amplificati



BALANCED (Due Bip)


Audio uniforme senza potenziamenti aggiuntivi



BASS BOOST (Tre Bip)

Bassi e bassi profondi amplificati


#### RICARICA DEGLI AURICOLARI





# Per riaccendere gli auricolari e riconnetterli automaticamente al dispositivo, sarà sufficiente estrarli dalla custodia.


#### **CUSTODIA DI RICARICA**



In fase di ricarica le spie bianche lampeggiano e la luce diventa fissa una volta completata la ricarica.

#### **COME INDOSSARLI**

Provare i Cush Fins opzionali e tutti i cuscinetti per trovare la misura più adatta e più aderente al proprio orecchio.



Inserire l'auricolare nel canale uditivo e ruotarlo leggermente fino a raggiungere la posizione corretta.




#### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI CONNESSIONE

# L'AURICOLARE SINISTRO NON EMETTE ALCUN SUONO O GLI AURICOLARI SONO DISCONNESSI L'UNO DALL'ALTRO (RESET MANUALE)

- Accedere alle impostazioni Bluetooth del proprio dispositivo ed eliminare i JBuds Air Executive. Fig 🔼
- Aprire lo sportellino della custodia di ricarica e inserire al suo interno entrambi gli auricolari. Iniziando con UN SOLO auricolare, toccare rapidamente il sensore touch per 4 volte. La spia blu lampeggia per 4 volte, poi diventa fissa. Lasciare gli auricolari nella custodia di ricarica. Fig 61
- Ripetere l'operazione con l'altro auricolare. Toccare rapidamente il sensore touch per 4 volte. La spia blu lampeggia per 4 volte, poi diventa fissa. Fig ©2
- Estrarre entrambi gli auricolari dalla custodia di ricarica e tenerli a una distanza di circa 5 cm l'uno dall'altro. Attendere l'accensione della spia bianca fissa sull'auricolare sinistro e della spia bianca e blu lampeggiante sull'auricolare destro. A questo punto, è possibile accoppiarli con il dispositivo Bluetooth.

# Settings Bluetooth JLab JBuds Air Executive



#### IL DISPOSITIVO BLUETOOTH NON SI CONNETTE/RICONNETTE

- Accedere alle impostazioni Bluetooth del proprio dispositivo ed eliminare i JBuds Air Executive. Fig (A)
- 2 Disattivare e riattivare il Bluetooth. Fig B
- Estrarre gli auricolari dalla custodia. Attendere l'accensione della spia bianca sull'auricolare sinistro e della spia bianca e blu sull'auricolare destro.
- Selezionare "JLab JBuds Air Executive" nelle impostazioni del dispositivo da riconnettere.





#### **CONSIGLI VELOCI**

- Per evitare qualsiasi danno alla custodia di ricarica, asciugare perfettamente gli auricolari prima di riporli al suo interno. A differen za degli auricolari, la custodia non è resistente all'acqua/al sudore.
- La connessione Bluetooth viene stabilita dall'auricolare destro. Per garantire la massima stabilità della connessione, tenere il dispositivo sul lato destro o nella tasca a destra.
- Qualora si desideri utilizzare soltanto un auricolare, usare quello destro.
- È possibile connettere UN solo dispositivo Bluetooth alla volta.
   Disattivare il Bluetooth sui dispositivi indesiderati e attivarlo sul dispositivo da connettere.

#### **ATTENZIONE**

Asciugare perfettamente gli auricolari prima di riporli nella custodia di ricarica.

Se gli auricolari sono umidi o bagnati, potrebbero danneggiare la custodia di ricarica. Nel caso in cui la custodia di ricarica mostri segni di danneggiamento dovuti ad acqua/umidità, la garanzia sarà annullata.





#### **ESEGUIRE IL RODAGGIO DELLE CUFFIE**

Facoltativo: Il burn-in è la procedura di rodaggio dei dispositivi audio nuovi. Affinché la maggior parte delle cuffie e degli auricolari raggiunga prestazioni ottimali, è richiesto un tempo di burn-in di 40 ore. Lo scopo principale di questa procedura è allentare il diaframma di una cuffia di nuova fabbricazione e sollecitare il driver. Sebbene l'uso quotidiano possa fungere da rodaggio, il burn-in di JLab fornisce un mix di suoni e sweep di frequenza ideale per ottenere le prestazioni desiderate.



È possibile eseguire il rodaggio dei dispositivi audio con l'app JLab Audio, disponibile su App Store e Google Play. In alternativa, il nostro metodo di burn-in è disponibile alla pagina <u>jlabaudio.com/burnin</u>

#### **PRECAUZIONI**

- Evitare l'esposizione a temperature estreme e umidità.
- · Evitare di far cadere o di schiacciare gli auricolari.
- Eventuali accumuli di cerume nei cuscinetti potrebbero compromettere la qualità del suono. Rimuoverli attentamente con un bastoncino cotonato o con uno strumento di dimensioni analoghe per migliorare la qualità del suono.
- In caso di fastidio o dolore, abbassare il volume o interrompere momentaneamente l'uso degli auricolari.
- In caso di fastidio costante durante l'uso del prodotto, interrompere l'uso e consultare il proprio medico.
- Si raccomanda di trattare con cura gli auricolari e di conservarli in un luogo sicuro quando non sono in uso.