





LEISURE 430W

取扱説明書

本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。
また、このマニュアルは大切に保管してください。

パッケージ内容



LEISURE 430W




リモコン


(単4電池2本は別途ご購入ください)




収納バッグ



AV ケーブル



HD ケーブル




電源ケーブル




多言語マニュアル

ご注意




おすすめ





おすすめしません




商品の紹介




音声出力端子 AV入力 メモリーカードスロット




使い方




電源コードをコンセントに差し込む。
電源ボタンが赤に点灯、待機状態に入る。




レンズカバーを取ってください。




デバイスを正しくプロジェクターに接続してください。




電源ボタンを押して、電源ボタンが黄色いになり、
起動し始める。




ボタンを押して、正しい入力ソースを選択
してください。




スタンドを広げて、画面の高さを調整します。



キーストーンリングで投影画面を正面に調整します。
(四つの内角を90°に調節してください。歪みがある場合はピント合わせることができなく、画面のぼやける可能性があります。)



キーストーンを調整できた後、プロジェクター本体にあるフォーカスリングで画面をクリアに調整します。




スイッチオフ(2回電源ボタンを押す)。

入力検出


プロジェクターまたはリモコンの  ボタンをタップして、「信号源」のインターフェースに入ります。

A.AV接続



信号源
VGA
HD
スクリーンミラーリング
AV
USB
SD


B.USB/メモリーカード接続



信号源
VGA
HD
スクリーンミラーリング
AV
USB
SD


- * メモリーカードをご利用の場合、メモリーカードの金属端子面を上にして差し込んでください。
- * 「SD」の信号源を選択すると、メモリーカードに保存されているデータが「映画」、「写真」、「音楽」、「テキスト」の四種類に分類され、フォルダごとに表示します。
- * フォルダに該当データを選択すると、プレビュー表示が投影されます。ご覧になる場合、リモコン第2行の真ん中にある再生ボタンを押してください。

C.HD接続



信号源
VGA
HD
スクリーンミラーリング
AV
USB
SD


D.VGA接続



信号源
VGA
HD
スクリーンミラーリング
AV
USB
SD


* VGAケーブルには音声信号が含まれておりません。VGAをご利用になる場合は外付けスピーカーが必要となります。

E.スクリーンミラーリング



信号源
VGA
HD
スクリーンミラーリング
AV
USB
SD

様々な機種に対応



* 一体型PCのHDMI端子が入力端子の場合はデータを出力できないので、ご利用になる前に、プロジェクターと接続されるデバイスのHDMI仕様が公式ホームページにてご確認ください。

スクリーンミラーリング

i ご注意

- 1 スクリーンミラーリングする前に、プロジェクター/リモコンの  ボタンを押して、「信号源」のインターフェイスに入り、「スクリーンミラーリング」を選択します。
- 2 IOSとAndroidの二つのインターフェイスがあり、「OK」ボタンで切り替えることができます。ご利用になるシステムによってインターフェイスを選択し、操作を進んでください。

- * ワイヤレスでスクリーンミラーリングする場合、プロジェクター内蔵WiFiを利用する、または自宅ルーターをご利用になることができます。プロジェクター内蔵WiFiを利用する場合は、モバイルデータが使用されることになります。また、動画がスムーズに再生できることを確保するため、スマホをプロジェクターにあまり離れないようにご注意ください（推奨距離:50cm以内）

ワイヤレスでスクリーンミラーリング


iOSシステム用

モバイルデータでストリーミングする

- 1 電源を入れて、信号源から「スクリーンミラーリング」を選択し、「Screen Mirroring for iOS System」のインターフェイスに入ります。



- 2 iOSの設定→WLANに入り、ネットワークから「LEISURE430W-XXXXXX」とのWiFiに接続してください（パスワード:12345678）。「インターネット未接続」のヒントを無視してください。
- 3 iOSモバイルデバイスの画面を上からスワイプしてから（iphone機種によって下にスワイプする場合があります）、「画面ミラーリング」をタップしてプロジェクターを検索してください。



- 4 検索結果から「LEISURE430W-XXXXXX」を選択して接続してください。
- 5 接続に成功すると、iOSモバイルデバイスのディスプレイが壁/スクリーンに投影されます。

ヒント:


* プロジェクターのローカルネットワークに接続されている場合はオンラインに接続できません。事前に利用したいファイルをダウンロードしてください。

Wi-Fiルーターに接続してストリーミングする

- 1 電源を入れて、信号源から「スクリーンミラーリング」を選択し、「Screen Mirroring for iOS System」のインターフェイスに入ります。



- ② iOSの設定→WLANに入り、ネットワークから「LEISURE430W-XXXXXX」とのWiFiに接続してください
(パスワード:12345678)。「インターネット未接続」のヒントを無視してください。
- ③ モバイルデバイスのSafariから<http://192.168.49.1>にアクセスし、「WiFi AP」>「Scan」をタップ→自宅のルーターのWiFiを選択して正しいパスワードを入力→「Connect」をタップして続行します。



- ④ 接続に成功すると、ルーターのWiFiが「Screen Mirroring for iOS System」のインターフェースに表示されます。



- 5 iOSモバイルデバイスのWiFi設定に戻り、同じルーターのWiFiに接続します。
- 6 iOSモバイルデバイスの画面を上からスワイプして、「画面ミラーリング」をタップしてプロジェクターを検索し、検索結果から「LEISURE430W-XXXXXX」を選択して接続します。
- 7 接続に成功すると、WiFiを通してiOSモバイルデバイスの画面は壁/スクリーンに投影されます。



- ヒント：
- * 別のルーターのWiFiに接続したい場合は、「ルーターのWiFiでストリーミングする」のセクションに記載されている手順を繰り返してください。
 - * スクリーンミラーリングの流暢さはWiFi環境に影響されます。

Androidシステム用

この機能のご利用は、お手持ちのAndroidデバイスが「マルチスクリーン」という機能が搭載されることが必要となります。なお、デバイスによって「マルチスクリーン」という機能が異なる呼び方があるので、ご確認ください。

- 1 電源を入れて、信号源から「スクリーンミラーリング」を選択し、プロジェクター/リモコンの「OK」ボタンを押して、「Screen Mirroring for Android System」のインターフェイスに入ります。



- 2 AndroidデバイスのWiFiをオンにします。
- 3 Androidデバイスの「マルチスクリーン」機能を起動し、プロジェクターを検索します。
- 4 検索結果から「LEISURE430W-XXXXXX」を選択して接続してください。
- 5 接続に成功すると、Androidデバイスのディスプレイが壁/スクリーンに投影されます。



- 1 ワイヤレス接続の場合、スクリーンミラーリングの流畅さはネット環境に影響される恐れがあるので、安定したネットワーク環境での使用をお勧めいたします。
- 2 動画がスムーズに再生できることを確保するため、スマホをプロジェクターにあまり離れないようにご注意ください（推奨距離：50cm以内）
- 3 一部のモバイルデバイスは、互換性のためにスクリーンミラーリング機能が搭載されてない場合がございます。
- 4 プロジェクターのローカルネットワークに接続されている場合はオンラインに接続できません。事前にご利用になるファイルをダウンロードしてください。

* スクリーンミラーリングのファームウェアバージョンをアップデート

- 1 電源を入れて、信号源から「スクリーンミラーリング」を選択し、「Screen Mirroring for iOS System」のインターフェイスに入ります。
- 2 iOSの設定→WLANに入り、ネットワークから「LEISURE430W-XXXXXX」とのWiFiに接続してください（パスワード:12345678）。
- 3 モバイルデバイスのSafariから<http://192.168.49.1>にアクセスし、「WiFi AP」>「Scan」をタップ→自宅のルーターのWiFiを選択して正しいパスワードを入力→「Connect」をタップして続行します。
- 4 インターフェイスの「Settings」をクリックし、ページの一番下までスクロールして、「Upgrade」をクリックします。
- 5 新しいScreen Mirroringファームウェアバージョンが利用可能になった場合はアップデートしてください。





- 1 Wi-Fi環境でアップデートを行ってください。アップデート中に必ず電源を切らないでください。
- 2 アップデートが完了まで約6-8分かかります、しばらくお待ちください。
- 3 アップデートが完了すると、プロジェクターは自動的に再起動します。



ヒント:

「Screen Mirroring for iOS System」インターフェイスに入った後、「OK」ボタンを長押しすると、Screen Mirroringのファームウェアバージョンをリセットできます。

純正のUSBケーブルでスクリーンミラーリング

iOSシステム用

- 1 電源を入れて、信号源から「スクリーンミラーリング」を選択し、「Screen Mirroring for iOS System」のインターフェイスに入ります。
- 2 iOSモバイルデバイスをプロジェクターのUSBポートに、「純正」のUSBケーブルで接続します。
- 3 「このコンピュータを信頼しますか?」ポップアップウィンドウで「信頼」を選択してください。

このコンピュータを 信頼しますか?

設定とデータはワイヤレスまたはケーブル接続された時にこのコンピュータからアクセスできるようになります。

信頼

信頼しない

- 4 スマホのロック画面のパスワードを入力します。
- 5 しばらくすると、iOSモバイルデバイスのディスプレイが壁/スクリーンに投影されます。

Androidシステム用

- 1 プロジェクターの電源を入れ、入力ソースとして「スクリーンミラーリング」を選択して、プロジェクタ/リモコンの「OK」ボタンを押して、「Screen Mirroring for Android System」のインターフェースに切り替えます。
- 2 モバイルデバイスの設定に移動し、「開発者向けオプション」を見つけて、「USBデバッグ」をオンにします。「開発者向けオプション」をオンにする手順は、Androidデバイスのモデルによって異なります。

例として「Samsung Galaxy S8 +」を取り上げます。

* Androidデバイスの設定に行き、そして次に「端末情報」>「ソフトウェア情報」>「ビルド番号」を順番にタップしてください。

* 「デベロッパーモードが有効になりました」になったと表示されるまで、ビルド番号を数回続けてタップします。

* モバイルデバイスの設定に戻る、それは開発者向けのオプションを表示します。

* Androidのケーブルで接続する場合、外付けスピーカーをスマホに接続してください。

- 3 AndroidデバイスをプロジェクターのUSBポートに、純正のUSBケーブルで接続します。
- 4 Androidデバイスが「USBデバッグを許可しますか?」のウィンドウが表示されたら「OK」をタップすると、画面が壁/スクリーンに投影されます。

USBデバッグを許可しますか?

USBデバッグは開発専用で用意されています。
PCと端末の間でのデータコピー、アプリケーションを通知なしで端末にインストール、ろくでたのよみとりなどがこのようになります。

キャンセル

OK

USBデバッグを許可しますか?

このパソコンのRSAキーのファンガープリント:
9D:BF:CE:3E:80:D7:12:89:2A:6E:1D:30:74:5E:34:7B

☐ このパソコンからのをUSBデバッグ常に許可する。


キャンセル

OK



- ① 純正のUSBケーブルまたは、データ転送用のUSBケーブルをご使用ください。
- ② 一部のモバイルデバイスは、互換性のためにスクリーンミラーリングをサポートしていない場合があります。
- ③ 一部のAndroidスマホはプロトコルの制限により、音声なしで画面を転送するだけです。

投写距離&サイズ



推奨投写距離は3メートル、投写スクリーンは80インチです。

周辺の暗さによって、投影された画像の鮮明度がより一層向上できます。

仕様

ディスプレイ技術	LCD	ライトソース	LED
解像度	ネイティブ 1280 x 720	サポート解像度	576i、576P、720i、720P、1080i、1080P
投影方法	フロント/リア/天吊り	アスペクト比	4:3/16:9/Auto
フォーカス	手動	キーストン	±15°
スピーカー	3W/4ohm	電源	100V-240V, 50/60Hz
サイズ	220 x 170 x 90mm	重さ	1.3kg
写真ファイル	BMP/JPG/PNG/GIF/JPEG	オーディオファイル	ACC/MP2/MP3/PCM/FLAC/WMA
ビデオファイル	AVI/MP4/MKV/FLV/MOV/ RMVB/3GP/MPEG1/ MPEG2/H.264/XVID	入力検出	HD In x 1/USB x 1/ コンピュータ入力端子 x 1/ AV 入力 x 1/音声出力端子 x 1/ メモリーカードスロット x 1
取付ネジサイズ	1/4"	ネジの数量	含まれていない

故障かな?と思ったら

① 画面がぼやけている

- * プロジェクター本体にあるキーストーンリングで投影画面を正面に調整してください。(四つの内角を90°に調節してください。歪みがある場合はピント合わせることができなく、画面のぼやける可能性があります。)
- * 適当な投射距離を守ってください。暗い環境で使用することをお勧めいたします。

② リモコンが無反応

- * リモコンをIR受信部に当てることを確認してください。
- * IR受信部を塞がらないでください。
- * 新しい単四電池を試してください。
- * プロジェクターは単純のディスプレイ機器なので、DVDレコーダーまたはパソコンより再生する場合は、リモコンの早戻し/一時中止/再生/早送りが利用できないのでご注意ください。プロジェクターと接続されたデバイス側で操作してください。

③ パソコンを利用する際、投写できない

- * マルチディスプレイの確認や設定は、windows上で行います。
windows7/8/10の場合は「Windows」キー+「P」キーを押して設定できます。
ほかのOSバージョンショートカットキーが異なる場合があるので、「ディスプレイ設定」にてセットしてください。

④ 画面が上下反転

- * 投影画像を反転するには、メニュー > 画像 > 投影モードの順に進んでください。

⑤ 言語設定

- * メニュー > 設定 > メニュー 言語の順に進んで、言語を変更することができます。

6 画像サイズ

* メニュー > 画像 > 画面サイズ縮小の順に進んで、画像の長さ/幅を縮小することができます。

7 工場出荷状態に戻し

* メニュー > 設定 > 工場出荷状態に戻しの順に進んで、プロジェクターを工場出荷状態に戻します。

8 OKボタンを5秒に長押しすれば、スクリーンミラーリングをリセットできます。

リセットの時電源を切らないようにご注意ください。

9 ご不明な点がございましたら、VANKYOサポートsupport.jp@ivankyo.comにお気軽にお問い合わせください。

顧客サポート

日本

support.jp@ivankyo.com



www.ivankyo.com



@VankyoOfficial



VANKYO