

PFLEGEHINWEIS

TRETABFALLEIMER - POWER STEP

Oberfläche

Wischen Sie den Abfalleimer regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Bei Bedarf können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Die spezielle Beschichtung hilft dabei, Fingerabdrücke zu reduzieren, dennoch sollte die Berührung mit fettigen Händen vermieden werden.

Innenraum

Der Innenraum sollte regelmäßig gereinigt werden, um Gerüche und Bakterienbildung zu vermeiden. Entnehmen Sie den inneren Behälter und reinigen Sie ihn mit Spülmittel und Wasser. Trocknen Sie ihn gründlich ab, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

Batterien

Um den Batteriewechsel vorzunehmen, öffnen Sie das entsprechende Fach und setzen Sie 4 x LR 20 D Batterien ein. Achten Sie auf die korrekte Polarität und schließen Sie das Fach wieder ordentlich.

Pedalgebrauch

Benutzen Sie das Pedal sanft, um die Langlebigkeit des Öffnungsmechanismus zu gewährleisten. Vermeiden Sie übermäßigen Druck oder Gewalt.

Soft-Close-Mechanismus

Überprüfen Sie periodisch, dass der Soft-Close-Mechanismus einwandfrei funktioniert. Vermeiden Sie das manuelle Schließen des Deckels mit Kraft, um den Mechanismus nicht zu beschädigen.

Standort

Stellen Sie den Mülleimer in Innenräumen auf und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit, um Korrosion oder Schäden am Mechanismus zu verhindern.

Geräuscharmer Verschluss

Falls das Schließgeräusch im Laufe der Zeit lauter wird, überprüfen Sie den Mechanismus auf mögliche Verunreinigungen oder Abnutzung.