

PFLEGEHINWEIS

BROTKASTEN FRESH

Reinigung der Brotbox

Die Brotbox aus Melamin sollte nach Gebrauch mit einem feuchten Tuch und mildem Spülmittel gereinigt werden. Tauchen Sie die Box nicht in Wasser und vermeiden Sie den Einsatz von Scheuermitteln oder aggressiven Reinigungsmitteln, um die Oberfläche zu schützen.

Pflege des Akazienholz-Schneidebretts

Das Schneidebrett aus Akazienholz benötigt besondere Pflege. Es sollte per Hand mit warmem Wasser und einer milden Seife gewaschen werden. Lassen Sie das Holz nicht längere Zeit im Wasser liegen, und vermeiden Sie es, es in der Spülmaschine zu reinigen, da dies zu Rissen führen kann.

Trocknung und Lagerung

Nach der Reinigung trocknen Sie die Brotbox und das Schneidebrett gründlich ab, bevor Sie es wieder in Gebrauch nehmen. Das Schneidebrett sollte stehend gelagert werden, um eine gleichmäßige Luftzirkulation zu gewährleisten und Verziehen zu verhindern.

Holzpflege

Gelegentlich können Sie das Akazienholz-Schneidebrett mit einem speziellen Holzpflegeöl behandeln, um es geschmeidig zu halten und Risse zu vermeiden. Tragen Sie das Öl auf das saubere, trockene Brett auf und lassen Sie es einziehen, bevor Sie es erneut verwenden.

Vermeiden von Gerüchen

Zur Vermeidung von Gerüchen in der Brotbox können Sie regelmäßig eine Scheibe Brot oder ein Stück Apfel in die Box legen, um Feuchtigkeit aufzunehmen und den Duft frisch zu halten.