

PFLEGEHINWEIS

KOCHTOPF-SET EDELSTAHL

Allgemeine Pflege

Um die Qualität und das Erscheinungsbild Ihres 8-teiligen Induktion Kochtopf-Sets zu bewahren, wird die Reinigung der Töpfe und Pfannen von Hand empfohlen. Verwenden Sie warmes Wasser, ein mildes Spülmittel und einen weichen Schwamm oder Tuch, um Kochgeschirr und Glasdeckel zu säubern. Vermeiden Sie Scheuermittel, Stahlwolle oder harte Bürsten, da diese Kratzer verursachen können.

Reinigung der Glasdeckel

Die Glasdeckel sollten ebenfalls von Hand gewaschen werden, um die Lebensdauer der Deckel zu verlängern und Beschädigungen zu vermeiden. Wischen Sie sie nach der Reinigung mit einem weichen Tuch ab, um Wasserflecken vorzubeugen.

Umgang mit Edelstahl

Trotz seiner Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit sollte bei der Reinigung von Edelstahl Vorsicht geboten werden. Um Wasserflecken oder Anlaufen zu verhindern, trocknen Sie die Töpfe und Pfannen gründlich ab, bevor Sie sie verstauen.

Vermeidung von Hitze-Verfärbungen

Um Verfärbungen durch Überhitzung zu vermeiden, erhitzen Sie das Kochgeschirr nicht leer und verwenden Sie eine mittlere bis niedrige Hitzezufuhr beim Kochen. Falls Verfärbungen auftreten, können spezielle Edelstahlreiniger helfen, die ursprüngliche Farbe wiederherzustellen.

Aufbewahrung

Bewahren Sie Ihr Kochset an einem trockenen Ort auf. Stapeln Sie Töpfe und Pfannen mit Vorsicht, um Kratzer zu vermeiden, oder verwenden Sie Schutzlagen zwischen den Teilen, wenn Sie Platz sparen möchten.

Nutzung auf verschiedenen Herdarten

Dieses Kochgeschirr ist für alle Herdarten einschließlich Induktion geeignet. Stellen Sie sicher, dass die Größe des Kochfeldes der Größe des Topfbodens entspricht, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und Energie zu sparen.