

PFLEGEHINWEIS

BUTTERDOSE EDELSTAHL

Reinigung der Butterdose

Reinigen Sie die Butterdose regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel, um Staub und Verschmutzungen zu entfernen. Verwenden Sie keine abrasiven Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme, da diese die Oberfläche beschädigen können.

Trocknung

Trocknen Sie die Butterdose nach der Reinigung sorgfältig mit einem sauberen, weichen Tuch, um Wasserflecken oder Kalkablagerungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, auch schwer zugängliche Stellen gründlich zu trocknen.

Rostschutz

Die Butterdose besteht aus rostfreiem Edelstahl. Dennoch wird empfohlen, die Butterdose nicht längere Zeit in feuchter Umgebung oder im Wasser stehen zu lassen, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Lagerung und Platzierung

Lagern Sie die Butterdose an einem trockenen und sauberen Ort, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden. Direkte Sonneneinstrahlung oder feuchte Umgebungen sollten vermieden werden, um die hochwertige Beschichtung zu schützen.

Besonderheiten

Um die goldene Oberfläche zu erhalten, reinigen Sie die Butterdose ausschließlich per Hand. Vermeiden Sie den Kontakt mit stark färbenden oder säurehaltigen Lebensmitteln über einen längeren Zeitraum.

Hinweis

Die Butterdose ist lebensmittelecht, BPA-frei und geschmacksneutral, was sie ideal für die Aufbewahrung von Butter und anderen Lebensmitteln macht.