

PFLEGEHINWEIS

TRINKFLASCHE MIT BAMBUSDECKEL

Handwäsche empfohlen

Spülen Sie die Flasche und den Bambusdeckel nach jedem Gebrauch von Hand mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel. Benutzen Sie eine Flaschenbürste, um alle Rückstände im Inneren zu entfernen.

Trocknung

Stellen Sie sicher, dass sowohl die Flasche als auch der Bambusdeckel vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder zusammenschrauben. Dies verhindert unangenehme Gerüche und Schimmelbildung.

Keine harten Bürsten für den Bambusdeckel

Verwenden Sie für die Reinigung des Bambusdeckels keine harten Bürsten oder Scheuerschwämme, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

Nicht einweichen

Lassen Sie den Bambusdeckel nicht in Wasser einweichen, da dies das Material aufquellen und beschädigen kann.

Vorsicht bei heißen Flüssigkeiten

Die Flasche ist zwar aus isolierendem Edelstahl gefertigt, aber Vorsicht beim Einfüllen von sehr heißen Flüssigkeiten, um Verbrennungen zu vermeiden.

Nicht für die Mikrowelle geeignet

Stellen Sie die Edelstahlflasche nicht in die Mikrowelle, da dies zu Beschädigungen führen kann.