

PFLEGEHINWEIS

SITZBANK FLEX KUNSTLEDER

REINIGUNG DES KUNSTLEDERS

Regelmäßige Pflege

Wischen Sie die Kunstlederoberfläche regelmäßig mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch ab, um Staub und leichte Verschmutzungen zu entfernen.

Flecken behandeln

Für Flecken verwenden Sie ein Tuch mit einer milden Seifenwasserlösung. Reiben Sie sanft auf die betroffene Stelle und wischen Sie anschließend mit einem sauberen, feuchten Tuch nach.

Keine aggressiven Reiniger

Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, Bleichmittel oder Lösungsmittel, da diese das Material beschädigen können.

Kein Schrubben

Vermeiden Sie harte Bürsten oder Scheuerschwämme, da diese die Oberfläche des Kunstleders aufrauen könnten.

PFLEGE DER SITZBANK

Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung

Platzieren Sie die Sitzbank nicht in direktem Sonnenlicht, um Ausbleichen des Stoffs zu vermeiden.

Feuchtigkeit vermeiden

Vermeiden Sie es, die Sitzbank in übermäßig feuchten Umgebungen zu verwenden oder zu lagern, da dies zu Schimmel oder einer Schwächung der Struktur führen kann.

Vorsichtige Nutzung

Belasten Sie die Sitzbank nicht über das angegebene Gewichtslimit hinaus und springen oder stehen Sie nicht darauf, um Beschädigungen zu vermeiden.