



Kennzeichnung von Kerzen gemäß EN15494




Eine brennende Kerze nie ohne Aufsicht lassen.




Von entzündlichen Gegenständen fernhalten.




Von Kindern und Haustieren fernhalten.




Einen hitzebeständigen Kerzenhalter verwenden.




In einer geeigneten, mit Wasser gefüllten Schüssel verwenden.



Zwischen Kerzen einen Mindestabstand von xa cm einhalten.



Nicht in Zugluft brennen.




Nicht in die Nähe einer Wärmequelle stellen.



Kerze aufrecht hinstellen.




Docht auf xb cm kürzen.



Die Flamme ersticken. Nicht ausblasen.




Das flüssige Wachs frei von Streichhölzern und Verschmutzungen halten.




Eine brennende Kerze nicht bewegen.




Nie eine Flüssigkeit zum Löschen verwenden.




Verpackung vor Gebrauch entfernen.



Rand kürzen, falls höher als xc cm.



Nur in Behältern und Wärmestövchen mit ausreichender Luftzufuhr verwenden.



Diese Kerze verflüssigt sich, geeigneten Behälter verwenden.



Nicht berühren, kann heiß sein.



Nicht in einer Warmhalteeinheit abbrennen.