

WARNHINWEISE

Bitte lesen Sie die Aufbauanleitung und Sicherheitshinweise vor der Montage und dem ersten Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Fragen gut auf. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unzugänglich auf oder entsorgen Sie es umweltgerecht.

Achtung. Nur für den Hausgebrauch.

SICHERHEITSHINWEISE:

- Stellen Sie das Spielzeug auf einer ebenen Fläche und mindestens 2m von anderen Aufbauten und Hindernissen (z.B. Zäune, Garage, Häuser, ausladende Zweige, Wäscheleinen oder elektrische Leitungen) entfernt auf.
- Bauen Sie das Spielzeug nicht auf Beton, Asphalt oder sonstigen harten Oberflächen auf.
- Lassen Sie Ihre Kinder nicht mit direktem Blick in die Sonne rutschen bzw. schaukeln.
- Führen Sie Änderungen am Spielzeug nur nach Rücksprache und Anweisung mit dem Hersteller durch.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch, ob alle Muttern und Schrauben fest angezogen sind.