

WARNHINWEISE

Bitte lesen Sie die Aufbauanleitung und Sicherheitshinweise vor der Montage und dem ersten Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Fragen gut auf. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unzugänglich auf oder entsorgen Sie es umweltgerecht.

Warnung - Das Kind niemals unbeaufsichtigt lassen.

Warnung - Sturzgefährdung: Das Kind vom Klettern auf dem Produkt abhalten.

Warnung - Das Produkt nicht benutzen, falls nicht alle Bauteile einwandfrei angebracht und eingestellt sind.

Warnung - Auf das Risiko durch offenes Feuer und andere starke Wärmequellen in unmittelbarer Nähe des Produkts achten.

Warnung - Es besteht das Risiko, dass das Produkt umkippen könnte, wenn das Kind die Füße gegen einen Tisch oder einen anderen Gegenstand drückt.

Warnung - Immer das Rückhaltesystem verwenden

SICHERHEITSHINWEISE:

- WICHTIG! Sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren
- Benutzen Sie den Hochstuhl nicht, bevor das Kind selbstständig aufrecht sitzen kann.
- Benutzen Sie den Hochstuhl nicht, wenn irgendein Teil gebrochen oder gerissen ist oder fehlt.
- Halten Sie Kinder beim Auf- und Zuklappen des Produkts fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Der Hochstuhl ist für Kinder vorgesehen, die selbstständig aufrecht sitzen können und für ein Alter bis zu 3 Jahren oder einem Höchstgewicht von 15 kg.