




Achtung. Sturzgefahr.
Besteigen Sie die Leiter nicht, wenn Sie müde sind, unter Einfluss von Medikamenten oder Alkohol oder allgemein körperlich nicht in der Verfassung dazu sind. Vermeiden Sie es, zu lange ohne Pause auf der Leiter zu verbringen. (Erschöpfung ist ein Risikofaktor)



Lesen Sie sich vor der Nutzung der Leiter sorgfältig die Gebrauchsanweisung durch und beachten Sie die Warnhinweise.



Überprüfen Sie die Leiter nach der Lieferung und vor jeder Verwendung auf eventuelle Beschädigungen für den sicheren Gebrauch. Verwenden Sie diese Leiter nicht im beschädigten Zustand. Achten Sie während der Bewegung und Aufstellen der Leiter darauf, diese nicht zu beschädigen.



Eigengewicht: 16 Kg
Höchstbelastung bis: 150 Kg



Nutzen Sie die Leiter nicht auf unebenen oder weichem Untergrund. Stellen Sie die Leiter nicht auf verunreinigten Boden. (Flüssigkeiten wie z.B. Öl oder Wasser können den Halt beeinträchtigen) Benutzen Sie die Leiter nicht im verschmutzten Zustand, z.B. bei Verunreinigungen mit frischer Farbe, Schlamm, Öl oder Schnee.



Nicht über die Leiter hinauslehnen. Steigen Sie die Leiter nur Ihr zugewandt hinauf oder hinab. Achten Sie währenddessen auf einen festen Griff der Sprossen. Behalten Sie die Leiter auch während Arbeiten stets ergriffen oder nehmen Sie weitere Sicherheitsmaßnahmen vor, wenn dies nicht möglich sein sollte. Vermeiden Sie Arbeiten, welche Ihr Gewicht zu einer Seite verlagern, wie z.B. seitlich geneigte Bohrungen durch festes Mauerwerk.



Nur für eine Person zeitgleich geeignet. Überprüfen Sie vor der Nutzung, ob die Leiter für die jeweilige Aufgabe geeignet ist. Tragen Sie keine schwere oder unhandliche Ausrüstung während Sie die Leiter nutzen. Achten Sie auf passendes Schuhwerk, während Sie die Leiter besteigen.



Achtung. Stromgefahr.
Überprüfen Sie den Arbeitsbereich auf elektrische Gefährdungen, wie Hochspannungsleitungen oder andere, freiliegende Elektrik und nutzen Sie die Leiter nicht in solchen Umgebungen. Nutzen Sie stets nicht-leitfähige Leitern für Arbeiten mit freiliegender Elektrik. Nutzen Sie die Leiter nicht während widriger Wetterbedingungen, z.B. während starker Windböen.



Befestigen Sie immer die Traversen zur Stabilisierung vor der Nutzung. Verwenden Sie die Leiter nicht als Brücke. Verändern Sie nicht die Form der Leiter. Bewegen Sie die Leiter nicht, während Sie auf dieser stehen.



Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene Gerüstplatten wenn die Leiter als Standfläche genutzt wird.



Überschreiten Sie niemals die Gewichtsgrenze von 150 Kg bei Nutzung der Leiter.



Stellen Sie vor Besteigen der Leiter sicher, dass die Feststellvorrichtung auch korrekt verriegelt ist.



Achtung. Nur für den Hausgebrauch.



Nutzen Sie die Leiter stets in einem Winkel von ca. 75°.



Bei der Nutzung sollen alle Sprossen stets in horizontaler Lage sein.



Leitern, die als Zugang zu einer erhöhten Ebene genutzt werden, sollen stets mindestens 1m über den Ausstiegspunkt hinaus ragen und, wo nötig, gesichert werden.




Lehnen Sie die Leiter nicht an ungeeignete Oberflächen. Bewegen Sie die Leiter nicht vom oberen Ende dieser aus.



Setzen oder stellen Sie sich nicht auf die obersten drei Sprossen der Leiter.



Steigen Sie niemals seitlich von der Standleiter auf eine andere Ebene.



Öffnen Sie die Leiter vollständig vor der Verwendung. Achten Sie darauf, dass die Feststellvorrichtungen dabei auch greifen und stabil sind.



Stellen Sie sich niemals ohne eine Plattform oder Handlauf auf die obersten zwei Sprossen bzw. Stufen.