

**Wichtig:**

Nur im Freien verwenden.

Nachfüllen von Brennstoff in den heißen Brenner ist lebensgefährlich! Unbedingt sorgfältig kontrollieren, dass der Brenner erloschen und abgekühlt ist. Gleiches gilt für die Modelle, die mit Gas betrieben werden.

WICHTIG: Wenn der Brennstoff ausgeht, bevor Sie mit dem Kochen fertig sind,

müssen Sie warten bis der Brenner so weit abgekühlt ist, dass Sie ihn problemlos anfassen können, bevor Sie ihn neu befüllen, bzw. bei Gasbrennern die Kartusche wechseln können. Lassen Sie den Kocher während der Nutzung niemals unbeaufsichtigt.

Bitte beachten Sie unbedingt das dem Produkt beigelegte „Handbook“ .