

Mercedes-Benz SL500

Lizenziertes, batteriebetriebenes Fahrzeug

Ausführungen und Farben können variieren



- © Altersempfehlung: ab 3 Jahren
- © Maximale Belastung: 35kg
- © Aufbau durch Erwachsene notwendig

Benutzerhandbuch mit Aufbauanleitung

Lesen Sie bitte das gesamte Handbuch vor der Nutzung!

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch gut auf, es enthält wichtige Informationen

Laden Sie die Batterie vor der ersten Nutzung für mind. 4-6 Stunden auf.

Über Ihr neues Fahrzeug:

“Mercedes Benz” und das Design des beiliegenden Produkts unterliegen dem Schutz des geistigen Eigentums der Daimler AG. Sie werden von Pinghu Little Sun Childs Vehicle CO., LTD. verwendet.

Technische Daten:

Alter:	ab 3 Jahren
Batterie:	6V7AH x1 oder 12V7AH x1
Ladezeit:	8~12 Stunden
Ladeanschluss:	Input: abhängig von lokaler Spannung; Output: 6V700mA 12V1000mA
Belastbarkeit:	bis 35kg
Maße:	123*62*56 CM
Geschwindigkeit:	3~5 km/h


BATTERIE INFORMATIONEN

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
- Werden herausnehmbare, wiederaufladbare Batterien genutzt, dürfen diese nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien vor der Ladung aus dem Produkt.
- Alte und neue Batterien dürfen nicht vermischt werden. Mischen Sie keine versch. Batterietypen: Alkali-, Standard (Kohlenstoff-Zink) oder aufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien.
- Legen Sie die Batterien wie angegeben in das Batteriefach: Anode zu Anode, Kathode zu Kathode.
- Entfernen Sie die Batterien bei längerer Nichtnutzung. Auslaufende Batterien und Korrosion können dieses Produkt schädigen. Entsorgen Sie die Batterien sicher.
- Niemals die Batteriepole kurzschließen!

Teile-Liste

Nummer	Name	Anzahl
1	Windschutzscheibe	1
2	Sitz	1
3	Lenkrad	1
4	Reflektoren	2
5	Reifen	4
6	Radkappen	4
7	Fernbedienung	1
8	Ladegerät	1
9	Schraubenschlüssel	2
A/F	Ø12 Dichtung	4-6
B	M10 Mutter	4-5
C	M4×12 Schrauben	2-4
D	M5 Schraube	1
E	M5 Mutter	1

Erforderliches Aufbauwerkzeug:




Schraubenzieher
(nicht enthalten)



Schraubenschlüssel
(enthalten)

C Teile Diagramm

Bitte beachten: Einige der abgebildeten Teile sind auf beiden Seiten des Fahrzeugs montiert



Sicherheit



Verletzungen und Todesfälle verhindern:

- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt. Die direkte Aufsicht eines Erwachsenen ist erforderlich. Behalten Sie das Kind immer im Blick, wenn es sich im Fahrzeug befindet.
- Dieses Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, bei denen der Nutzer oder Dritte verletzt werden könnten.
- Es sollte Schutzausrüstung getragen werden.
- Niemals auf Straßen, in der Nähe von Autos, auf oder in der Nähe von starken Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden.
- Tragen Sie immer Schuhe und setzen Sie sich immer auf den Sitz.
- Nicht im Straßenverkehr nutzen!
- Dieses Spielzeug ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 36 Monaten ungeeignet; das maximale Benutzergewicht beträgt 35 kg.
- Dieses Spielzeug hat keine Bremse!


- **ERSTICKUNGSGEFAHR! NICHT** geeignet für Kinder unter 37 Monaten.
- **Zusammenbau durch einen Erwachsenen erforderlich.**

Sicherheitsregeln

- Achten Sie darauf, dass sich Kinder in sicheren Fahrbereichen aufhalten:
Niemals auf Fahrbahnen in der Nähe von Autos, auf Rasenflächen, auf oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwenden;
- verwenden Sie das Spielzeug nur auf flachen Oberflächen. Z.B. in Ihrem Haus, im Garten oder auf dem Spielplatz.
- Niemals im Dunkeln verwenden. Das Kind könnte auf unerwartete Hindernisse stoßen und einen Unfall haben.
Betreiben Sie das Fahrzeug nur bei Tag oder an einem gut beleuchteten Ort.
- Es ist verboten, die Schalttechnik zu ändern oder andere elektrische Teile hinzuzufügen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Drähte und Verbindungen des Fahrzeugs.
- Lassen Sie kein Kind die Räder berühren oder sich in der Nähe der Räder aufhalten, wenn sich das Auto bewegt.
- Dieses Fahrzeug verfügt über verstellbare Spiel-Sicherheitsgurte. Bitte weisen Sie die Kinder vor der Benutzung in das Anlegen des Sicherheitsgurtes ein. Diese garantieren die Sicherheit.


E Betriebsanleitung

(A) Befestigen Sie das Antriebs- und Vorderrad:



Drehen Sie das Auto um:


1. Befestigen Sie das Antriebsrad an der Hinterachse, um sicherzustellen, dass die Anschlüsse am Rad in den Motor passen.
2. Setzen Sie eine $\varnothing 12$ -Dichtung in die Hinterachse.
3. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um das Antriebsrad mit der M10 Mutter zu befestigen.
4. Setzen Sie die Radkappe auf.




5. $\varnothing 12$ -Dichtung in die Vorderachse setzen.
6. Setzen Sie das Vorderrad in die Vorderachse ein.
7. Befestigen Sie den Bremsattel in der Vertiefung der Vorderachse.
8. Verwenden Sie einen Schraubenschlüssel, um das Antriebsrad mit der M10 Mutter zu befestigen.
9. Setzen Sie die Radkappe auf.

Betriebsanleitung

(B) Befestigen Sie das Lenkrad und die Windschutzscheibe:




1. Entfernen Sie die Schraube M5x37 und die M5 Mutter und verbinden Sie dann die Lenksäule mit der Hauptleitung des Gehäuses.
2. Montieren Sie das Lenkrad am Ende der Lenkstange; richten Sie das Loch am Lenkrad und das Loch in der Lenkstange aus;
3. setzen Sie die Schraube M5x37 ein.




1. Befestigen Sie die Windschutzscheibe im Loch der Karosserie.

Betriebsanleitung

(C) Montieren Sie die Reflektoren und schließen die Batterie an




1. Führen Sie den Reflektor in das Loch des rechten und linken Durchgangs der Karosserie ein (beachten Sie, dass der Reflektor eine rechte oder linke Seite besitzt).
2. Stellen Sie sicher, dass die Batterie unter dem Sitz korrekt angeschlossen ist.



1. Befestigen Sie die Windschutzscheibe im LGA der Karosserie.


Betriebsanleitung

(D) Montieren Sie den Sitz:




1. Bauen Sie den Sitz ein und befestigen diesen.
2. Befestigen Sie den Sitz mit der M4x12 Schraube.

(E) Funktionen:



1. Pedale: Um das Fahrzeug zu bewegen, drücken Sie das Pedal nach unten; Um langsamer zu werden, nehmen Sie den Druck vom Pedal.
2. Gangschaltung: Ändern Sie die Fahrtrichtung, Vorwärts-Rückwärts
3. Ton/Musik-Taste: Drücken Sie diesen für Ton-oder Musikwiedergabe
4. Kontrollfeld:


E Betriebsanleitung



5. Starttaste: Ein-und Ausschalten des Fahrzeugs
6. FM: Radio, 2-3 Sekunden gedrückt halten. Das Licht der FM-Taste blinkt und es erfolgt die automatische Suche. Sobald die Suche abgeschlossen ist, hört die FM-Taste auf zu blinken.
7. Musik-Taste: Spielen Sie Musik ab.
8. Hochgeschwindigkeits-Knopf: erhöhen Sie die Geschwindigkeit des Fahrzeugs
9. Verlangsamen: verringern Sie die Geschwindigkeit des Fahrzeugs
10. Lichtschalter: schalten Sie das Licht an oder aus.
11. Bluetooth Lautsprecher: verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit Bluetooth, dann kann das Auto Musik abspielen.
12. Letztes Lied: Wechseln Sie die Lieder. Ein langer Druck der Taste erhöht die Lautstärke.
13. Wiedergabe beenden: Drücken Sie die Taste, um die Musik zu starten oder zu stoppen.
14. Nächstes Lied: Wechseln Sie die Lieder. Verringern Sie durch langes Drücken die Lautstärke
15. Schwenktaste: Drücken Sie die Taste, damit der Wagen schwingt, drücken Sie erneut, damit er anhält (optional).
16. Batterieanzeige: Deutliche Anzeige der Batterieleistung, um rechtzeitig aufladen zu können
17. Steckerdose: Laden
18. USB
19. Mikrofon

F Nutzung der Fernbedienung



Bitte beachten: Dieses Produkt beinhaltet nicht die AAA (1.5V) Batterien!
Die Fernbedienung darf nur von Erwachsenen bedient werden. Lassen Sie die Kinder nicht damit spielen.





Bedienungsanleitung: Für die erstmalige Verwendung (oder den Austausch der Batterie) müssen die Frequenzen verbunden werden.

- Nehmen Sie die Fernbedienung, heben die Batteriefachklappe auf der Rückseite an und legen zwei AAA-Batterien ein.
- Langer Druck auf die Frequenz Taste für 2-4 Sekunden und die LED-Leuchte blinkt langsam.
- Schalten Sie das Auto an. Das LED-Licht für niedrige Geschwindigkeit blinkt weiter bis es einen längeren Blitz von sich gibt. Erst dann gelingt die Frequenzbindung.
- Wenn die Frequenzbindung fehlschlägt (LED-Licht blinkt), entfernen Sie die Batterie und wiederholen die Schritte 1-3.
- Befindet sich die Fernbedienung mehr als 10 Sekunden außer Betrieb, wechselt die Anzeigeleuchte in den Stromsparmmodus
- Bedeutung der Knöpfe: \triangle vorwärts ∇ rückwärts \triangleleft links lenken \triangleright rechts lenken S: Geschwindigkeit, P: Notbremse; Drücken Sie diese Taste und die laufende Funktion wird unterbrochen. Lassen Sie los und es funktioniert wieder.

Bitte beachten: nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden; andere Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden. Die Batterien sind mit der richtigen Polarität einzusetzen; verbrauchte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen; die Versorgungsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.




Nur ein Erwachsener darf den Akku bedienen und aufladen!



Nutzung des Zuggriffs:

1. Drehen Sie das Stützrad nach außen.
2. Ziehen Sie den Zuggriff raus.
3. Sie können das Fahrzeug nun ziehen.



Nur ein Erwachsener kann das Fahrzeug aufladen

!WARNUNG!

● **Feuer und Stromschlag verhindern:**

- Verwenden Sie nur die wiederaufladbare Batterie und das Ladekabel, das mit dem Fahrzeug geliefert wird. Ersetzen Sie die Batterie oder das Ladegerät NIEMALS durch eine andere Marke. Die Verwendung einer anderen Batterie oder eines anderen Ladegeräts könnte einen Brand oder eine Explosion verursachen.
- Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nicht für ein anderes Produkt. Es könnte zu Überhitzung, Feuer oder Explosion kommen.
- Ändern Sie NIEMALS das elektrische Kreislaufsystem. Eingriffe in das elektrische System können einen Stromschlag, Brand oder eine Explosion verursachen oder das System dauerhaft beschädigen.
- Lassen Sie keinen direkten Kontakt zwischen den Batteriepolen zu. Es kann zu Bränden oder Explosionen kommen.
- Lassen Sie keine Art von Flüssigkeit auf die Batterie oder ihre Komponenten gelangen.
- Beim Aufladen entstehen explosive Gase. Laden Sie nicht in der Nähe von entflammaren Materialien. Laden Sie die Batterie NUR in einem gut belüfteten Raum auf.
- wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden und sind vor dem Laden aus dem Spielzeug zu entfernen.

Muss vor Anwendung bestätigt werden: Wichtig! Vor der ersten Nutzung des Fahrzeugs muss die Batterie korrekt angeschlossen (befindet sich unter dem Sitz) und 4-6 Stunden lang aufgeladen werden. Jedoch nicht länger als 10 Stunden! Nur ein Erwachsener kann die Batterie aufladen.

Überprüfen Sie alle Schrauben, Muttern und Schutzabdeckungen regelmäßig und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.

Sicherheitsregeln:

- Achten Sie darauf, dass sich Kinder in sicheren Fahrbereichen aufhalten: Niemals auf Fahrbahnen in der Nähe von Autos, auf Rasenflächen, auf oder in der Nähe von steilen Steigungen oder Stufen, Schwimmbecken oder anderen Gewässern verwenden;
- verwenden Sie das Spielzeug nur auf flachen Oberflächen. Z.B. in Ihrem Haus, im Garten oder auf dem Spielplatz.
- Niemals im Dunkeln verwenden. Das Kind könnte auf unerwartete Hindernisse stoßen und einen Unfall haben. Betreiben Sie das Fahrzeug nur bei Tag oder an einem gut beleuchteten Ort.
- Es ist verboten, die Schalttechnik zu ändern oder andere elektrische Teile hinzuzufügen.
- Überprüfen Sie Kabel und Verbindungen regelmäßig.
- Lassen Sie kein Kind die Räder berühren oder sich in der Nähe der Räder aufhalten, wenn sich das Auto bewegt.

Nehmen Sie die Batterie NIEMALS an den Kabeln oder dem Ladegerät auf. Die Batterie kann beschädigt werden und einen Brand verursachen. Heben Sie die Batterie NUR am Gehäuse auf.

Laden

- Laden Sie die Batterie NUR in trockener Umgebung auf.

- Batteriepole, Batterieklemmen und entsprechendes Zubehör enthalten Blei und Bleiverbindungen. Dies sind Chemikalien, von denen im Staat Kalifornien bekannt ist, dass diese Krebs und Fortpflanzungsschäden verursachen. Waschen Sie sich nach der Nutzung die Hände.
 - Öffnen Sie den Akku nicht. Die Batterie enthält Bleisäure und andere Materialien die giftig und ätzend sind.
 - Öffnen Sie das Ladegerät nicht. Freiliegende Kabel und Schaltkreise im Inneren verursachen einen elektrischen Schlag. Nur Erwachsene dürfen die Batterie handhaben oder aufladen. Erlauben Sie Kindern NIEMALS, die Batterie zu nutzen oder zu laden. Die Batterie ist schwer und enthält Bleisäure (Elektrolyt).
 - Lassen Sie die Batterie nicht fallen. Eine dauerhafte Beschädigung des Akkus könnte auftreten oder schwere Verletzungen verursachen.
 - Prüfen Sie vor dem Laden der Batterie, ob die Batterie, das Ladegerät, das Netzteil und die Anschlüsse abgenutzt oder beschädigt sind. Laden Sie die Batterie NICHT auf, wenn Teile beschädigt sind.
 - Lassen Sie die Batterie nicht vollständig entladen. Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat auf, wenn Sie ihn nicht regelmäßig verwenden.
 - Laden Sie den Akku nicht verkehrt herum auf.
 - Sichern Sie die Batterie mit einer Halterung. Die Batterie kann herausfallen und ein Kind verletzen, wenn das Fahrzeug umkippt.

 - Der STARTKNOPF muss während des Ladevorgangs auf AUS/OFF gestellt werden.
 - Vor dem ersten Gebrauch sollten Sie den Akku 4-6 Stunden aufladen. Laden Sie den Akku nicht länger als 10 Stunden auf, um eine Überhitzung des Ladegeräts zu vermeiden.
 - Sobald der Wagen langsamer fährt laden Sie bitte die Batterie auf.
 - Nach jedem Gebrauch oder einmal im Monat mind. 8-12 Stunden, höchstens
-

Batteriewechsel Laden

Wenn die Sicherung defekt ist, befindet sich eine Ersatzsicherung im Sicherungskasten unter dem Sitz oder hinter der Karosserie des Autos. Ersetzen Sie diese und starten Sie neu. Um einen Stromausfall zu vermeiden, befolgen Sie diese Richtlinien:

- Überladen Sie das Fahrzeug nicht.
- Schleppen Sie nichts hinter dem Fahrzeug ab.
- Fahren Sie keine steilen Hänge hinauf.
- Fahren Sie nicht in feststehende Gegenstände, da dies zum Durchdrehen der Räder und damit zur Überhitzung des Motors führen kann.
- Fahren Sie nicht bei sehr heißem Wetter. Komponenten können sich überhitzen.
- Lassen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten mit der Batterie oder anderen elektrischen Komponenten in Kontakt kommen.
- Das elektrische System darf nicht manipuliert werden. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss kommen, der zum Durchbrennen der Sicherung führen kann.

Batteriewechsel und Entsorgung

Die Batterie wird irgendwann die Fähigkeit verlieren zu laden. Abhängig von der Nutzungsdauer und den unterschiedlichen Bedingungen sollte die Batterie 1-3 Jahre funktionieren. Befolgen Sie diese Schritte, um die Batterie zu ersetzen oder zu entsorgen:

1. Entfernen Sie den Fahrersitz.
 2. Trennen Sie die Batterieanschlüsse.
 3. Entfernen Sie die Batteriehalterung aus Metall.
 4. Entfernen Sie die Batterieabdeckung aus Metall.
 5. Heben Sie die Batterie vorsichtig heraus.
- Je nach Zustand der Batterie (z.B. Auslaufen) sollten Sie vor dem Entfernen Schutzhandschuhe tragen.
 - Heben Sie die Batterie nicht an den Verbindungen oder Kabeln an.

6. Legen Sie die leere Batterie in eine Plastiktüte.

WICHTIG! Recyceln Sie die leere Batterie verantwortungsbewusst. Die Batterie enthält Blei und muss fachgerecht und gesetzeskonform entsorgt werden. In den meisten Gebieten ist es illegal, Bleisäure-Batterien zu verbrennen oder auf Deponien zu entsorgen. Bringen Sie sie zu einem bundes- oder staatlich zugelassenen Bleisäure-Batterien-Recycler, wie z.B. einem lokalen Autobatterie-Händler. Werfen Sie die Batterie nicht mit dem normalen Hausmüll weg!

7. Ersetzen Sie die Batterie und schließen die Anschlüsse wieder an.
8. Setzen Sie die metallene Batterie-Halterung wieder ein.
9. Befestigen Sie den Sitz.

Problembehandlung

Wenn Ihr Fahrzeug nicht startet, müssen Sie zuerst die Kabel an der Batterie des Fahrzeugs prüfen.

Haben Sie das Fahrzeug erst vor kurzem aufgebaut, prüfen Sie bitte das rote Pluskabel am Pluspol der Batterie. Dieses muss fest aufgesteckt sein. Wenn Sie alle Kabel am Fahrzeug geprüft haben und es dennoch nicht startet, ist eine Überprüfung der Batteriespannung mit einem Volt-Meter nötig.

Startknopf: Dieser kann ganz einfach heraus gehobelt und anschließend auf Widerstand geprüft werden. Wenn sich der Schalter in der Stellung "An" befindet, sollte das Messgerät einen geringen Widerstand zeigen. Bei Schalterstellung "Aus" einen unendlichen Widerstand.

Fährt Ihr Fahrzeug rückwärts statt vorwärts sind die Stecker der Motoren vertauscht und müssen umgesteckt werden. Diese befinden sich meist unter dem Sitz und sind leicht zugänglich.

Ist die Lautstärke beim Benutzen des Soundmoduls zu leise oder gar aus können Sie die Lautstärke am Bedienfeld durch einen langen Tastendruck auf die Plus oder Minus Taste regeln.

Sollten Sie das Fahrzeug wider Erwarten nicht laden können, sollten Sie zunächst die Verkabelung der Ladebuchse prüfen. Sind die Kabel ordnungsgemäß angesteckt, prüfen Sie im zweiten Schritt bitte die Spannung der Batterie. Diese sollte sich beim Ladevorgang erhöhen.

Sollten Sie dennoch Fragen haben oder trauen sich die Prüfungen nicht selbst zu, können Sie uns jederzeit telefonisch kontaktieren.

- Es liegt in der Verantwortung der Eltern, die wichtigsten Teile des Spielzeugs vor dem Gebrauch zu prüfen. Sie müssen das Spielzeug regelmäßig auf potentielle Gefahren untersuchen, wie z.B. die Batterie, das Ladegerät, Kabel oder Schnur, Stecker, Schrauben oder die Befestigungen anderer Teile. Im Falle einer Beschädigung darf das Spielzeug nicht genutzt werden, bis der Schaden ordnungsgemäß behoben wurde.
- Achten Sie darauf, dass die Kunststoffteile des Fahrzeugs keine Risse oder Brüche aufweisen.
- Nutzen Sie gelegentlich ein leichtes Öl zum Schmieren beweglicher Teile wie Räder.
- Parken Sie das Fahrzeug drinnen oder decken Sie es mit einer Plane ab, um es vor nassem Wetter zu schützen.
- Halten Sie das Fahrzeug von Wärmequellen wie Öfen und Heizungen fern. Kunststoffteile können schmelzen.
- Laden Sie die Batterie nach jeder Nutzung.
- Waschen Sie das Fahrzeug nicht mit einem Wasserschlauch. Waschen Sie es nicht mit Wasser und Seife. Fahren Sie nicht bei Regen oder Schnee. Wasser beschädigt den Motor, die Elektrik und die Batterie.
- Säubern Sie das Fahrzeug mit einem sauberen, weichen Tuch. Um Kunststoffteilen wieder Glanz zu verleihen, verwenden Sie eine Möbelpolitur ohne Wachs. Verwenden Sie kein Autowachs. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Fahren Sie das Fahrzeug nicht in losem Schmutz, Sand oder feinem Kies, der bewegliche Teile, Motoren oder die Elektrik beschädigen könnte.

Bei Nichtnutzung sollte die gesamte Stromquelle abgeschaltet werden.
Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie die Batterieverbindung.
