
## Wie funktioniert Navionics+?




Gehen Sie auf <u>www.navionics.com/de</u> und wählen Sie "Downloads & Updates" um Ihre Nav+ oder Nav Update Karte zu bespielen.




Sollten Sie unseren Web Store das erste Mal benutzen, ist eine Programminstallation notwendig, diese startet automatisch.

Bitte wählen Sie Ihr Produkt. Sollten Sie ein Nav+ oder Nav Update Produkt besitzen, selektieren Sie die linke Seite.

Wenn Sie kein Nav+ oder Nav Update Produkt besitzen, sondern ein anderes Produkt wie z.B. eine Gold Karte ( 28XG, 46XG etc.) wählen Sie die rechte Seite.




Beim ersten Besuch unseres Web Stores erscheint ein Bild, womit das benötigte Programm installiert wird. Bestätigen Sie die Meldung.






Sollten Sie bereits ein Konto für unseren Web Store besitzen (z. B. weil Sie schon einmal ein Freshest Data Update gemacht haben), wählen Sie den Punkt "Existing Users" und loggen Sie sich mit Ihrer Email Adresse und Kennwort ein. Wenn Sie Ihr Kennwort nicht mehr wissen, wählen Sie "Forgot your Password"


Sollten Sie unseren Web Store noch nicht genutzt haben, wählen Sie "Register".



## Wählen Sie jetzt Ihre Region aus:




Die Gewählte Region wird hervorgehoben. Um Ihre Auswahl zu bestätigen, klicken Sie auf "Continue".




Bestätigen Sie Ihre Auswahl ein zweites Mal durch einen Klick auf "I agree".

Bitte beachten Sie, dass die Auswahl bindend ist und später nicht mehr geändert werden kann.



Innerhalb der von Ihnen gewählten Region können Sie jetzt ein Teilgebiet auf die Karte laden. Sie können die Auswahl mit Hilfe der vier Eckpunkte vergrößern oder verkleinern. Der innerhalb der Markierung befindliche Kartenausschnitt wird auf ihren Chip geladen. Wie Sie weitere Gebiete auf Ihren Chip laden, erfahren Sie auf den folgenden Seiten.




Wichtig ist das Sie Ihren Plotter (Hersteller und Modell) richtig eingeben.


In diesem Beispiel wurde der Simrad NSS 7 gewählt. Sollten Sie Ihren Plotter wechseln wollen klicken Sie auf "change".



Wählen Sie hier den Hersteller Ihres Plotters und im weiteren Verlauf, dass Modell.



Wenn Sie ein weiteres Gebiet auf Ihr Nav Update Modul spielen wollen, klicken Sie auf den Tab "New Area". Mit dem Tab "Update" laden Sie die aktuelle Version Ihres bisherigen Gebietes herunter. Sie können je nach Bedarf "Sonar Charts" und "Community Edits" hinzufügen.



Sollten Sie den Tab "New Area" wählen, können Sie ein weiteres Gebiet (wie auf S. 13 beschrieben) auf Ihrer Karte speichern. Das hervorgehobene Gebiet ist bereits auf dem Chip gespeichert. Sie können so viele Gebiete speichern bis der Chip voll ist.

