

# MEPHISTO WERKZEUGWAGEN 71011

SICHERHEITSHINWEISE



**Mephisto**

four  
and more  
*design your home*

# SICHERHEITSHINWEISE



## Der bestimmungsgemäße Gebrauch

Der Wagen ist ausschließlich zum Aufbewahren von Werkzeug mit einer maximalen Last von 240 kg konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch im Innenbereich bestimmt und nicht für gewerbliche Anwendungen geeignet. Der Werkstattwagen darf nicht in feuchten Räumen aufbewahrt werden.

Verwenden Sie den Wagen nur zur Aufbewahrung von Werkzeug Jede andere. Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Wagen ist kein Kinderspielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren, sowie für Personen mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen geeignet.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## WARNUNG

- Prüfen Sie den Wagen vor jedem Gebrauch. Bei Beschädigungen verwenden sie den Wagen nur im betriebssicheren Zustand.
- Um Verletzungen zu vermeiden ziehen Sie den Werkstattwagen nicht. Wenn Sie den Werkstattwagen an einen anderen Ort verbringen möchten, schieben Sie ihn.
- Auch wenn die Belastbarkeit des Werkstattwagens gegeben ist, dürfen Personen niemals auf den Wagen klettern oder darauf stehen. Dafür ist der Werkstattwagen nicht konzipiert.
- Schließen und verriegeln Sie alle Schubladen, bevor Sie den Werkstattwagen in Bewegung setzen. Durch die Bewegung können sich einzelne Schubladen öffnen und den Werkstattwagen zum Kippen bringen.
- Um Schäden am Produkt zu vermeiden beladen Sie die Schubladen nur mit dem zulässigen Gewicht von maximal 30 kg pro Schublade.
- Bei unsachgemäßer Beladung kann der Werksattwagen kippen, die Schubladen und die Schienen könnten deformiert werden.
- Bewahren Sie den Werkstattwagen so auf, dass unbefugte Personen keinen Zugriff darauf haben. Kinder und geistig eingeschränkte Personen sind nicht in der Lage Gefahren zu erkennen, die durch unsachgemäßen Umgang mit Werkzeug und dem Werkstattwagen erkennen. Bei den Schubladen besteht Quetsch und Klemmgefahr.
- Die Montage des Wagens ist nicht kompliziert, jedoch gehören verschluckbare Kleinteile zum Montagematerial. Kleinteile können beim Verschlucken zur Erstickung führen.
- Der Wagen kann mit maximal 240 kg beladen werden und ist deshalb schwer. Beim Öffnen mehrerer Schubladen besteht Kippgefahr und somit Verletzungsgefahr.
- Durch das hohe Gewicht besteht die Gefahr, dass der Wagen kippt, wenn er auf geneigtem Hintergrund aufbewahrt oder geschoben wird.
- Durch das Bewegen des Werkstattwagens auf abschüssigem Untergrund besteht die Gefahr des Wegrollens.
- Um ein Wegrollen des Wagens zu verhindern blockieren Sie immer die feststellbaren Rollen, nachdem der Werkstattwagen am gewünschten Ort geparkt wurde.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen am Werkstattwagen vor. Veränderungen können zur Instabilität des Werkstattwagens führen.
- Bewegen Sie den Werkstattwagen nur persönlich. Das Bewegen durch mechanische Vorrichtungen, oder Fahrzeuge ist gefährlich und kann zu Unfällen und Beschädigungen führen.
- Verwenden Sie nur original Ersatzteile und Zubehör um den Werkstattwagen bei Bedarf instand zu setzen oder zu erweitern.

Arbeiten Sie stets in einem sauberen Bereich, ein verschmutzter Arbeitsbereich erhöht das Verletzungsrisiko. Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Stolperfallen und Hindernissen um Unfälle zu vermeiden.

Verräumen Sie das unbenutzte Werkzeug und andere Materialien umgehend um sicher arbeiten zu können.

Entfernen Sie niemals die am Wagen angebrachten Sicherheitshinweise und Warnungen:



Schließen sie immer alle Laden, bevor sie den Wagen bewegen!

**Mephisto**

Überlasten sie den Wagen nicht!

Nur auf ebenem, stabilem Untergrund verwenden!

Lesen sie die Anleitung und beachten sie die **Sicherheitshinweise!**

Für Sach- oder Personenschäden die aus **unsachgemässer Handhabung resultieren** wird **keine Haftung** übernommen!

**DIESEN AUFKLEBER NICHT ENTFERNEN!**