

Schritte für den Betrieb für Einweg-Helium-Tank

1. Entfernen Sie den Deckel.
2. Den Gasfülladapter befestigen
3. Tankventil öffnen.
4. Den Gasfülladapter befestigen.
5. Heben Sie den Gasfülladapter nach oben, um den Ballon zu füllen. Bitte beachten Sie, dass es notwendig ist, den Adapter nach oben zu heben, um ihn zu füllen.
6. Füllen erfolgreich.
7. Absperrventil schließen.

Schritte für den Betrieb für Eiweg-Helium-Tank



1. Entfernen Sie den Deckel.
2. Den Gasfülladapter befestigen.
3. Tankventil öffnen.
4. Den Gasfülladapter befestigen.



5. Heben Sie den Gasfülladapter nach oben, um den Ballon zu füllen. Bitte beachten Sie, dass es notwendig ist, den Adapter nach oben zu heben, um ihn zu füllen.
6. Füllen erfolgreich.
7. Absperrventil schließen.

Bitte achten Sie darauf, dass das Helium nur für Ballons bis zu einer Größe von 45cm geeignet ist. Zudem sollten die Luftballons nur 2,2 Gramm bis 5 Gramm wiegen dürfen.