



INSTALLATIONSANLEITUNG UNTERTISCHFILTER SOLO UT



Wichtige Hinweise zur
Nutzung, Wartung,
Installation und Pflege

Manual in English

ERLEBEN SIE FRISCHE & REINHEIT mit Ihrem Sanquell Wasserfilter!

Ihr Sanquell Wasserfilter verwandelt Ihr Leitungswasser in eine hervorragende Quelle für frisches, hochwertiges Trinkwasser. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit und dass Sie das optimierte Wasser in vollen Zügen genießen!

Um das Beste aus Ihrem Filtersystem herauszuholen, lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig und bewahren sie zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie vor der ersten Nutzung besonders die wichtigen Hinweise zur Nutzung, Wartung und Installation.

WICHTIGE NUTZUNGSHINWEISE – Für Ihr tägliches Wohlbefinden

Bitte halten Sie Verpackungsmaterialien wie Folien von Kindern fern, um Ersticken- gefahr zu vermeiden.

Ihr Sanquell Filtersystem ist speziell für kaltes Trinkwasser zwischen 5 °C und 30 °C konzipiert. Das gefilterte Wasser ist ein Lebensmittel, das für den sofortigen Ge- brauch bestimmt ist.

Lagern Sie Ihr Filtersystem und die Filtereinsätze an einem frostfreien, trockenen Ort, fern von Lösungsmitteldämpfen, Heizöl, Reinigungsmitteln, Chemikalien, UV- Strahlung und Wärmequellen über 40 °C.

Zu Ihrer Sicherheit darf das Filtersystem während des Betriebs niemals geöffnet oder auseinandergebaut werden.

EFFEKTIVE WARTUNG – Für dauerhaft hohe Wasserqualität

Um eine gleichbleibend hohe Qualität Ihres Trinkwassers zu gewährleisten, sollten die Filtereinsätze **spätestens alle sechs Monate** ausgetauscht werden. Ein vorzeitiger Austausch kann notwendig sein, wenn die maximale Kapazität durch intensive Nutzung erreicht ist oder Sie einen deutlich verringerten Wasserdurchfluss bemerken. Dies ist kein Mangel des Filtereinsatzes, sondern **ein positives Zeichen dafür, dass der Filter effektiv Partikel aus Ihrem Wasser entfernt** hat.

Gelegentliche Wartungen beim Filterwechsel und bei Bedarf sind entscheidend für die zuverlässige Funktion. Achten Sie immer darauf, dass das Wasser von der richtigen, markierten Seite in das Filtergehäuse gelangt.

TÄGLICHE NUTZUNG und WÄHREND ABWESENHEIT

Nutzen Sie Ihr Sanquell Filtersystem am besten täglich. Nach längerer Stillstandzeit (insbesondere über Nacht) sollten Sie etwa 250-500 ml des stehenden Filterwassers ungenutzt ablaufen lassen.

Wurde das Filtersystem **mehrere Tage** nicht genutzt, lassen Sie bitte die ersten **10 Liter** gefiltertes Wasser ungenutzt **ablaufen**.

Wenn Sie das Filtersystem voraussichtlich **mehrere Wochen** nicht nutzen werden (z.B. wegen Urlaubs), empfehlen wir, den **Filtereinsatz vorher auszubauen** und fachge- recht zu lagern. Eine Alternative wäre, einen Nachbarn zu bitten, das Filterwasser für Pflanzen zu nutzen oder täglich etwas Wasser laufen zu lassen.

Bei **längerer Abwesenheit** vom Installationsort des Filtersystems sollte zusätzlich die **Wasserzufuhr** zum System **geschlossen** werden.

Eine Filteranlage sollte nicht länger als 4 Wochen stillstehen. Danach ist eine Desinfek- tion der Anlage und der Austausch mit einer neuen Filterpatrone erforderlich.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Haftung oder Gewährleistung überneh- men können, wenn unsere Anweisungen für die Filtersysteme nicht beachtet werden.

EINFACHE INSTALLATION – Startklar in Kürze

Bei der Installation sind die örtlichen Vorschriften, allgemeine Richtlinien, Hygienebedingungen und technische Daten zu beachten. Die Installationsanleitung ist in jedem Fall genau zu lesen und zu befolgen.

Der Anschluss des Filtersystems an das Wassernetz muss ordnungsgemäß und unter genauer Einhaltung der Installationsanleitung erfolgen.

Sanquell Untertisch-Filter sind auf 40 bar getestet, um kurzfristige Druckschwankungen in den Leitungen unbeschadet zu überstehen, jedoch ist ein Maximaldruck von 6,0 bar im Normalbetrieb vorgegeben. Sollte Ihr Wasserdruck diesen Wert überschreiten, ist die Installation eines Druckminderers vor dem Filtersystem wichtig.



REINIGUNG & PFLEGE – Für Hygiene und Langlebigkeit

Reinigen Sie Ihr Filtersystem mindestens halbjährlich beim Filterwechsel. Für die Reinigung empfehlen wir ein weiches Tuch und ein sanftes Reinigungsmittel, wie zum Beispiel Handspülmittel.

SANQUELL UNTERTISCHFILTER SOLO UT




Je nach Modell können sich Teile des Filters und die dazugehörige Halterung von der Abbildung unterscheiden.


1. Gehäuseoberteil
2. Überwurfmutter
3. Großer Dichtungsring (O-Ring)
4. Entlüftungsschraube
5. Kupplungsdose 1/2" (Wasser-Eingang)
6. Stecknippel 1/2" (Wasser-Ausgang)
7. Ausgangsschlauch 3/8", ca. 85 cm
8. Kupplungsdose 3/8"
9. Stecknippel mit Absperrhahn und Rückflussverhinderer
10. Eingangsschlauch 3/8", ca. 80 cm
11. Ringschlüssel für Filterwechsel (zum Öffnen/Schließen der Überwurfmutter)
12. Wandhalter inkl. 4 Schrauben (optional, kann der Filter auch gestellt oder gelegt werden)

HINWEIS Die Wasserzufuhr der entsprechenden Wasserleitung muss abgestellt sein, bevor mit der Montage begonnen wird und bevor Verbindungen am Filtersystem getrennt werden.


INHALT & BENÖTIGTES WERKZEUG



PAKETINHALT




ZUSÄTZLICH NÖTIG




MONTAGEANLEITUNG


1. Je nach Ausführung: Patrone ggf. bereits eingebaut



2. Tipp: Erleichtertes Öffnen & Schließen durch den Ringschlüssel



3. Beide Schläuche am Filter anschließen



4. Filter kann stehen oder liegen

5. Zu

6. Vorhandenen Schlauch entfernen

7. Flexschlauch IN ↑

8. Warmwasserzulauf
Kaltwasserzulauf

Flexschlauch OUT
Flexschlauch IN

9. Auf

10.

11. Entlüftungsschraube öffnen bis Wasser austritt

12. 3 Min.


13.

14.

ZUM
INSTALLATIONS-
VIDEO >




ALTERNATIV HÄNGENDE MONTAGE



weiter bei Schritt 5 aus Montageanleitung (S. 5-6)


WEITERE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN



ANSCHLUSS ZUSATZMODUL



FILTERWECHSEL ALLE 6 MONATE



weiter bei Schritt 11 aus Montageanleitung (S. 6)

Entlüftungsschraube öffnen bis Wasser austritt ...

TECHNISCHE DATEN

Einbaumaße 34 cm x 18 cm x 16 cm
Leergewicht 1,9 kg

FILTERPATRONE NACHBESTELLEN



TIPP!
Auch als Abo
möglich



Manual
in English

FEHLERBEHEBUNG – Schnelle Lösungen bei Fragen

Gehäuse lässt sich nicht öffnen

Dies liegt meist am Druck im Gehäuse. Nehmen Sie das Filtersystem in Betrieb, lassen Sie mindestens 10 Sekunden Wasser durchfließen. Schließen Sie dann die Wasserzufuhr am Absperrhahn (9) an und lassen den Wasserhahn geöffnet. Dann lösen Sie die Schläuche. Beachten Sie: Aus dem Ablaufschlauch wird Wasser herauslaufen.

Gehäuse ist undicht

Überprüfen Sie, ob alle Dichtringe richtig sitzen und unbeschädigt sind. Kontrollieren Sie den Leitungsdruck und sämtliche Verschraubungen. Falls die Verbindung zwischen Gehäuse-Oberteil und -Unterteil undicht ist, kann es helfen, eine eventuell vorhandene flache Dichtung (schwarzer, flacher Dichtring)

am Filtereinsatz zu entfernen.

Es kommt kein oder zu wenig Wasser
Wurde das Gehäuse entlüftet? Am oberen Kopf befindet sich eine Entlüftungsschraube.

Prüfen Sie, ob ohne Filtereinsatz genügend Wasser aus dem System entnommen werden kann. Möglicherweise ist ein Bauteil verstopft oder defekt.

Überprüfen Sie, ob der Filtereinsatz richtig eingesetzt ist.

Nach einem Filterwechsel kann sich noch etwas Luft im Filtereinsatz befinden, die nach einiger Nutzung entweicht. Nach einigen Tagen sollte die Wassermenge pro Minute den Angaben zum Filtereinsatz entsprechen.

TECHNISCHE NORMEN und Ihre Sicherheit

Unsere Sanquell Wasserfiltersysteme lassen sich problemlos hinter dem Hausanschluss installieren. Sie bestehen aus hochwertigen Materialien und entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Bei fachgerechter Installation gemäß unseren Anleitungen erfüllen sie alle geltenden gesetzlichen Anforderungen.

In Deutschland ist für die Installation solcher Geräte kein spezielles Prüf-

zeichen erforderlich. Als Verbraucher haben Sie das Recht, frei zu entscheiden, welche Geräte in Ihrem Haushalt verwendet werden – vorausgesetzt, es entstehen dadurch keine Beeinträchtigungen oder Schäden.

Eine Zertifizierung durch den DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) ist freiwillig und keine gesetzliche Voraussetzung für die Installation. Weder Wasserversorgungs-

unternehmen noch Installationsbetriebe dürfen Geräte allein aufgrund fehlender Zertifizierungen ablehnen. Sie sind lediglich dazu verpflichtet, die öffentliche Wasserversorgung nicht zu stören. Dies lässt sich durch geeignete

Sicherungsmaßnahmen gegen Rückfließen, wie den Einbau eines Rückflussverhinderers gemäß DIN 1988 Teil 4 und DIN EN 1717 hinter dem Wasserzähler erfüllen.

IHRE ERWEITERTE SANQUELL GARANTIE – Sicherheit für 5 Jahre!

Sanquell gewährt eine erweiterte Garantie auf die volle Funktionsfähigkeit Ihrer Sanquell Wasserfiltersystem 5 Jahre ab Kaufdatum. Im Garantiefall entscheidet Sanquell über Reparatur oder Austausch des defekten Teils. Diese Leistungen erfolgen auf Kosten von Sanquell, inklusive Rückversand des reparierten oder ausgetauschten Produkts.

Die Garantie umfasst keine Verbrauchsmaterialien (wie Filtereinsätze) und Verschleißteile (wie Umlenkventile oder Dichtungen) sowie Mängel durch unsachgemäßen Gebrauch, mangelnde Pflege, Modifikationen oder selbstverursachte Mängel, die nicht auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Eine Garantieleistung verlängert die Garantiefrist nicht. Sanquell haftet in keinem Fall für Schadensersatzansprüche oder Folgeschäden; Rückerstattungen sind auf den Kaufpreis beschränkt. Diese Garantie kann von keiner anderen

Person oder keinem anderen Unternehmen geändert werden. Beachten Sie, dass in einigen Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums bestimmte Einschränkungen der Garantie möglicherweise nicht gelten. Diese Garantie räumt Ihnen spezifische Rechtsansprüche ein, wobei zusätzliche Ansprüche je nach Land variieren können. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche bleiben von dieser Garantie unberührt. Die Garantie gilt ausschließlich für Produkte, die bei einem autorisierten Sanquell-Handelspartner erworben wurden und nur innerhalb der Europäischen Union und der Schweiz.



**5 JAHRE
GARANTIE**

Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel!

Die Informationen in dieser Anleitung basieren auf unseren Erfahrungen und sind als zuverlässig zu betrachten. Sie dienen als hilfreiche Richtlinie für die Auswahl und Anwendung unserer Produkte. Da die Einsatzbedingungen unserer Produkte außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir keine Gewährleistung für die letztendliche Kapazität eines Produktes übernehmen. Eventuelle Haftungsansprüche bezüglich der Anwendung unserer Produkte müssen wir ausschließen. Die Qualität unserer Produkte entspricht den Gewährleistungen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Alle gewerblichen Schutzrechte sind einzuhalten.

Haben Sie Fragen zum Produkt, zur Anleitung oder benötigen Sie eine neue Filterpatrone? Besuchen Sie uns online unter

www.sanquell.de

Für eine persönliche Beratung erreichen Sie uns per Mail oder Telefon unter

hallo@sanquell.de
+49 4107 907792

Sanquell GmbH
Sieker Berg 9
22962 Siek
Deutschland



www.sanquell.de